

AVSTIVNINGSSTAG // PRODUKTDATABLAD //**Bruksområde**

Til avstivning av bindingsverk under byggeperiode.
Permanent avstivning av yttervegger etter endt byggeperiode.

Bruksveiledning

Staget monteres i topp- og bunnsvill på utsiden av stenderverk. Festes til topp- og bunnsvill med fire stifter (2,8/90). Stagets skal gå diagonalt fra toppsvill til bunnsvill og bør krysse tre stendere. Det er viktig å justere stiftene slik at oppsprekking unngås. Stagets overflate er markert med klare hullanvisninger.

