



Drift- og vedlikehold av fettutskiller

Hvis tankinstallasjonen ikke er utført som kjøresterk installasjon må den ikke utsettes for trafikkbelastning. Ref. Transport- og nedleggingsanvisninger for tanker i glassfiberarmert umettet polyester (GUP/GRP).

Lokket på en innendørs fettutskiller skal være gasstett.

Før 1. gangs bruk og senere tømminger skal fettutskilleren fylles full med rent vann før den tas i bruk.

Tanken må tømmes og luftes godt ut før evt. inspeksjon eller arbeider nede i tanken.

Tømming av fettutskiller.

Når utskilleren har alarm for fettykkelse og ”fulltank”: Når alarmen for fettlagstykkelsen gir signal må det bestilles tømming. Hvis ”fulltankalarmen” slår ut må tanken inspiseres og rør rengjøres/stakes.

Manuell peiling: Det skal lages sikre rutiner for periodisk peiling/tømming av utskilleren. Hvor ofte dette skal gjøres avhenger av bruken.

Det skal kun benyttes et godkjent firma for tømming av fettutskilleren. Lokale krav skal følges når det gjelder deponering.

Det anbefales å tømme utskilleren hver 14. dag. En fettutskiller skal tømmes minimum en gang i måneden.

Hvis fettutskilleren er utstyrt med sandfang integrert eller foran utskilleren, må dette kontrolleres med jevne mellomrom og evt. tømmes.

Unngå å føre kjemikalier og løsemidler til fettutskilleren.

Dimensjonerende belastning må ikke økes uten at fettutskilleren blir dimensjonert på nytt.

Det bør alltid føres driftsjournal på fettutskilleren. Følg kommunens, alternativt tømmefirmaets rutiner for dette.