

## Rørskviser for PE rør

<b>Produkt:</b>	Rørskviser for PE rør
<b>Produsent:</b>	PIPELINE TECHNOLOGY LIMITED
<b>Leverandør:</b>	Ulefos AS
<b>Standarder:</b>	Produsert i henhold til diverse europanormer
<b>Bruksområde:</b>	Kutting av rør
<b>Lagring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rørskviseren bør oppbevares i et tørt og rent miljø.</li><li>▪ Unngå eksponering for direkte sollys eller ekstreme temperaturer.</li></ul>
<b>Montering:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sørg for at rørskviseren er ren og fri for smuss før bruk.</li><li>▪ Plasser rørskviseren på ønsket sted på PE-røret.</li><li>▪ Juster rørskviseren til den passer godt rundt røret.</li><li>▪ Stram til klemmen gradvis og jevnt til røret er skviset til ønsket nivå.</li><li>▪ Pass på å ikke overstramme for å unngå skade på røret.</li></ul>
<b>Service:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rørskviseren bør inspiseres regelmessig for tegn på slitasje eller skade.</li><li>▪ Alle bevegelige deler bør smøres med egnet smøremiddel etter behov.</li><li>▪ Bytt ut eventuelle slitte eller skadede deler umiddelbart for å sikre sikker og effektiv bruk.</li></ul>

## Rørskviser for PE rør

- Vedlikehold:**
- Rengjør rørskviseren etter hver bruk for å fjerne smuss og rester.
  - Foreta en årlig grundig inspeksjon for å sikre at alle deler fungerer som de skal.
  - Eventuelle rustne eller korroderte deler bør behandles eller byttes ut.
- Annet:**
- Sørg for at alle brukere av rørskviseren er opplært i korrekt bruk og vedlikehold.
  - Følg alltid produsentens anvisninger og sikkerhetsforskrifter for å unngå skader på verktøyet eller røret.
  - Kontakt leverandøren, Ulefos AS, ved behov for reservedeler eller teknisk støtte.