



## Termometer med innstikksføler

**OSO skivetermometer med innstikksføler.** Beregnet for montasje i følerlomme med innvendig pressanslutning. Messing følerlomme med 1/2" utvendig gjengeanslutning medfølger.

### Installasjon:

Følerlomme (2) monteres i 1/2" anslutning på bereder. Benytt egnet tetningsmiddel. NB: Ved montasje i større anslutning enn 1/2" må egnet overgang benyttes (medfølger ikke).

Termometerets temperaturføler (1) føres inn i følerlommen og presses på plass. Termometeret kan deretter dreies til ønsket posisjon.

### Utskiftning:

Ved behov for utskiftning av termometer trekkes dette rett ut av følerlommen. Nytt termometer føres inn i lommen og presses på plass.

Om følerlommen må byttes må berederen først tømmes for vann. Se berederens FDV-dokument for informasjon om dette. Termometer fjernes ved å gripe skiven og trekke rett ut. Følerlommen (2) skrues deretter ut med egnet verktøy. Gjengene i berederens anslutning renses og nytt tetningsmiddel påføres før ny følerlomme føres inn og skrues på plass. Termometeret føres deretter inn i følerlommen og presses på plass.

Se tabell nedenfor for tekniske detaljer.

### Tekniske data

Produktnavn	Følerlengde	Temperaturområde	Følerlomme	OSO varenr.	NRF varenr.
ST skivetermometer lang	100 mm	0-120°C	1/2" utv. gjenge - medfølger	116000	801 5852
ST skivetermometer kort	50 mm	0-120°C	1/2" utv. gjenge - medfølger	116001	801 5853