

Monteringsinstruksjon

Funksjon/montering

- FBN II er egnet for plan- og gjennomstikksmontering; i visse tilfeller også for avstandsmontering.
- Før montering bring sekskantmutteren til optimal posisjon (innslagstapp står ca. 3 mm ut av sekskantmutteren).
- Ved påføring av dreiemomentet blir konusbolten trukket inn i spredningsklipsen og spenner denne mot borehullsveggen.
- Hodepregingen gjør det mulig med en enkel kontroll av forankringen.
- Ved seriemontering anbefaler vi bruken av boltankersetteverktøyet FABS.

