

**FLISE ■■■■[®]
KOMPANIET**



HURTIGSTØP

2 - 8 cm

**Sementbasert, plastforsterket,
hurtigherdende tørrbetong.**

20 KG





UFI-NR: 9M3S-W1RC-A00W-3MSQ

FARE - SEMENT 10-30% Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

Beskrivelse

F1 Hurtigstøp er en sementbasert, plast-forsterket, hurtigherdende tørrbetong som benyttes både inne og ute. F1 Hurtigstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm og benyttes der etterfølgende arbeider skal utføres fortløpende.

Bruksområder

F1 Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. Enten som flytende gulv, på Plastfolie, eller fast forankret til underlaget. F1 Hurtigstøp lagt på isolasjon eller ikke bærende underlag skal armeres som vanlig påstøp og legges ut i min. 40 mm tykkelse. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +25 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

På puss og betong kan F1 Hurtigstøp legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 4 cm, og skal ha fast kontakt til underlaget. Dette sikres med en gysing (slemming) av underlaget bestående av F1 Hurtigstøp blandet med F1 primer og vann i forholdet 1:1. Påstøp foretas vått i vått i gysingen.

Utblending

Utblending foretas med tvangsblender, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt 1,6 - 1,8 liter til 20 kilo F1 Hurtigstøp. Bland grundig til jordfuktig konsistens. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte

F1 Hurtigstøp legges ut som vanlig påstøp ved hjelp av lurer og brett, og kan bearbeides i ca. 2 timer. Sørg for å komprimere massen godt. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C)

Beskytt utlagt masse mot for rask uttørring, f.eks. med plastfolie. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Utlagt F1 Hurtigstøp er gangbar etter ca. 6 timer og kan flislegges etter 16 timer. Skal overflaten påstrykes godkjent membransystem må massen tørke i minimum 24 timer.

Forbruk

21 kg F1 Hurtigstøp pr. cm pr. m². 1 sekk gir ca. 9,6 liter masse.

Lagring

Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 1 år etter produksjonsdato.