

# Monteringsanvisning

1. Vi anbefaler å bruke spikerpistol med stift eller kramper 16x40 men du kan også håndspikre med stift på ca 17x40mm. Dersom du skal skru panelen anbefaler vi helgjenget treskrue med senk på dimensjon 4x40mm.
2. CC ved montasje rett på stender/bjelker maks 60 cm. Start montering fra en kant på tvers av stender/bjelker. Beregn min. 1 cm åpning inn mot vegg/hjørne.
3. Første bordrekke må være helt rett. Bruk vater/snor/laser.
4. Sjekk deretter hver 5. rad.
5. Panelen kan monteres med skjult innfesting. Skyt stift/krampe i notsidene. Stift/krampe vil da dekkes av fjærside fra neste bord. (Se tegning)
6. Press bordene godt sammen når de spikres.
7. Kontroller panel for eventuelle feil før du monterer.  
Ferdig montert panel med synlige feil og mangler er ikke reklamasjonsberettiget.

