

PRODUKTDATABLAD

Casco® WallPaper

Vegglim for papirtapeter.

PRODUKTBESKRIVELSE

Vegglim for papirtapeter. Enkel å påføre og har god vedheft til underlag og til tapeten. For tørre rom

BRUKSOMRÅDER

- Papirtapeter

PRODUKTEGENSKAPER

- God vedheft
- Påføres med rulle eller sprøyte (kan også brukes til maskin-liming)

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Polyvinyl acetat dispersjon og stivelses derivat(PVC)
Forpakning	5 liter
Holdbarhet	12 måneder (i uåpnet forpakning).
Lagringsforhold	Skal oppbevares i et tørt og kjølig miljø. Må ikke utsettes for temperaturer under 0°C eller over +30°C.
Farge	Hvit / blir transparent når den tørker
Tetthet	Ca. 1010 kg/m ³
Konsistens	Tiksotropisk

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	ca 4 m ² /liter.
---------	-----------------------------

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

Følg beskrivelsen under når det gjelder behandling av de forskjellige underlagene. Det anbefales alltid følgende tapetleverandørens monteringsbeskrivelse.

For tapetsering av :

- Vegger av betong eller lettbetong må helparkles før tapetsering

- Flater som er sterkt absorberende: Må grunnes eller forlimes (1 del lim med 1 del vann) før tapetsering. Dette for å unngå dårlig vedheft til underlaget og luftbobler på tapeten. Forbehandlingen må gjøres minst 1 dag før tapetseringen skal skje. Små hull og sprekker sparkles med egnet sparkel.

- Gipsplater, sponplater og fiberplater: Disse trenger ikke helparkling, men kun sparkling av skjøter samt tetting av hull og sprekker.

- Malte flater vaskes med egnet vaskemiddel. Hull og sprekker må sparkles med egnet sparkel.

- Flater med gammel tapet:

Det er mulig å tapetsere direkte på gammel tapet, betingelsen er at den sitter godt til underlaget og er fri for luftbobler/skader . Er det struktur i tapeten må den helparkles først. For å være sikker på best mulig resultat anbefales det alltid å fjerne gammel tapet, om mulig.

Fjerning av gammel tapet

Vinyltapeter med papir- eller fiberbakside: Vinyl-laget rives av (splittes fra baksiden) og fjernes.

Andre typer tapeter bløtes opp med Casco Remove og skrapes bort med en ståsparkel.

Påfør Casco Remove med en rulle eller svamp og la den virke i ca 30 min, skrap så med en ståsparkel.

Sparkling

- Fjern løse partikler fra veggen og sørg for at veggen er ren og tørr.
- Fyll hull og sprekker med egnet sparkelmasse, slip når massen har tørket.
- Sjekk veggen for store svanker og ujevnheter, bruk gjerne et vater. Er det store svanker og ujevnheter må dette sparkles ut.
- Store sprekker og hull (mer en 10 mm) på betong

skal fylles med egnet masse for dette underlaget.

- Vegger som er ujevne må sparkles 2 ganger med sliping i mellom strøkene. På jevne overflate trengs det ikke sparkling.
- Tørk av veggen med en børste eller klut før tapetsering
- Vegger som er helparklet må grunnes eller forlimes (1 del lim med 1 del vann) før tapetsering. Dette for å unngå dårlig vedheft til underlaget og luftbobler på tapeten. Forbehandlingen må gjøres minst 1 dag før tapetseringen skal skje.

For helparkling anbefales det å holde sparkelspaden ca 30° på veggen, pass på å ikke presse på for hardt, da vil du få skarpe kanter.

Påfør sparkelmassen i store bevegelser og med en jevn kraft.

Nedenfor kan du se noen sparkelmasser som kan brukes på de forskjellige underlagene.

Tapetsering

Første lengde

Det er viktig å lese tapet-leverandørens monteringsanvisning. Du må gjøre deg kjent med mønsterrapporter/retning og hvordan tapeten skal skjøtes.

For å være sikker på at tapeten monteres rett er du helt avhengig av å lodde/vatre opp første lengde, enten du starter fra et hjørne eller fra et vindu/dør. Velger du å starte fra et hjørne må du beregne 1 cm overlapp inn i hjørne, slik at neste lengde kan legges inntil, da vil du få pent hjørne. Neste lengde etter hjørne må også lodd/vatres opp for å komme rett ut på neste vegg.

Påfør Casco Wallpaper på baksiden av tapeten med en rull, la den ligge å svulle fra 3-15 min før tapeten monteres.

Stryk tapeten til underlaget med en tapetbørste, sørg for å presse ut alle luftbobler. Stryk ut fra midten av tapeten og mot lengderetning. For å få skarpe fine avslutninger rundt listverk, kan du bruke en ståsparkel og presse forsiktig mot listene. Deretter skjære inntil med en skarp kniv. Hold kniven i ca 45° når du skjærer.

Vask overflødig lim på tapeten umiddelbart, bruk en svamp med rent kaldt vann. Bytt vaskevann regelmessig.

Videre tapetsering

Selv om første lengde er i lodd/vater, er det viktig følge med og lodde/vatre opp for hver gang du starter ut fra et nytt hjørne. Følg med på mønsteret også.

Brytere og stikkontakter

For best mulig resultat, demonter deksel til brytere og stikkontakter før tapetsering. Skru av strømmen der du skal tapetsere.

- Små hull/sprekker: **Casco MultiFill** (max 10mm)
- Store hull: **Casco OneFill Premium** (opp til 50 mm)
- For gipsskjøter: **Casco GipsplateFiller**, **Casco MultiFill**
- For helparkling: **Casco WallCraft** eller **Casco WallFiller**
- For store hull/skader i betong: **Casco HusFix** eller **Casco HusFix Rapid**

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Rull, kost eller maskin.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med vann før limet er tørt.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® WallPaper
Mai 2022, Versjon 01.02
02051303000000034