

Monteringsveiledning Opus takpanel MDF

Opus Panel

For best mulig resultat, ber vi deg lese nøye igjennom denne veiledningen.

FØR DU BEGYNNER

Innvendig panel

Takpanel i fuktbestandig MDF.

For lav eller for høy fuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av bordene.

Opus MDF Takpanel er overflatebehandlet med vannbasert maling, industrielt påført.

All støp og pussearbeid må være avsluttet og bygget må være oppvarmet før MDF-produkter monteres.

Produktet monteres på tvers av lekter, med kramper, skruer eller spiker. Festeavstand cc 150 mm på først bord mot vegg, og deretter 1 stk. pr. lekte innover i taket. (NB! Ved spikring skal det dobbeltspikres på hver lekte). Biter som benyttes må være min. 60 cm. lange.



Kontroll

Produktet må kontrolleres for evt. synlige feil/mangler og skader før montering. Reklamasjonsrett bortfaller dersom produktet er tatt i bruk.

Lagring og akklimatisering

Produktet må lagres tørt, og stabiliseres ved å akklimatiseres 2 døgn i emballasje i romtemperatur. Da luftfuktigheten i norske boliger varierer med årstidene, er det viktig at bordene monteres umiddelbart etter åpning.

MONTERING

Dekningsmål MDF panel

Tykkelse	Bredde brutto	Bredde netto	Lm / m ²
10	145	128,5	7,78

Husk å legge til min. 10 % på materialmengden til kapp og tilpasning.

Anbefalte festemidler ved montering:

Håndspiker: Type 17/35 – Firkantspiker, varmforsinket

Kramper: Benlengde min 35 mm. og min. 10 mm. rygg.

Skruer: Eks. Byggskrue 4,2x35, GUL

Lim: PVAC trelim – vinterlim.

Montering

1. Mål opp veggen eller taket og lag en skisse slik at du kan regne ut ideell bredde på første og siste bordet, samt det ideelle skjõt mønster ved montering i tak eller liggende på vegg.
Sørg for at underlaget er rett og stabilt for at du skal få et godt resultat.
2. Ved montering stående på vegg, må vegger lektes ut med horisontale lekter på cc 60 cm og det må kubbles mellom lektene rundt vinduer og dører + innvendige og utvendige hjørner.
Begynn påsetting av panelbrd nederst, og press gradvis sammen oppover til de sitter sammen. Bruk vater til kontrollsjekk. Dersom det må borres ut hull til f.eks. elektriske installasjoner, og dette må gå over to panelbord, bør boring og montering gjøres med begge panelbordene sammen.
3. Begynn i et hjørne. Fjærsiden mot veggen. For at det skal være rom for bevegelse i produktet og underlaget, må det være en avstand på 10-15 mm. mellom panel og alle faste punkter.
4. Første rad monteres etter snor eller merke etter krittspor for at utgangspunktet skal bli rett.
Fest spiker, krampe eller skrue til den store underleppen på notsiden, (ved spikring skal det dobbeltspikres pr. lekte)
5. Endeskjøter skal limes og hver skjõt kontrolleres ved montering. Langsider skal ikke limes.
6. Kontroller etter hver 5. panelrad at panelet er montert vinkelrett i linje og at det ikke er forskyvninger.

