

Montering av badstupanel i osp

Klima i badstue

Badstuer kan ha et variert klima, med luftfuktighet som kan variere fra 25-30% til 60-70%, avhengig av bruken. Dette stiller store krav til innfesting av panelet, da trefuktigheten kan gå helt ned til 3-4%.

Treverket vil bevege seg

Stendere/spikerslag som panelet er festet til vil tørke og krympe over tid. Treet rundt spikeren vil trekke seg bort fra spikeren, noe som gjør hullet romslig og festet for spikeren dårlig. Panelet kan da bli løst og utsatt for vridning ved fuktforandringer. Skruer tåler dette bedre på grunn av skruerillene og vil holde panelet mer på plass.

Anbefalte festemidler

Vi anbefaler å skru panelet til stendere/spikerslag med maks avstand på 60 cm c/c.

Vi anbefaler synlig skruing med to skruer i hver bredde av panelbordet på hvert spikerslag. For panelbord som er 70 mm eller smalere, vil det være tilstrekkelig med én skrue i hver bredde.

Lykke til med montering