

# Montering



Begynn med å feste klossene i hjørnene. Pass på at klossene er festet i rett vinkel med hjørnene. Det er lurt; ikke å feste de for fast slik at de kan justeres om nødvendig.



Neste steg er å liste mellom de to klossene. Mål alltid listen ca. 1 mm for stor slik at du må dunke listen på plass med nevene.



Fortsett slik rundt vinduet eller døren til du har rammet den inn. Nå kan du feste listene og klossene bedre.