

# **TIL-TAK AS**

**- innovasjon i praksis**

## **Lenker til monteringsvideoer:**

### **TIL-TAK Original:**

<https://youtu.be/mVzGgwtqvU>

### **TIL-TAK Light:**

<https://youtu.be/7o5HsxUfu6U>

## **Lenker til beregningskalkulatorer:**

### **TIL-TAK Original:**

<http://www.til-tak.no/calculator-for-webshop---til-tak-original>

### **TIL-TAK Light:**

<http://www.til-tak.no/calculator-for-webshop---til-tak-light>

## **Garantier:**

### **Original:**

Les veiledningen godt og følg den nøye!

Platene må være rene og tørre ved montering.

Monteres på et vannrett 48mm justert bjelkelag med senteravstand på 60cm.

Bjelkene må ikke krumme med større avvik enn 5 mm.

Bjelker som krummer med større avvik må justeres før montering av TIL-TAK Original.

Bjelkelaget må stives av diagonalt med stålbånd eller lignende på undersiden av bjelkene.

1: Det SKAL være et mellomrom mellom platene i bunn av rennen. (ingen pakningsmasse her!)

2: Det SKAL være en TYKK streng TIL-TAK pakningsmasse ALLE steder der platene ligger tett på hverandre. Dette fordi vannet vil suges inn mellom platene ved hjelp av en fysisk lov som heter kapillærkraft, og vil på TIL-TAK platene føre til store lekkasjer dersom vannet ikke stoppes av pakningsmassen.

3: NB! Pakningsmassen er en IKKE HERDENDE masse. Det er KUN denne massen som har tilfredsstillende egenskaper på TIL-TAK produkter.

TIL-TAK Original bør ikke monteres i minusgrader.

### **Light:**

Vi garanterer 100% tett tak på terrasser/balkonger montert med våre produkter, og etter vår monteringsanvisning.

NB! Pakningsmassen er en IKKE HERDENDE masse. Det er KUN denne massen som har tilfredsstillende egenskaper på TIL-TAK produkter.

Se vår monteringsanvisning og monteringsvideo.