

| TEKNISKE DATA:             |   |
|----------------------------|---|
| VOLUM:                     | 2,7L OG 9L  |
| BRUKSOMRÅDE:               | UTENDØRS PÅ TRE   |
| FUKTINHOLD I TREVERKET:    | TØRT (RH < 16 %)  |
| BINDEMIDDEL:               | VANNTYNNBAR<br>HYBRIDMALING BASERT PÅ<br>ALKYDOLJE OG AKRYL |
| GLANS:                     | HALVBLANK, 30-40  |
| DENSITET:                  | Ca.1,25   |
| TØRRSTOFF:                 | Ca.40   |
| BREKKING:                  | KAN BREKKE  |
| FORBRUK:                   | 6-12 m <sup>2</sup> /L                                      |
| PÅFØRING:                  | PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE                                  |
| FORTYNNING:                | VANN  |
| RENGJØRING AV VERKTØY:     | VANN  |
| MINSTE PÅFØRINGSTEMP. :    | +5°C  |
| TØRKETID V/23 °C, 50 % RH: | STØVTØRR 2 TIMER<br>OVERMALBAR 4 TIMER                      |
| LAGRING:                   | TØRT OG FROSTFRITT  |

**Opus Ultradekk** er en slitesterk og glansstabil hybridmaling som gir ekstra god beskyttelse mot været i et tøft, nordisk klima. Malingen har gode tørkeegenskaper som gir muligheter for 2 strøk på en dag. Tilsatt ekstra filmkonserverende middel mot svertesopp og UV-filter. Opus Ultradekk kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk.

**Forbehandling:** Underlaget må være rent og tørt. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Opus Kraftvask. Nytt og bart treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker stålborstes og vaskes med Opus Husvask før grunning. Flater som er angrepet av svertesopp behandles med Opus Alge- og soppdreper. På høvlet treverk, og andre blanke og harde underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. Skarpe kanter avrundes for å sikre best mulig kantdekk. Løse maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Vakuum- og dyppimpregnert treverk som kan være voks eller silikonbehandlet må avfettes med f.eks. rødsprit.

**Ubehandlet treverk:** Nytt, fabrikkgrunnet, bart eller impregnert treverk skal påføres ett strøk Opus Oljegrunning. Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk Opus Ultradekk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk Opus Ultradekk.



**Tidligere behandlet underlag:** Det er viktig med god rengjøring for å sikre tilfredsstillende vedheft til underlaget. Undersøk alltid vedheften til tidligere malt treverk. Er vedheften dårlig fjernes gammel maling og treverket grunnes med Opus Oljegrunning før påføring av 1-2 strøk Opus Ultradekk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

**Øvrig informasjon:** Eventuelt oljeoppfyllt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørring ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Mørke farger som får høy temperatur i sola er mer utsatt for solblærer enn lyse farger. Unngå påføring i solskinn. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebeis må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot senere blæredannelse. Kvister og tidligere tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk

**Miljø og sikkerhet:** For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen.  
**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <40 g/l VOC