



Senterlære / kjørnemerker

Bruksområde

Merking av punkt for hulltaging i forbindelse med anborring.

Beskrivelse

Magnetisk med vater vannrett og loddrett.

Montering

1. Spenn fast røret slik at det ikke roterer når merket slås.
2. Plasser Senterlæret i vater loddrett eller vannrett
3. Slå med hammer for merket. Borr hull.

Senterlære / kjørnemerker

Varenr
9251516