

Monteringsinstruksjon



Funksjon

- Når den plasseres i borehullet, vipper bæreelementet (uavhengig av hverandre) ut av seg selv bak platen.
- KM 10 er spesielt egnet til å feste vasker og urinaler i plate- og hulromsmaterialer.
- Rask og enkel montering uten montasjeverktøy.

