

Montering Paroc Gavelmanschetter

KALLA RÖR



LÄNGDSKARV

När rörskålen lagts runt röret dras skyddspappret av från tejpens. För att skyddspappret lättare ska kunna avlägsnas är detta försett med sk "fingerlift". Vik ner överlappen mot rörskålen och tryck så hårt att tejpens fäster mot folieytan. Se till så att det inte blir någon spalt vid rörskålsslitsen, men undvik att sträcka onödigt hårt i överlappen. För att få tillräckligt tryck i tejpfogens ska en spatel eller liknande verktyg användas.



AVSTICK

Samtliga skarvar, t ex mellan två rörskålar, avstick, pendlar och dylikt, ska fogtätas med PAROC Tejp AluCoat Slät eller PAROC Tejp AluCoat Armerad. Där det är möjligt bör 75 mm bred tejp användas. Avsluta den tvärgående tejpens med en så kallad "viksäkring".



BÖJ

Böjar tillverkas på vanligt sätt med segment skurna ur PAROC Hvac Section AluCoat T. Böjen fogtätas sedan med PAROC Tejp AluCoat Slät eller PAROC Tejp AluCoat Armerad.



PAROC HVAC BEND ALUCOAT T

Böjen som är försedd med överlapp och tejp monteras på samma sätt som rörskålen och skjuts sedan över rörböjen.



AVSLUT

Vid avslut lindas aluminiumtejpen runt rörskålen och sedan ner mot röret. Synliga avslut kan därefter förses med gavelmanschett som låses med förzinkad ståltråd.