

FDV-dokument PRO630 kumsystem

Produkt PRO630 spyle-/inspeksjonskummer med 630 mm stigerørsmuffe

Produsent Pipelife Norge AS, Surnadal
Pipelife Polska, S.A., Kartoszynie

Anvendelse Kummer for staking, spyling og inspeksjon av rørsystemer for spillvann og overvann

Tekniske data

Dimensjoner:	160, 200, 250, 315 og 400 mm
	Toppløsninger tilpasset 630 mm Pragma stigerør
Materiale:	Polypropylen co-polymer (PP)
Farge:	Rødbrun
Densitet:	Ca. 0,9 kg/dm ³

Sertifisering De fleste kummene er sertifisert i henhold til NS-EN 13598-2.

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Antennespunkt 360°C, ingen reell fare

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Kummer skal helst lagres under tak. Ved lang tids utelagring skal tetningsringer av gummi beskyttes mot solbestråling. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Kummene monteres mot rør eller rørdel. Før montering skal spissende, muffe og pakning rengjøres og kontrolleres. Benytt Pipelife glidemiddel på muffe eller spissende uten pakning. Forøvrig skal leggeanvisning for plastrør følges. Kum, stigerør og toppløsninger skal omfylles med masser som ikke påvirkes av frost/tele.
Rørdeler	Til kummene benyttes rør og rørdeler utviklet for kumtypen. Det kan være rør og deler av PP eller PVC i h.t. NS-EN 1852 eller NS-EN 1401.
Service	Produktet krever ingen service. Stigerør som ureglementert er omfylt med særlig telefarlig omfyllingsmasse må kontrolleres med hensyn på teleløft årlig.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Ved asfaltering eller lignende hvor en teleskopdel skal justeres, bør teleskoppakningen graves fri under justeringen for å sikre at den ikke løsner fra stigerøret. Teleskopdelen heves ved å ta tak med et «anker» under teleskoprøret. Ikke løft i støpejernsramma.
Reservedeler	Skadet kum erstattes fortrinnsvis med samme type kum. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.