

# Monteringsinstruksjon

## Funksjon

- Avhengig av behovet, bruk en klammer enbent/tobent eller en dobbelklammer.
- Rørene legges i klammeret og monteres med egnet festemiddel.
- Vår anbefaling i betong er plugg med skrue eller betongspiker.

