

FDV-dokument Mabokum/Pragmakum

- Produkt** Mabokum eller Pragmakum med 400 mm stigerørsmuffe
- Produsent** Pipelife Norge AS, Surnadal
Pipelife Polska, S.A., Kartoszynie
- Anvendelse** Minikummer for staking, spyling og inspeksjon av rørsystemer for spillvann og overvann

Tekniske data

Dimensjoner:	110, 160, 200, 250, 315, 400, 500 og 630 mm
	Toppløsninger tilpasset 400 mm Pragma stigerør
Materiale:	Polypropylen co-polymer (PP)
Farge:	Rødbrun
Densitet:	Ca 0,9 kg/dm ³

- Sertifisering** Søknad om sertifisering i h.t. NS-EN 13598-2 er under behandling

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

- Brannfare** Antennespunkt 360°C, ingen reell fare
- Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
- Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

- Lagring** Kummer skal helst lagres under tak. Ved lang tids utelagring skal tetningsringer av gummi beskyttes mot solbestråling. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
- Montering** Kummene monteres mot rør eller rørdel. Før montering skal spissende, muffe og pakning rengjøres og kontrolleres. Benytt Pipelife glidemiddel på muffe eller spissende uten pakning. Forøvrig skal leggeanvisning for plastrør følges. Kum og eventuelle betongringer skal omfylles med masser som ikke påvirkes av frost/tele.
- Rørdeler** Til kummene benyttes rør og rørdeler utviklet for kumtypen. Det kan være rør og deler av PP eller PVC i h.t. NS-EN 1852 eller NS-EN 1401 for Mabokum og Pragma rør og deler av PP i h.t. NS-EN 13476 for Pragmakum.
- Service** Produktet krever ingen service. Stigerør som ureglementert er omfylt med særlig telefarlig omfyllingsmasse må kontrolleres med hensyn på teleløft årlig.
- Vedlikehold** Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Ved asfaltering eller lignende hvor en teleskopdel skal justeres, bør teleskoppakningen graves fri under justeringen for å sikre at den ikke løsner fra stigerøret. Teleskopdelen heves ved å ta tak med et «anker» under teleskoprøret. Ikke løft i støpejernsramma.
- Reservedeler** Skadet kum erstattes fortrinnsvis med samme type kum. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.