

MONTERINGSANVISNING

MILANO SPEIL



Alterna

Alt til baderommet

www.alternabad.no

1. Fest de to faste speilklipsene i veggen der bunnen av speilet skal være – ca. 10 cm inn fra hver kant (se Fig. 1).
2. Monter de to fjærbelastede speilklipsene på øvre del av speilet, 1 cm inn fra hver sidekant av speilet (se Fig. 2).
– Eks: Er speilet 60 cm bredt, monteres klipsene slik at ytterkant av klipsene står på henholdsvis 1 og 59 cm på speilbredden.
3. Sett speilet i bunnklipsene og len det inn mot de øvre speilklipsene.
4. Trekk de fjærbelastede delene ut.
5. Legg speilet mot speilklipsets korkpakning og slipp de fjærbelastede delene tilbake. Disse vil da låse speilet i riktig posisjon.

Figur 1



Faste speilklips

Figur 2



Fjærbelastede
speilklips