

MONTERING AV CPVC SPRINKLERADAPTERE

Gjelder produkter: NRF 1460619, 1460661, 1460662, 1460658

Bakgrunn:

Vi erfarer gjentatte feil ved montering av CPVC sprinkleradaptere. Dette kan medføre lekkasje og materialskader.

Vanlige feil:

- 1 Feil gjengetting (flytende middel, hamp etc.)
- 2 Bruk av rørtang som mothold
- 3 For høy tiltrekningskraft

Korrekt montasje:

Kun teflon gjengetape skal benyttes (NRF 9507831). Antall runder: 12–15.

Messinginnsats er 1/2" BSPT, mens sprinklerhoder har NPT-gjenger – krever økt mengde tape.

Tiltrekning:

Håndstram + begrenset etter trekning (typisk ½–1¼ omdreining) **Max 15nm. Ikke overtrekk!**

Mothold:

Ved behov benytt NRF 9830216 eller tilsvarende. Rørtang skal ikke benyttes da dette kan skade CPVC.

Viktig:

CPVC er et plastmateriale og tåler ikke punktbelastning. Feil verktøy kan gi skjulte skader og senere lekkasje.

Opplæring:

CPVC systemet er FG-godkjent og krever opplæring. Ta kontakt ved behov for kurs.