




FIJI
26216



ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947



Alt.
A Lamputtag och lamppropp
Lampeutttag og lampestøpsel
valaisinpistorasia ja pistotulppa
Valgustipesa ja lampbipistik
Luminaire socket and lamp plug



Lamppropp utan jord KL.II
(medföljer ej)


Lampestøpsel uten jord
KL.II (ikke inkludert)

Valaisinpistotulppa
maadoittamaton KL.II (ei
sisältää)

Lamp plug unearthed KL.II
(not included)





Lampbipistik ilma
maanduseta klass II (ei
kuulu komplekti)

DCL




medföljer ej
ikke inkludert
ei sisältää
ei kuulu komplekti
not included

Alt.
B Inkoppling direkt till strömkablar
Installasjon direkt till strømledning
Suora liitäntä syöttökaapeleihin
Otsene ühendus toitekaablitega
Installation directly to supply





4.



FIJI
26216

ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947



NO: Rengjøring: Tørkes av med tørr klut. Glassene kan tørkes av med lett fuktig klut etter at de er montert av fra lampen. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler.

Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først utsalgsstedet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

SE: Rengöring: Torkas med torr trasa. Glaset kan torkas med lätt fuktad trasa efter att de monterats av från lampen. Använd inte starka rengöringsmedel.

Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inköpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektroniskskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

FI: Siivous: Pyyhi kuivalla liinalla. Lasit voidaan pyyhkiä hieman kostella liinalla, kun ne on irroitettu lampun rungosta. Älä käytä voimakkaita pesuaineita.

Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta otit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

ET: Puhastamine: Pühkige kuiva lapiga.

Kaebuste või päringute korral pöörduge esmalt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikajäätmete taaskasutuspunkti. Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige oma omavalitsuselt või ostukohast.

EN: Cleaning: Wipe with a dry cloth. The glass can be wiped with a slightly damp cloth after being removed from the lamp body. Do not use strong detergents.

For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.



aneta.se
aneta.no



aneta_lighting