





NO: Rengjøring: Tørkes av med tørr klut.
Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først
utsalgsstedet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med
husholdningsavfall, men skal leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall.
Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør
kommunen eller utsalgsstedet.

SE: Rengjøring: Torkas med tørr trasa.
Vid reklamation eller frågor, kontakta i första
hand inköpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall,
utan ska lämnas till återvinningscentral som
elektronikskrot. Om du är osäker på hur du går
till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

FI: Siivous: Pyyhi kuivalla liinalla.
Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota
yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta
ostit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden
mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen
elektronikkaromuna. Jos et ole varma, miten
toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

ET: Puhastamine: Pühkige kuiva lapiga.
Kaebuste või päringute korral pöörduge
esmailt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see
tuleb viia elektroonikajäätmete
taaskasutuspunkti. Kui te ei ole kindel, kuidas
toimida, küsige oma omavalitsuselt või
ostukohast.

EN: Cleaning: Wipe with a dry cloth.
For complaints or inquiries, primarily contact
the retailer where the product was purchased.

