


ANETA LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

JOY

15418,

25130



ATTENTION! The material is heat-sensitive and may deform when exposed to heat. Do not place candles directly under the lamp.


OBS! Materialet är värmekänsligt och riskerar att deformeras av värme. Placera inte levande ljus direkt under lampen.

OBS! Materialet er varmesensitivt og kan deformeres ved påvirkning av varme. Plasser ikke levende lys direkte under lampen.


HUOMIO! Materiaali on herkkä lämmölle ja voi muotoutua lämmön vaikutuksesta. Älä sijoita kynttilöitä suoraan lampun alle.

TÄHELEPANU! Materjal on kuuma- tundlik ja võib kuumuse mõjul deformeeruda. Ärge asetage elavaid küünlaid otse lambi alla.



Lampputtag (medföljer ej)
Lampeuttak (ikke inkludert)
Valaisinpistorasia (ei sis.)
Luminaire socket (not included)



Lamppropp utan jord
KL.II (medföljer ej)
Lampestøpsel uten jord
KL.II (ikke inkludert)
Valaisinpistotulppa
maadoittamaton KL.II
(ei sisältää.)
Lamp plug unearthed
KL.II (not included)



Inkoppling direkt till strömkablar
Installasjon direkt till strömlledning
Kytetään suoraan
Installation directly to supply cable



NO: Rengjøring: Tørkes av med tørr klut.
Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først utsalgsstedet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

SE: Rengöring: Torkas med torr trasa.

Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inköpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektroniskskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

FI: Siivous: Pyyhi kuivalla liinalla.

Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

ET: Puhastamine: Pühkige kuiva lapiga.

Kaebuste või päringute korral pöörduge esmalt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikajäätmete taaskasutuspunkti. Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige oma omavalitsuselt või ostukohast.

EN: Cleaning: Wipe with a dry cloth.

For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.



www.aneta.se
www.aneta.no



aneta_lighting