



PRIME 28172

ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

220-240V
~50Hz




5



1



ON/OFF






4

2



3



aneta.se
aneta.no



aneta_lighting

NO: Rengjøring: Tørkes av med tørr klut.

Hvis ledningen til lampen blir skadet må den skiftes av opplært fagmann.

Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først utsalgsstedet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

SE: Rengöring: Torkas med torr trasa.

Om kabeln på lampen blir skadad skall den bytas ut av kunnig fackman.

Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inköpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektroniskskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

ET: Puhastamine: Pühkige kuiva lapiga.

Kui selle valgusti kaabel või juhe on kahjustatud, peab selle vahetama kvalifitseeritud isik.

Kaebuste või päringute korral pöörduge esmalt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikajäätmete taaskasutuspunkti. Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige oma omavalitsuselt või ostukohast.

EN: Cleaning: Wipe with a dry cloth.

If the cable of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a qualified person.

For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.

FI: Siivous: Pyyhi kuivalla liinalla.

Jos valaisimen johto on vahingoittunut niin johdon pitää vaihtaa ja vaihdon tekee ammattimies.

Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkamunana. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.