

Veiledning for ombruk

Isola Powertekk

Kun hele plater uten skader er egnet til ombruk.
Plater uten skader demonteres, rengjøres, lagres forsvarlig, og monteres på nytt.

Demontering:

Powertekk tak montert med originale Isola skruer kan demonteres:

- Spikerskrue (ph2)
- Løs/båndet skrue Ttap/Torx

Demontering starter ved takfot og fortsetter oppover mot møne.

Hele Powertekkplater (uten skade/kapp/bulk) lagres med mellomlegg av f.eks PE-folie eller dekkpapir.

Kappede plater og plater med bulk eller skade i overflaten sorteres ut og leveres til godkjent mottak der de kan materialgjenvinnes som metall.

Rengjøring:

Platene rengjøres med varmt vann og myk børste eller piasavakost (ikke bruk stålbørste). Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av egnet takrensemiddel (Mose og grønske fjerner). Følg bruksanvisning for produktet.

Lagring:

Takpannene stables på paller og dekkes med en hette av krympeplast.
Langtidslagring (over 2 uker) skal foregå innendørs, tørt og ventilert.

Montering:

Det benyttes nye løse eller båndet Powertekk-skruer ved montering. Spikerskrue skal ikke benyttes ved ombruk pga liten diameter.

Skruer føres gjennom eksisterende hull i forkant av platene. Hver plate festes med 4 skruer.
Forseglingsslakk benyttes på eksponerte kuttflater som vanlig