

Veiledning for ombruk

Isola Powertekk

01.02.24 / Versjon 01

Veiledningen gjelder for **Isola Powertekk Nordic, Exclusive og Plano**. Det er kun hele plater uten skader som er egnet til ombruk. Disse kan demonteres, rengjøres, lagres forsvarlig og deretter monteres på nytt.

Plater som har kapp, bulker, rustangrep ol. etter f.eks. montering av utstyr skal leveres til godkjent mottak der de kan gjenvinnes som metall.

Demontering:

Det er kun Powertekk tak montert med Isola Powertekk skruer som kan demonteres for ombruk:

- Isola Powertekk Spikerskrue (ph2)
- Isola Powertekk Løs/båndet skrue Ttap/Torx

Demontering av takplatene starter ved takfot og fortsetter opp til møne.

Hele plater uten kapp, bulker og skader lagres fortløpende på pall med mellomlegg av f.eks. PE- folie eller dekkpapir.

Kappede plater og plater med bulk eller skade i overflaten sorteres ut og leveres til godkjent mottak der de kan material gjenvinnes som metall.

Rengjøring:

Platene rengjøres med varmt vann og myk børste eller piassava kost.

NB; ikke bruk høytrykksspyling, stålbørste, aggressivt rensmiddel eller rengjøringssvamp som kan skade overflaten.

Ved større forekomster av grønske eller mose fjernes denne ved hjelp av et egnet rensmiddel for tak (Mose- og grønskefjerner). *Følg leverandørens bruksanvisning for det aktuelle produktet.*

Lagring:

Takpannene lagres på paller med mellomlegg av PE-folie eller dekkpapir mellom hver plate.

Pallene dekkes deretter til med en hette av krympeplast.

Langtidslagring (over 2 uker) skal foregå innendørs i et tørt og ventilert lokale.

Montering:

Når takplatene skal monteres på nytt skal det benyttes nye Powertekk-skruer (løse eller båndet).

Skruene føres gjennom eksisterende hull i forkant av platene. Hver plate festes med 4 skruer.

Powertekk Spikerskrue skal ikke benyttes ved ombruk da hodet har for liten diameter.

Ved tilpasning og kapp av platene skal eksponerte kuttflater forsegles med Powertekk Forseglingslakk.