148.5*210mm，双面彩印，
裁切线
特别注意LOGO要对色！！

4.2.1 Coloured version

NOVIPRO

Pantone: Pantone Black C; Pantone Process Blue C

CMYK: C:60% M:0% Y:0% K:100%; C:100% M:8% Y:0% K:5%

Optimera artikkelnr.: 101673364

NOVIPRO


Versjon:2603

Brukermanual for NOVIPRO LED-stripe


Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den på et egnet sted. Installasjon av produktet børutføres av en kvalifisert person. Ikke koble strømkabelen til 230V stikkontakten før installasjon.

⚠ IKKE BRUK LED-STRIPE NÅR DEN ER RULLET OPP!


Vikle ut hele løkken før du kobler strømkabelen til 230V stikkontakten for å unngå overoppheting!



Ikke kutt/del LED-løkken.




Ikke bøy/brett LED-strengen med mindre enn 8 cm avstand.



Ikke dra i LED-strengen, da dette kan skade kretser og forbindelser.


Ikke trekk ut LED-løkken, rull den forsiktig ut.



Forholdsregler

- Ikke installer LED-stripen i direkte sollys.
- Ikke installer LED-stripen i et fuktig miljø.
- Ikke installer LED-stripen der den har vært utsatt for vibrasjon.
- Ikke installer LED-stripen der den er i permanent kontakt med vann.
- Ikke installer LED-stripen der den er i kontakt med korroderende gasser.
- Bruk LED-stripen i temperaturer mellom -20°C-+45°C.
- Ikke overskrid 8 timers daglig bruk.


Produktstruktur




⚠ ADVARSLER!

- Ikke koble LED-sløyfen til 230V strømuttaket med mindre den er helt utviklet.
- Ikke bruk LED-stripen når den er dekket eller rullet sammen, da dette utgjør en brannfare.
- Ikke kutt, del eller demonter LED-løkken.
- Bruk aldri en skadet strømkabel.
- Ikke koble LED-stripen til en LED-stripe fra et annet merke.
- LED-stripen må kun kobles til med de medfølgende kontaktene. Alle åpne ender må forsegles med lokket før bruk.
- Kan utvides til en maksimal lengde på 50 m. Maksimal effekt for maksimal lengde er 500 W.
- Sjekk at skruhettene på LED-stripen er riktig plassert før du kobler LED-stripen til stikkontakten.
- Ikke bruk LED-strengen hvis den er ødelagt.
- Ikke bytt ut noen del av LED-stripen.
- Ikke gjør noen endringer på produktet.
- Ikke rengjør LED-stripen med løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
- Ikke la LED-stripen være innen rekkevidde for barn.
- Ikke flytt LED-stripen der den er koblet til stikkontakten.
- Vikle ut LED-løkken helt før bruk.
- Ikke bøy og brett LED-strengen med mindre enn 8 cm avstand.
- Ikke dra i LED-strengen, da dette kan skade den.
- LED-lysene på LED-stripen kan ikke erstattes.
- Ikke prøv å reparere en ødelagt LED-stripe alene, få en kvalifisert person til å gjøre det.


Forbindelser



Koble tilkoblingskabelen
Juster de to markeringene, koble hunnenden av strømkabelen til hannenden av LED-løkken, og trekk den.



Sammenkoblede LED-sløyfer
Juster de to sporene, koble hunnenden av strømkabelen til hannenden av LED-løkken og trekk den.
MERK! Kan utvides til en maksimal lengde på 50 m.



Skru dekselet godt fast på enden av LED-løkken.

Vedlikehold

Rengjør LED-stripen regelmessig med en myk klut og nøytralt vaskemiddel. Ikke bruk løsemidler, økologiske, sure eller alkaliske rengjøringsmidler. Sjekk at LED-stripen er koblet fra stikkontakten når du rengjør.

230V~50/60Hz, Max 2,5 A, PF>0,8
Effekt: Maks. 200 W
Fargetemperatur: Kald hvit, 6000 K
Lysfluks: 840 lumen / meter
Beskyttelsesklasse: IP65 / IP44
Laget i Kina

Import by:
Optimera AS
Østre Akervei 260, 0976 Oslo, Norway
www.optimera.no

NOT DIMMABLE