


BRUKERVEILEDNING


Patio terrassevarmer (kvarter, HEA-1)



Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk!

Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir fornøyd med den. For å bruke terrassevarmeren riktig, vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne til bruk ved senere anledninger.

Beskrivelse av deler



- (1) "hode" med varmeelementer
- (2) Bryter
- (3) Glidestang
- (4) Innstillings indikator
- (5) Snor til bryter
- (6) Strammer til glidestang
- (7) Øvre stang
- (8) 4-M5 * 6 skruer
- (9) Midtre stang
- (10) 4-M5 * 6 skruer
- (11) Nedre stang
- (12) Klemme
- (13) Ledning
- (14) Deksel til fot
- (15) 4-M5 * 6 skruer
- (16) Fot

1.ADVARSEL

- A. Rør aldri "hodet" på terrassevarmeren når den er i bruk
- B. Rør aldri terrassevarmeren med våt hand når i bruk.
- C. Beveg aldri på "hodet" av terrassevarmeren når i bruk. For å forandre på vinkelen av "hodet" anbefales det å skru av terrassevarmeren først. Vent i 15 minutter, eller til "hodet" er avkjølt, for og unngå brannskader.
- D. Må ikke dekkes til med håndklær eller andre gjenstander
- E. Må ikke brukes til tørking av vask.
- F. Selv om kvartsrøret har slukket kan det fortsatt være varmt
- G. Skru av terrassevarmeren:
 - Etter bruk
 - Når feil oppstår
 - Før rengjøring
- H. Skulle terrassevarmeren falle overende, skru den av med en gang.
- I. Skulle det oppstå feil ved terrassevarmeren må du kontakte butikken der den er kjøpt eller ta kontakt med importøren. For at garantien skal gjelde må produktet repareres av autoriserte verksteder. Prøv aldri å selv da dette kan være farlig.

Garantien gjelder ikke ved feilaktig bruk.
- J. Bruk ikke i umiddelbar nærhet av baderom, dusj eller svømmebaseng.
- K. Terrassevarmeren er ikke beregnet til profesjonelt bruk.
- L. Denne terrassevarmeren er utstyrt med en veltesikring som automatisk slår av terrassevarmeren om den velter. Den slår seg automatisk på når terrassevarmeren settes tilbake i riktig stilling.

2. VOLT

Før bruk, forsikre deg om at den brukes kun i jordet stikkontakt og at det er 230v.

3. SIKKERHET

A. Terrassevarmeren er laget for bruk både innendørs og utendørs.

B. Husk at når terrassevarmeren er på, vil den utvikle sterk varme som igjen kan forårsake brannskader om den berøres. Hold derfor barn og dyr på god avstand når i bruk.

C. For annen tilkobling enn den som medfølger, ta kontakt med elektriker.

D. Skulle det oppstå skade på ledningen må denne skiftes av kyndige personer. Terrassevarmeren må ikke brukes når ledningen er skadet.

E. Terrassevarmeren må ikke plasseres direkte under en stikkontakt.

F. Bruk ikke terrassevarmeren med en timer eller annen innretning som automatisk starter/stopper denne. Dette i tilfelle terrassevarmeren er plassert feil eller er tildekket noe som igjen kan forårsake brann.


G. Sett aldri terrassevarmeren i nærheten av gardiner eller annet brennbart materiale.

4. MONTERING


Påse at støpselet ikke er satt i kontakten under montering.

A. Monter den nederste stangen i foten og skru til ved hjelp av 4-M6X24


Skruer. Sett så på klemmen (12) på nedre stang . (fig.1)




B. Monter nedre stang sammen med midtre stang ved hjelp av 4-M5X6 skruer (fig.2)



C. Montør den midtre stangen sammen med den øvre stangen ved hjelp av 4-M5X6. skruer (fig.3)



D. Montør "hodet" (1) sammen med den øvre stangen (7).
Skrut til ved å vri strammeren (6) med klokken.
Fest så ledningen i klemmene.(fig.4)



E. Etter ønske kan vinkelen på "hode" endres fra 0 grader til 45 grader

5. SLÅ PÅ Terrassevarmeren

Terrassevarmeren slås på ved og dra i snoren (5) en eller flere ganger. En liten vibrasjon kan oppstå, men dette vil gi seg etter noen få sekunder.

6. EFFEKT

Modell:HEA-1

-Posisjon 0: Stopp

-Position 1: 650W (Lav)

-Position 2: 1350W (Medium)

-Position 3: 2000W (Full)

7. VEDLIKEHOLD

Terrassevarmeren trenger ikke spesiell vedlikehold unntatt vanlig renhold. Skulle det oppstå feil, ta kontakt med et serviceverksted.

Elektriske artikler skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Dette skal leveres som spesialavfall på ”miljøstasjoner”. Kontakt din kommune for mer info om dette.



Importør:

Novaplan as
Ullern Allè 2
0381 OSLO

TLF: 22133200

FAX: 22133203

www.novaplan.no

firmapost@novaplan.no