

	FDV-Dokumentasjon Forvaltning, drift og vedlikehold	Kvalitetssikringssystem Dok.nr: 27-0-HD-02 Dato: 10.07.23 Rev.: 01
---	---	--

Leverandør: Telefon: E-post: Hjemmeside: Foretaksregisteret:	Gilje Tre Giljastølveien 8 4335 Dirdal 51 61 14 00 post@gilje.no www.gilje.no 951 875 392	Prosjekt: Ordrenummer:
---	---	--------------------------------------

Kunde: Ordrenummer: Adresse: Sted: Telefon: E-post: Foretaksregisteret:	
--	--

Forvaltning/ bruk og vedlikehold:

Standard betingelser for levering: NS 8409 Almennelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevare.

For en kort innføring vedrørende montering, bruk og vedlikehold av produktet, se vår Giljeetikett som er limt på glasset.

- Pallen er ikke pakket for utendørs lagring og må snarest mulig plasseres tørt. For å unngå eventuell fuktighet/ kondens som kan skade produktene, må deretter emballasjen åpnes for lufting.
- Brannklassifiserte vindu, se info gilje.no/produktegenskaper/vinduer/glassegenskaper/brannvindu/
- Garanti og reklamasjonsbestemmelser, se gilje.no/kundesenter/qaranti-reklamasjon/
- Reklamasjon skal meldes inn [elektronisk](#) ved hjelp av serviceskjema umiddelbart ved mottakskontroll.

Montering:

Se vår anbefaling på gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/

Ubehandlede produkter: Behandling utvendig og innvendig må foretas før montering! Se vår anbefaling på

gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/ eller spør din malerbutikk.

Ved bruk av Gilje 12mm karmskrue må en ta hensyn til at denne griper inn i utføringsnoten og utføring derfor må tilpasses dette.

Forvaltning/ bruk:

- Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.
 - Glasset må ikke helt eller delvis, tildekkes innvendig da glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen på glassoverflaten overskrider en viss grense er det fare for brudd i glasset. Dette kan skje i forbindelse med bruk av innvendig solavskjerming o.l. som ligger for nær glasset.
 - Dugg kan oppstå utvendig på grunn av god isolasjonsevne i glasset. [Dugg](#) kan også oppstå innvendig på glass og utføring.
 - Speilvirkning på glass kan forekomme.
 - Det kan oppstå stor fargeforskjell dersom glass av ulik type og tykkelse er benyttet.
 - Sikkerhetsglass kan ha [bølger](#) i overflaten. Dette kan føre til forvrenging av sikt.
 - Selvrensende glass må ikke komme i kontakt med materialer der silikonolje frigjøres, eller avrenning fra kledning kokt i olje.
 - Brannglassets egenskaper kan påvirkes av kulde og varme som kan føre til bølger og uklarheter i glasset. Egenskapene i glasset kan også føre til at det oppstår små bobler og bølger uten påvirkning av temperatur. Brannglass tåler ikke uv-stråling mot innvendig side. Det er prosjekterende sitt ansvar å påse at glassfelt på tilstøtende/motsatte vegger har glass med UV-filter for å eliminere innstrålingen.
 - Glass må trykkutjevnes ved montering fra 700 meter over havet, for å unngå fare for sprekk, lekkasje og kuing.
 - Fasader som utføres i betong/tegl avgir stoffer som kan ødelegge overflate på aluminium og glass. Dette bør en ta hensyn til og etterse, enten ved å beskytte produktene eller være observant og rengjøre etter behov. Problemet vil avta over tid.
 - Ved bruk av utføring og blomsterbrett i furu kan høy romfuktighet (spesielt i byggeperioden) fremheve trestrukturen og sprekker i lameller, og dermed ødelegge den opprinnelige overflatefinishen.
 - Trestruktur kan forekomme på alle våre produkter i trevirke.
 - Ubehandlet og transparent behandling i kombinasjon med høy fuktighet øker faren for svartsopp/blåved.
- Ingen av ovennevnte tilfeller er reklamasjonsberettiget. For glass generelt gjelder Glass og Fasade foreningens retningslinjer. Lekkasje i ventiler eller åpent vindu/dør og lekkasjer i forbindelse med spyling med vann er ikke reklamasjonsberettiget. Alle våre produkter blir levert med fingerskjøttet furu. Ved transparent behandling kan det da vise fargeforskjell i treverket eller i overgangen i fingerskjøten. Dette er ikke reklamasjonsberettiget.

Vedlikehold:

Overflatebehandlingen på produktene må kontrolleres årlig.

Se vår anbefaling på gilje.no/kundesenter/montering-og-vedlikehold/.

Info om vår overflatebehandling på vindusfabrikken gilje.no/produktegenskaper/vinduer/utfoerelse/overflatebehandling/ og dørfabrikken gilje.no/produktegenskaper/doerer/utfoerelse/overflatebehandling/.

Ved bruk av vridere i rustfritt stål, bør disse vaskes jevnlig med såpevann for å opprettholde overflatekvaliteten.

For ytterligere informasjon henvises til ordrebekreftelse eller pakkseddel.