

## TRÅDLØS GULVSENSOR MED BATTERI

### Utarbeidet av O.Berge AS

Batteritype: CR2450 HR

**Vedlikehold:** Gulvsensor gir beskjed ved behov for bytte av batteri. Batteri byttes ved å skru ut bunnen på sensor. Husk test og omstart ved batteribytte. Gulvsensor skal funksjonstestes minimum 1 gang pr. år. Testes ved å bryte kretsen på følepunkter under gulvsensor. Systemet må resettes etter test. Resettes ved å trykke lett to ganger på sort knapp.

**Behandlingsmåte for avfall:** Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Men skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.



VARENr.:

B3011840

Produktansvarlig: O. Berge AS

O. Berge AS Nedre Eikervei 65, 3048 Drammen Tlf. 32 88 33 00