

Funksjon

- Gipsplateankeret HM egner seg til planmontasje.
- Pluggutvalget må tilpasses til tykkelsen til platebyggematerialet for å gjøre det mulig med en optimal spredning i hulrommet.
- Ved montering vipper spredningsarmene opp og presser seg mot platens bakside.
- HM kan monteres med monteringstang. Ved montering med batteridreven skrutrekker eller skrutrekker må først den forhåndsmonterte skruen demonteres. Ved innskruing og utspreidning av pluggen skal samtidig påmonteringsdelen eller en hjelpegjenstand (maks 6 mm) brukes som meddreingsstøtte.

