

DRIFTS OG VEDLIKEHOLD INSTRUKS

Tectite Alupex

Tectite

Omfatter: Tectite Alupex-rør ,støttehylser og verktøy.

(Se egen FDV for skjøtekoblingene Tectite Classic)

Tilbehør og reservedeler:

For produktdetaljer se www.isiflo.no

Til Eier /bruker

Det er blitt montert Tectite Alupex deler i ditt røranlegg

Før Bruk

- Skyll rørsystemet og utfør en trykktest av rørsystemet.

Normal drift:

Ingen vedlikehold

Teknisk Data:

Materiale hoved. Alu-pex. 5-lags. Hvit.

Temperatur område - 10c – +95c

O-ring EPDM

Trykk klasse 10 bar



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

www.isiflo.com