

## VANNUTKASTERSIKRING



NRF nr. 1377180 og 1381130

## PRODUKTDATA

| NRF     | Beskrivelse                     |
|---------|---------------------------------|
| 1377180 | Altech vannutkastersikring 18mm |
| 1381130 | Altech vannutkastersikring 22mm |

## PRODUKTBEKRIVELSE

Vannutkastersikringen monteres på varerøret i rør-i-rør-systemet for en tett overgang mellom varerør og vannutkaster.

## MONTERINGSANVISNING

- 1) Tre gummialbuen inn på varerøret. OBS! Ikke bruk glidemiddel.
- 2) Tre gummiadapteren inn på røret til vannutkasteren.
- 3) Koble vannutkasteren iht. leverandørens anvisninger.
- 4) Tre gummiadapteren over ventilhuset til vannutkasteren.
- 5) Tre deretter gummiadapteren inn i gummialbuen.
- 6) Monter de to klipsene og stram dem med en vannpumpetang.