

## Fordeler 20 mm

### Fordeler 20 mm

Gulvvarmefordeleren til Arjonfloor gulvvarme, benyttes for å fordele energi til de antall kurser det er i systemet.

Gulvvarmerørene kobles til fordeleren med samme **kupling** og **verktøy** som **rør-i-rør-systemet JRG Sanipex**.

Fordeleren leveres med 2 eller 3 kurser for 20mm **gulvvarmerør**. Turfordeleren leveres med innreguleringsventil med mengdeindikator (0-5 l/min) på hver kurs for enkel innregulering av gulvvarmesystemet. Returfordelerne leveres standard med håndratt for manuell styring, men med mulighet for montering av **elektrotermiske aktuatorer**. Kan monteres i skap eller på vegg med egnet brakett.



Unikt:

- Mengdeindikator kan demonteres og vaskes selv om anlegget er i drift.
- Fordeleren kan bygges slik kunden/ anlegget vil/ krever.

Tilleggsutstyr:

- **Elektrotermisk aktuator**
- **Kuleventiler**
- **Endestykker**

For hjelp til uttegning av ditt gulvvarmesystem:

Fyll ut [Arjonfloor prosjektskjema](#) / eller ta kontakt **22 63 17 00**, [teknisk@armaturljonsson.no](mailto:teknisk@armaturljonsson.no)



**Robin Thomsen**  
Teknisk inneselger

[rth@armaturljonsson.no](mailto:rth@armaturljonsson.no)  
411 11 043



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

[vik@armaturljonsson.no](mailto:vik@armaturljonsson.no)  
917 84 033

## Armaturljonsson

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart

GDPR

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

[firmapost@armaturljonsson.no](mailto:firmapost@armaturljonsson.no)

### Produkttabell : Fordeler 20 mm

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Modulfordeler gulvvarme 2 kurser 20 mm	3020086147	835 62 75	12 stk
Modulfordeler gulvvarme 3 kurser 20 mm	3020087147	835 62 76	12 stk

### Beskrivelsestekst : Fordeler 20 mm

**UB7.1132**

#### RØRFORDELER

MATERIALET I RØRFORDELER: MESSING

MEDIUM: VARMT VANN

PLASSERING/MONTASJE: I SKAP I VEGG

Lokalisering:

Antall rørtilkoblinger:

Temperaturområdet:

Arbeidstrykkområdet:

Spesifisert medium: varmt vann til vannbåren gulvvarme

Spesifisert materialkvalitet: EN 12165 CW617N

Andre krav:  Ja  Nei

Fordeler skal leveres med flowmeter på hver kurs, slik at kurser kan innreguleres iht de vannmengder som fremkommer av varmebehovsberegningen/underlag fra gulvvarmeleverandør. Flowmetere skal ha mulighet til å enkelt kunne demontere «seglasset» for periodisk renhold/vask.

Det skal leveres endesett på hver fordeler for påfylling og utlufting.

Rørfordelere skal leveres ferdig montert i vanntett fordelerskap tilhørende systemet. Fordelerskap et skal leveres komplett med alle gjennomføringer samt dør og ramme. Fordelerskapet skal inkluderes i denne post.

Som Arjonfloor fordeler og fordelerskap fra Armaturljonsson AS.