

# C 50 PROFF AVLØPSÅPNER

som er effektiv og rask!

- C 50 Proff avløpsåpner inneholder en høykonsentrert løsning som har en eksotermisk virkning (varmeutvikling ca. 80° C).
- Gjennom dyp penetrering løser den opp de tøffeste hindringer, som f.eks. fett, røtter, papir og tøyfiller.
- C 50 Proff avløpsåpner inneholder ingen brannfarlige gasser.

Dette vedlikeholdsproduktet er kun ment for profesjonell og industriell bruk.

## Bruksanvisning

1. Fjern om mulig alt overflødig vann fra vask avløp, gulv, sluk eller toalett.
2. Hell C 50 Proff avløpsåpner sakte ned i avløpet.
3. Vask avløp: Hell ca. 120 ml. av C 50 Proff avløpsåpner og la det stå i fire min Tilsett kaldt vann, la det stå i fire minutter til, og spyl ned. Repeter hvis nødvendig.
4. Sluk/toalett: Bruk ca. 230 ml. av C 50 Proff avløpsåpner og følg punkt 3.

Importør/Distributør : **Norske Servicesystemer AS**  
Industridivisjon

### Spesielle egenskaper:

Åpner avløp som andre avløpsåpnere ikke klarer.

C 50 Proff avløpsåpner er konstruert for å arbeide med og ikke mot de biologiske systemer som finnes i septiktanker.

C 50 Proff avløpsåpner foretar en kjemisk oppløsning av alt organisk materiell inkludert bind, røtter og fett.

Økonomisk. Nå kan du spare kostnadene ved opprensning etter tette avløp. C 50 Proff avløpsåpner åpner tette avløp for bare noen få kroner!

### FOREBYGGENDE

For å hindre tetting av avløp kan man bruke ca. 80 ml. pr. uke i hvert avløp.

Siden avløp varierer i størrelser og stand, bør man vurdere mengden av C 50 Proff avløpsåpner i hvert tilfelle, da typen og kvantitet av materialet som skal oppløses i avløpet kan variere.

### ETSENDE

Inneholder svovelsyre. Undgå kontakt med huden, øynene og klær.

### FØRSTEHJELPSTILTAK

Hudkontakt: Sett under vann omgående, deretter påfør fuktig natriumbikarbonat.

### MOTGIFT

Svelging: Drikk en mild blanding av natriumkarbonat (sodapulver), melk eller eggehvite blandet i vann. Fremkall ikke brekninger.

### Kontakt lege.

Øyekontakt: Skyll straks under vann i minimum 5 minutter. Ved fortsatte symptomer, transport til lege. Viktig - C 50 Proff avløpsåpner er klar til bruk. Ikke påfør vann eller noen andre substans til beholderen, da dette vil skape en voldsom reaksjon. Bruk ikke C 50 Proff avløpsåpner sammen med andre avløpskjemikalier. Stå ikke rett ovenfor avløpet mens man bruker C 50 Proff avløpsåpner og bruk beskyttelsesbriller som en sikkerhetsforanstaltning. Sørg for å ha god utluftning. Unngå kontakt med huden. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke la C 50 Proff avløpsåpner stå på overflater av porselen.

#### INNEHOLDER Svovelsyre

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

Ikke innånd tåke/damp/røyk/aerosoler. (P260).  
Benytt vernebriller/verneklær/vernehandsker. (P280).

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsøtte klær må fjernes straks. Skyll/ dusj huden med vann. (303+P361+P353).  
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338).

