

BRUGSANVISNING SUCK-IT

Produktet er beregnet til at opsuge vandbaserede væsker. Sugeevnen varierer med indholdet af opløste forbindelser i væsken som for eksempel kalk eller salt. Jo mere der er opløst i væsken, jo mindre kan produktet suge. 5 liters måttten er i stand til at opsuge 4 - 5 liter postevand, og produktet kan anvendes af flere omgange, indtil den har opsuget sin maksimale kapacitet.

Produktet er baseret på fuldstændigt ugiftige materialer, og de kan derfor bortskaffes som almindeligt affald, medmindre der er opsuget en væske i produktet, der kræver særlig bortskaffelse. Hvis dette er tilfældet, bortskaffes de brugte produkter som anvist for den opsugede væske.

Det er meningen, at den absorberende del af produktet skal forblive i plastposen under brug for at undgå, at den opsugede væske trænger igennem den absorberende måtte og laver skader.

- Skær et hesteskoformet snit på oversiden af produktet langs den stiplede linie, således at posen går 3-4 cm ind over den absorberende del af produktet hele vejen rundt.
- Fold det dannede låg bagover, så posen er åben og klar til brug, og placer produktet under det sted hvor væsken forventes at komme ud.
- Lad derefter væsken løbe ned i posen gennem åbningen.
- Når væsken er tilført produktet, fold da låget tilbage over åbningen og lad produktet suge i nogle minutter, indtil væsken er bundet i den absorberende kerne.
- Når væsken er suget op, tages produktet op og bortskaffes.

Hvis De har spørgsmål til anvendelsen af produkterne, eller De måtte have ønsker om andre udformninger, størrelser osv. er De altid velkommen til at kontakte os: MSL Absorbent Products ApS. Nordre Frihavnsgade 88. 2100 Kbh. Ø
Tlf: 35428809. Web: www.msl.products.com