

For installatøren

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning



flexoTHERM

VWF 57/4

VWF 87/4

VWF 117/4

VWF 157/4

VWF 197/4

NO

Utgiver/produsent

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



Innhold

Innhold

1	Sikkerhet.....	4	8.10	Installere ønsket tilbehør	28
1.1	Farehenvisninger som gjelder handlinger	4	8.11	Kontrollere elektrisk installasjon	28
1.2	Målgruppe.....	4	8.12	Avslutte installasjonen	28
1.3	Nødvendige kvalifikasjoner for personalet.....	4	9	Oppstart.....	28
1.4	Generelle sikkerhetsanvisninger	4	9.1	Betjeningskonsept	28
1.5	Forskrifter (direktiver, lover, normer)	6	9.2	Ta varmpumpe i bruk.....	29
2	Merknader om dokumentasjonen	7	9.3	Bla gjennom installasjonsassistenten	29
2.1	Annen dokumentasjon som også gjelder og må følges	7	9.4	Åpne installatørnivå	30
2.2	Oppbevaring av dokumentasjonen.....	7	9.5	Regulering av tilførselstemperatur for varmedrift.....	30
2.3	Veiledningens gyldighet.....	7	9.6	Åpne statistikk.....	30
3	Systemoversikt	7	9.7	Kontrollere produktets funksjon	30
3.1	Varmepumpesystemets oppbygning	7	10	Tilpasning til varmeanlegget	30
3.2	Virkemåte.....	8	10.1	Innstillingsparametere.....	30
3.3	Sikkerhetsinnretninger.....	9	10.2	Stille inn høyeffektpumpene	30
4	Produktbeskrivelse.....	10	10.3	Stille inn tilførselstemperaturen i varmedrift (uten tilkoblet regulator).....	33
4.1	CE-merking.....	10	10.4	Stille inn tilførselstemperaturen i kjøledrift (uten tilkoblet regulator).....	33
4.2	Typebetegnelse og serienummer	10	10.5	Overlevere produktet til brukeren	33
4.3	Opplysninger på typeskiltet	10	11	Inspeksjon og vedlikehold.....	33
4.4	Forklaring til produktklebmerkene	10	11.1	Inspeksjon og vedlikehold	33
4.5	Produktets oppbygning.....	11	11.2	Bestilling av reservedeler	34
5	Montering	11	11.3	Sjekkliste for inspeksjon og vedlikehold	34
5.1	Kontrollere leveransen.....	11	11.4	Kontrollere og korrigerer varmeanleggets påfyllingstrykk	34
5.2	Velge installasjonssted	12	11.5	Kontrollere og korrigerer brinekretsens påfyllingstrykk	34
5.3	Mål	13	11.6	Ta i bruk igjen og foreta prøvedrift.....	34
5.4	Minimumsavstander.....	14	12	Feilsøking	34
5.5	Transportere varmpumpen	14	12.1	Vise Live Monitor (gjeldende produktstatus)	34
5.6	Sette opp produktet	14	12.2	Kontrollere feilkoder.....	34
5.7	Fjerne bærehåndtaket	14	12.3	Forespørsel feilminne	35
5.8	Demontere frontpanelet.....	14	12.4	Tilbakestille feilminne.....	35
5.9	Demontere dekkplaten og sidedelene av kledningen	15	12.5	Starte installasjonsassistenten på nytt	35
5.10	Demonter kuldekretsdekselet	15	12.6	Bruke testprogrammer	35
6	Foreta hydraulisk installasjon.....	16	12.7	Gjennomføre aktuatorkontroll	35
6.1	Krav til varmekretsen	16	13	Ta ut av drift	35
6.2	Koble varmpumpen til varmekretsen	16	13.1	Ta produktet midlertidig ut av drift	35
6.3	Koble varmpumpen til brinekretsen	16	13.2	Ta produktet ut av drift.....	35
6.4	Hydraulisk kobling i systemet	17	14	Resirkulering og kassering.....	35
7	Fylle og luften anlegget.....	17	14.1	Kassere brinevæske.....	35
7.1	Fylle på og luften ut varmekretsen	17	14.2	Sørge for avhending av kjølemiddel	36
7.2	Fylle på og luften brinekretsen	18	15	Kundeservice	36
8	Elektroinstallasjon.....	20	Tillegg.....	37	
8.1	Plassere eBUS-ledningene	21	A	Strømforsyning uten sperre 3 N PE 400 V (tilkoblingsskjema 1)	37
8.2	Åpne koblingsboksen	21	B	Tokrets-strømforsyning varmpumpetariff A - 3 N PE 400 V (tilkoblingsskjema 2)	38
8.3	Koblingsboks	21	C	Tokrets-strømforsyning spesialtariff B - 3 N PE 400 V (tilkoblingsskjema 3)	39
8.4	Koble til strømmen.....	21	D	Tokrets-strømforsyning varmpumpetariff 3 N PE 400 V (tilkoblingsskjema 4)	40
8.5	Kretskort for nettilkobling	24	E	Oversikt installatørnivå	40
8.6	Regulatorkretskort	26	F	Statuskoder – oversikt	46
8.7	Koble systemregulator og tilbehør til elektronikken.....	28			
8.8	Utføre kabling	28			
8.9	Installere VRC DCF	28			

G	Feilkoder.....	48
H	Parametere for ekstern temperatursensor VR 10.....	54
I	Parametere for interne temperatursensorer.....	55
J	Parametere for utetemperatursensor VRC DCF	56
K	Varmepumpeskjema.....	57
L	Tekniske data	58
L.1	Generelt	58
L.2	Varmekilde brine.....	60
L.3	Varmekilde luft.....	62
L.4	Varmekilde grunnvann.....	63

1 Sikkerhet



1 Sikkerhet

1.1 Farehenvisninger som gjelder handlinger

Klassifisering av de handlingsrelaterte advarslene

De handlingsrelaterte advarslene er klassifisert ved bruk av varselsymboler og signalord som angir hvor alvorlig den potensielle faren er:

Varselsymboler og signalord



Fare!

Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige personskader



Fare!

Livsfare på grunn av elektrisk støt



Advarsel!

Fare for lette personskader



Forsiktig!

Risiko for materielle skader eller miljøskader

1.2 Målgruppe

Denne veiledningen er beregnet for installatører.

1.2.1 Autorisert installatør

Vaillant-produkter og tilbehør må kun installeres, monteres og demonteres, igangkjøres, vedlikeholdes, repareres og tas ut av drift av autoriserte installatører.



Merknad

Fagpersoner er i kraft av sin utdanning kvalifisert for spesifikke fagområder. De må kun utføre arbeider som de har de nødvendige kvalifikasjoner for.

Installatørene må utføre arbeidet i samsvar med alle relevante retningslinjer, former, lover og forskrifter.

1.3 Nødvendige kvalifikasjoner for personalet

Ufagmessig arbeid på produktet kan føre til materielle skader på hele anlegget og som følge av dette også personskader.

- ▶ Alt arbeid på produktet skal utføres av godkjente installatører.

1.4 Generelle sikkerhetsanvisninger

1.4.1 Tiltenkt bruk

Ved feil eller ikke tiltenkt bruk kan det oppstå fare for brukerens eller tredjeparts liv og helse eller skader på produktet eller andre materielle skader.

Systemet er utelukkende beregnet for bruk i boliger.

Produktet er beregnet for bruk som varmeapparat med kjølefunksjon for lukkede sentralvarmeanlegg og varmtvannsproduksjon. Drift av varmepumpen utenfor bruksgrensene fører til utkobling av varmepumpen via de interne regulerings- og sikkerhetsinnretningene.

Kjøledrift med radiatorvarmeanlegg er ikke tillatt, ettersom varmeoverføringsflaten ikke er tilstrekkelig i forbindelse med radiatorer.

Den tiltenkte bruken innebærer:

- å følge drift-, installasjons- og vedlikeholdsveiledningen for produktet og for alle andre komponenter i anlegget
- å installere og montere i samsvar med produkt- og systemgodkjenningen
- å overholde alle inspeksjons- og servicebetingelsene som er oppført i veiledningene.

Tiltenkt bruk omfatter dessuten installasjon i henhold til IP-klasse.

Annen bruk enn den som er beskrevet i denne veiledningen, gjelder som ikke-forskriftsmessig. Ikke-forskriftsmessig er også enhver umiddelbar kommersiell og industriell bruk.

Obs!

Alt misbruk er forbudt!





1.4.2 Fare på grunn av feilbetjening

Ved feilbetjening kan du utsette deg selv og andre for fare, og du kan forårsake materielle skader.

- ▶ Sørg for å lese denne håndboken og all gjeldende dokumentasjon for øvrig, spesielt kapitlet "Sikkerhet" og advarslene.

1.4.3 Livsfare på grunn av manglende sikkerhetsinnretninger

Skjemaene i dette dokumentet viser ikke alle sikkerhetsinnretninger som kreves for en forskriftsmessig installasjon.

- ▶ Installer de nødvendige sikkerhetsinnretningene på anlegget.
- ▶ Følg gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter, normer og direktiver.

1.4.4 Livsfare på grunn av elektrisk støt

Berøring av strømførende komponenter er forbundet med livsfare på grunn av elektrisk støt.

Før du arbeider på produktet:

- ▶ Koble produktet fra all strøm (elektrisk skillebryter med minst 3 mm kontaktåpning, f.eks. sikring eller effektbryter).
- ▶ Sikre mot ny innkobling.
- ▶ Vent minst 3 min til kondensatorene er utladet.
- ▶ Kontroller mht. spenningsløshet.

1.4.5 Livsfare på grunn av eksplosive og antennelige stoffer

- ▶ Ingen eksplosive eller antennelige stoffer (f.eks. bensin, papir, maling) må oppbevares i rommet der produktet er montert.

1.4.6 Fare for personskader på grunn av etsende brinevæske

Kuldemediet etylenglykol er helsefarlig.

- ▶ Unngå berøring med huden og øynene.
- ▶ Bruk hansker og vernebriller.
- ▶ Unngå innånding og svelging.
- ▶ Følg det medfølgende sikkerhetsdatabladet for kuldemediet.

1.4.7 Fare for brannskader på grunn av varme og kalde komponenter

Alle uisolerte rør og den elektriske tilleggsvarmeren representerer fare for brannskader.

- ▶ Ikke begynn å arbeide på komponentene før de har omgivelsestemperatur.

1.4.8 Livsfare på grunn av forandringer på produktet eller området rundt produktet

- ▶ Sikkerhetsinnretningene må aldri fjernes, forbikobles eller blokkeres.
- ▶ Sikkerhetsinnretningene må aldri manipuleres.
- ▶ Komponentplomberinger må aldri ødelegges eller fjernes. Bare autoriserte installatører og kundeservice skal endre plomberte komponenter.
- ▶ Foreta aldri noen endringer:
 - på produktet
 - i produktets omgivelser
 - på ledningene for brinevæske, luft og strøm
 - på avløpsledningen og på sikkerhetsventilen for varmekildekretsen
 - på forhold i bygningen som kan virke inn på produktets driftssikkerhet

1.4.9 Materielle skader på grunn av uegnet monteringsflate

Monteringsflaten må være jevn og ha tilstrekkelig bæreevne for produktets vekt under drift. Ujevnheter i monteringsflaten kan føre til lekkasje i produktet.

Ved utilstrekkelig bæreevne kan produktet velte.

Utettheter i tilkoblingene kan i denne sammenheng være livsfarlig.

- ▶ Sørg for at produktet ligger flatt mot monteringsflaten.
- ▶ Kontroller nøye at monteringsflaten har tilstrekkelig bæreevne for produktets vekt under drift.

1.4.10 Fare for personskade under transport på grunn av høy produktvekt

- ▶ Vær minst to personer når produktet skal transporteres.



1 Sikkerhet



1.4.11 Risiko for materielle skader på grunn av uegnet verktøy

- ▶ Bruk egnet verktøy til å stramme og løsne skrueforbindelser.

1.4.12 Fare på grunn av feilfunksjon

Kontroller at varmeanlegget er i teknisk feilfri stand.

- ▶ Kontroller at ikke noe sikkerhets- eller overvåkingsutstyr er fjernet, forbikoblet eller satt ut av drift.
- ▶ Utbedre sikkerhetsrelevante feil og skader umiddelbart.
- ▶ Installer regulatoren slik at den ikke tildekkes av møbler, gardiner eller andre gjenstander.
- ▶ Når romutkoblingen er aktivert, må du informere brukeren om at alle radiatorventilene i rommet der regulatoren er plassert, må være helt åpne.
- ▶ Ikke bruk ledige klemmer til enhetene som støtteklemmer for videre kabling.
- ▶ Ikke legg 230 V-tilkoblingsledninger og føler- eller bussledninger parallelt lenger enn 10 m.

1.4.13 Unngå fare for personskade på grunn av fastfrysning ved berøring med kjølemiddel

Varmepumpen leveres med en driftspåfylling av kjølemiddelet R 410 A. Kjølemiddel som lekker ut kan føre til frostskafer ved berøring av lekkasjestedene.

- ▶ Hvis det lekker ut kjølemiddel, må du ikke berøre noen av produktets komponenter.
- ▶ Ikke pust inn damp eller gass som slippes ut fra kjølemiddelkretsen ved lekkasje.
- ▶ Unngå å få kjølemiddelet på huden eller i øynene.
- ▶ Tilkall lege ved hud- og øyeberøring med kjølemiddelet.

1.4.14 Risiko for materielle skader på grunn av kondens i huset

Under varmedrift er rørene mellom varmekilden og varmekilde (miljøkrets) kalde, slik at det kan oppstå kondens på rørene i huset. Under kjøledrift er rørene til anleggskretsen kalde, slik at det oppstår kondens ved underskridelse av duggpunktet. Kondens

kan føre til materielle skader, for eksempel på grunn av rust.

- ▶ Pass på at varmeisolasjonen til rørene ikke skades.

1.4.15 Risiko for materielle skader på grunn av frost

- ▶ Installer produktet bare i frostfrie rom.

1.4.16 Miljøskade på grunn av utslipp av kjølemiddel

Varmepumpen inneholder kjølemiddelet R 410 A. Kjølemiddelet må ikke havne i atmosfæren. R 410 A er en fluoreert drivhusgass som er registrert av Kyoto-protokollen med GWP 2088 (GWP = Global Warming Potential). Hvis den havner i atmosfæren, virker den 2088 ganger så sterkt som den vanlige drivhusgassen CO₂.

Før kassering av produktet må alt kjølemiddelet i produktet samles opp i beholdere som er egnet til formålet for senere resirkulering eller kassering.

- ▶ Sørg for at bare offentlig godkjente installatører med riktig verneutstyr utfører vedlikeholdsarbeid og inngrep i kjølemiddelkretsen.
- ▶ Overlat resirkulering eller kassering av kjølemiddelet i produktet til godkjent fagpersonale i henhold til forskriftene.

1.5 Forskrifter (direktiver, lover, normer)

- ▶ Følg nasjonale forskrifter, normer, direktiver og lovbestemmelser.



2 Merknader om dokumentasjonen

2.1 Annen dokumentasjon som også gjelder og må følges

- Følg alle bruks- og installasjonsanvisninger som er vedlagt komponentene i anlegget.

2.2 Oppbevaring av dokumentasjonen

- Gi denne bruksanvisningen og alle andre gjeldende dokumenter videre til eieren av anlegget.


2.3 Veiledningens gyldighet

Denne veiledningen gjelder utelukkende for:

Produkt
VWF 57/4
VWF 87/4
VWF 117/4
VWF 157/4
VWF 197/4

3 Systemoversikt

3.1 Varmepumpesystemets oppbygning



Varmepumpesystemet består av følgende komponenter:

- Varmepumpe
- Systemregulator (fra VRC 700)
- Utetemperaturføler med DCF-mottaker
- Ev. systemføler
- Ved varmekilde jord: jordsonde
- Ved varmekilde luft: luft/brine-kollektor(er)
- Ved varmekilde brønnvann: grunnvannmodul

Varmepumpesystemet produserer varme i varmeanlegg og i varmtvannsberedningen, der det trekker ut varmeenergien fra en varmekildekrets og avgir den til varmekretsen via en intern kuldekrets. Samtidig har man mulighet til aktiv kjøling ved bruk av omvendt sirkulasjon. Varmepumpen kan kobles

3 Systemoversikt

til tre forskjellige varmekildetyper. Disse varmekildene er uteluft, jordvarme og grunnvann med et overføringspunkt imellom.

3.1.1 Varmepumpe

- Dekke varmebehovet fra systemregulatoren opptil en minimumsutetemperatur og inntil en maksimumstilførselstemperatur.
- Dekke kjølebehovet fra systemregulatoren inntil en maksimal kildetemperatur.
- Varmtvannsberedning med ekstern varmtvannsbereder

3.1.2 Grunnvannmodul

- Overføring av varme fra grunnvannet til varmepumpens varmebærermedium brine.

3.1.3 Luft/brine-kollektor


- Overføring av varme fra luften til varmepumpens varmebærermedium brine.

3.1.4 Passiv kjølemodul (tilleggsutstyr)

- Når varmekildetyperne jord eller grunnvann brukes, overføres varmen fra oppvarmingsvannet til varmekildemediet utelukkende ved bruk av sirkulasjonspumper og ventilomkobling.

3.2 Virkemåte

3.2.1 Varmepumpe



1 Varmeanlegg

2 Varmtvannsbereder (tilleggsutstyr)

3	Varmekurs	9	Fordamper
4	Kompressor	10	Elektronisk ekspansjonsventil
5	Kjølekrets	11	Kondensator
6	Brinekrets	12	Omkoblingsventil oppvarming/tankfylling
7	Varmekilde	13	Elektrisk tilleggsvarmer
8	Brinepumpe		

Varmepumpesystemet bruker jordvarme, friskluft eller grunnvann som varmekilde.

Varmepumpen består av de følgende atskilte kretsene, som vanligvis er koblet sammen via varmevekslere. Disse kretsene er:

- Brinekretsen, som trekker varmeenergien ut fra jorden, friskluften eller grunnvannet og overfører denne til kjølekretsen
- Kjølemiddelkretsen, som sørger for å gi varmeenergien fra varmekilden et egnet høyere temperaturnivå og avgir denne til varmekretsen
- Varmekretsen, som brukes til å varme opp rommene i boligen

Via fordamperen er kjølemiddelkretsen knyttet sammen med varmekilden og tar opp varmeenergien fra denne. Tilstanden til kjølemiddelet endrer seg da; det fordamper. Via kondensatoren er kjølemiddelkretsen forbundet med varmeanlegget, som den avgir varmeenergi til igjen. Da blir kjølemiddelet flytende igjen; det kondenserer.

Ettersom varmeenergi bare kan overføres fra et legeme med høyere temperatur til et med lavere, må kjølemiddelet i fordamperen ha lavere temperatur enn varmekilden. Temperaturen på kjølemiddelet i kondensatoren må imidlertid være høyere enn temperaturen på oppvarmingsvannet for at varmeenergien skal kunne avgis der.

Disse forskjellige temperaturene oppnås i kjølemiddelkretsen ved bruk av en kompressor og en ekspansjonsventil som befinner seg mellom fordamperen og kondensatoren. Kjølemiddelet i dampform strømmer fra fordamperen til kompressoren og komprimeres av denne. Trykket og temperaturen til kjølemiddeldampen stiger da sterkt. Etter denne prosessen strømmer den gjennom kondensatoren, der den avgir sin varmeenergi til oppvarmingsvannet ved at den kondenserer. Den strømmer inn i ekspansjonsventilen som væske, og i denne avlastes den sterkt, og trykket og temperaturen reduseres kraftig. Denne temperaturen er nå lavere enn temperaturen på brinen som strømmer gjennom fordamperen. Kjølemiddelet kan dermed ta opp ny varmeenergi i fordamperen, slik at det igjen fordamper og strømmer til kompressoren. Kretsløpet begynner forfra igjen.

Fordamperen og deler av kjølemiddelkretse inne i varmepumpen er kuldeisoleret, slik at det ikke kan oppstå kondens. Den minimale kondensen som eventuelt måtte oppstå, fordamper av varmeutviklingen inne i varmepumpen.

Produktet er utstyrt med en aktiv kjølefunksjon som rommene i boligen kan tempereres med ved høye utetemperaturer om sommeren. For slik bruk er luft spesielt godt egnet som varmekilde, men jordvarme og grunnvann egner seg i prinsippet også. Til dette formålet er en 4-veis omkoblingsventil innebygd i varmepumpens kjølemiddelkrets. Den aktive kjølingen fungerer etter prinsippet med bruk av kjølemiddelkretsen for å ta varmeenergi ut av anlegget der varmen brukes (f.eks. gulvvarme) for å tilføre denne til uteluften. Varmevekslingsprosessene i

fordamperen og kondensatoren blir da byttet om hydraulisk i kjølemiddelkretsen ved hjelp av 4-veisomkoblingsventilen.

Oppvarmingsvannet som i tilførselen er kaldere enn romtemperaturen, tar opp varmeenergi fra rommene, og transporteres til kondensatoren (som fungerer som fordampner i kjøledrift). Denne varmeenergien tas opp av kjølemiddelet og bringes til et høyere temperaturnivå av kompressoren. Deretter blir varmeenergien i fordamperen (som fungerer som kondensator i kjøledrift) avgitt til brinen. Det avkjølte kjølemiddelet ledes til ekspansjonsventilen, for igjen å kunne oppta varmeenergi fra kondensatoren. Brinepumpen transporterer den vare brinen til luft/brinekollektoren. Varmeenergien avgis til uteluften.

Ved installasjonen kan det være hensiktsmessig å utelukke enkelte rom (f.eks. bad) fra kjølefunksjonen og aktivere stengeventiler separat. Varmepumpeelektronikken avgir et signal som kan brukes til en slik aktivering.

Alternativt kan det også leveres en passiv kjølemodul. Med denne transporteres varmeenergi fra rommene, f.eks. via gulvvarme, og til bakken uten kompressordrift og uten drift av kjølemiddelkretsen.

Ved behov kan den integrerte elektriske tilleggsvarmeren aktiveres i forskjellige effekttrinn via varmepumpedisplayet. Aktiveringen av den elektriske tilleggsvarmeren skjer deretter via systemregulatoren.

3.2.2 Værkompensert systemregulator

Varmepumpesystemet er utstyrt med en værkompensert systemregulator som stiller varme-, kjøle- og varmtvannsdriften til disposisjon avhengig av reguleringsmåten, og regulerer denne i automatisk drift.

Regulatoren endrer bør-verdien for tilførsel avhengig av utetemperatur. Utetemperaturen måles av en separat føler som er montert utendørs, og sendes til regulatoren. Romtemperaturen avhenger bare av forhåndsinnstillingene. Påvirkning fra utetemperaturen utlignes. Varmtvannsbereidningen påvirkes ikke av værkompenseringen. Installasjonen og betjeningen er beskrevet i veiledningene for systemregulatoren.

3.3 Sikkerhetsinnretninger

3.3.1 Frostbeskyttelsesfunksjon

Anleggets frostbeskyttelsesfunksjon styres via systemregulatoren. Ved sviikt på systemregulatoren sikrer varmepumpen en begrenset frostbeskyttelse for varmekretsen.

3.3.2 Sikring mot mangel på oppvarmingsvann

Denne funksjonen overvåker oppvarmingsvanntrykket kontinuerlig for å hindre potensiell mangel på oppvarmingsvann. En analog trykksensor kobler ut varmepumpen og setter eventuelle andre moduler i beredskapsmodus hvis vanntrykket synker under minstetrykket. Den kobler inn varmepumpen igjen når vanntrykket har nådd driftstrykket.

- Minimumstrykk varmekrets: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- Min. driftstrykk varmekrets: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)

3.3.3 Sikring mot brinemangel

Sikringen mot brinemangel overvåker væsketrykket i miljøkretsen kontinuerlig for å hindre potensiell væskemangel. En analog trykksensor kobler ut varmepumpen og setter

eventuelle andre moduler i beredskapsmodus hvis væsketrykket synker under minstetrykket. Den kobler inn varmepumpen igjen når væsketrykket har nådd driftstrykket.

- Minimumstrykk brinevæske: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- Min. driftstrykk brinevæske: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)

3.3.4 Frostbeskyttelse

Denne funksjonen hindrer frost i fordamperen ved underskridelse av en bestemt varmekildetemperatur.

Varmekildens utløpstemperatur måles kontinuerlig. Hvis utløpstemperaturen til varmekilden synker under en bestemt verdi, kobles kompressoren ut midlertidig med en statusmelding. Hvis denne feilen oppstår tre ganger etter hverandre, utløses en utkobling med visning av en feilmelding.

3.3.5 Beskyttelse mot pumpe- og ventilblokkering

Denne funksjonen hindrer at pumpene for oppvarmingsvann og brine og omkoblingsventilene setter seg fast. Pumpene og ventilene som ikke har vært i drift på 23 timer, slås på etter tur i 10 til 20 sekunder.

3.3.6 Høytrykkspressostat i kuldekretsen

Høytrykkspressostaten kobler ut varmepumpen når trykket i kuldekretsen er for høyt. Hvis trykket i kuldekretsen til varmepumpen overskrider maksimumstrykket, kobler høytrykkspressostaten ut varmepumpen midlertidig. Et nytt forsøk på å starte varmepumpen utføres etter en ventetid. Etter tre mislykkede startforsøk etter hverandre vises en feilmelding.

- Kjølekretstrykk maks.: 4,60 MPa (g) (46,00 bar (g))
- Ventetid: 5 min (etter første tilfelle)
- Ventetid: 30 min (etter det andre og alle de påfølgende tilfellene)

Tilbakestilling av feiltelleren når begge betingelsene foreligger:

- Varmebehov uten utkobling før tiden
- 60 min drift uten avbrudd

3.3.7 Varmgasstermostat i kuldekretsen

Varmgasstermostaten kobler ut varmepumpen når temperaturen i kuldekretsen er for høy. Hvis temperaturen i kuldekretsen til varmepumpen overskrider maksimumstemperaturen, kobler varmgasstermostaten ut varmepumpen midlertidig. Et nytt forsøk på å starte varmepumpen utføres etter en ventetid. Etter tre mislykkede startforsøk etter hverandre vises en feilmelding.

- Kuldekretstemperatur maks.: 130 °C
- Ventetid: 5 min (etter første tilfelle)
- Ventetid: 30 min (etter det andre og alle de påfølgende tilfellene)

Tilbakestilling av feiltelleren når begge betingelsene foreligger:

- Varmebehov uten utkobling før tiden
- 60 min drift uten avbrudd

4 Produktbeskrivelse

3.3.8 Sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) i varmekretsen

Hvis temperaturen i varmekretsen til den interne elektriske tilleggsvarmeren overskrider maksimumstemperaturen, kobler STB ut den elektriske tilleggsvarmeren midlertidig. Et nytt forsøk på å starte den elektriske tilleggsvarmeren utføres etter en ventetid. Det utløses en feilmelding. Denne kan bare tilbakestilles ved at nullstillingsknappen trykkes eller ved at varmepumpen slås av og deretter på igjen.

- Varmekretstemperatur maks.: 85 °C

4 Produktbeskrivelse

4.1 CE-merking



CE-merkingen dokumenterer at produktene ifølge typeskiltet oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende direktiver.

Samsvarserklæringen kan skaffes ved henvendelse til produsenten.

4.2 Typebetegnelse og serienummer

Typebetegnelsen og serienummeret er oppgitt på et skilt bak frontdekselet og på hovedmerkeplaten. Det 7. til 16. sifferet i serienummeret utgjør artikkelnummeret.

4.3 Opplysninger på typeskiltet

Hovedmerkeplaten er plassert bak frontkledningen på det fremre dekselet til kulekretsen.

Opplysninger på typeskiltet	Betydning
	Nettspenning kompressor, pumper og regulator
P	Merkeeffekt tilleggsvarmer
P max	Klassifiseringseffekt maks.
I max	Startstrøm maks.
	Kjølemiddeltype, påfyllingsmengde, tillatt merkeovertrykk
COP B0/W35	Effektfaktor(Coefficient of Performance) ved brinetemperatur 0 °C og oppvarmings-tilførselstemperatur 35 °C
COP B0/W55	Effektfaktor(Coefficient of Performance) ved brinetemperatur 0 °C og oppvarmings-tilførselstemperatur 55 °C
	Varmeeffekt ved brinetemperatur 0 °C og oppvarmings-tilførselstemperatur 35 °C


Opplysninger på typeskiltet	Betydning
	Varmeeffekt ved brinetemperatur 0 °C og oppvarmings-tilførselstemperatur 55 °C
V	Nettspenning
Hz	Nettfrekvens
W	Effektforbruk
IP	Beskyttelsesklasse
CE-merking	→ Kap. "CE-merking"
	Informasjon om avfallshåndtering
	Strekkode med serienummer, 7. til 16. siffer = produktets artikkelnummer
	Les anvisningen

4.4 Forklaring til produktklebmerkene

Symbol på klebemerke	Betydning
	Tilkobling varmetilførsel
	Tilkobling varmeretur
	Tilkobling membran-ekspansjonsbeholder oppvarming
	Tilkobling fra varmekilde til varmepumpe (varm brine)
	Tilkobling fra varmepumpe til varmekilde (kald brine)
	Varmekilde brine
	Sperretid energileverandør


4.5 Produktets oppbygning

4.5.1 Sett forfra, åpen



- | | |
|--|--|
| 1 Koblingsboks | 8 Håndtak for transport |
| 2 Kontrollpanel | 9 Kompressor |
| 3 Elektrisk tilleggsvarmer | 10 Elektronisk ekspansjonsventil |
| 4 Kondensator | 11 Fylle- og tømmeventil brinekrets |
| 5 Varmepumpe | 12 Brinekretspumpe |
| 6 Elektronisk ekspansjonsventil EVI (mellomkrets-innsprøyting) | 13 Fordamper (vises ikke) |
| 7 Fylle- og tømmeventil varmekrets | 14 Omkoblingsventil oppvarming/tankfylling |
| | 15 4-veisventil |

4.5.2 Sett bakfra



- | | |
|---|---|
| 1 Tilkobling: fra varmepumpe til varmekilde (kald brine, B) | 4 Tilkobling membran-ekspansjonsbeholder varmekrets |
| 2 Tilkobling: fra varmekilde til varmepumpe (varm brine, A) | 5 Varmeretur |
| 3 Varmtvannsretur | 6 Varmetilførsel |
| | 7 Håndtak og kabelgjennomføring |

5 Montering

5.1 Kontrollere leveransen

- Fjern forsiktig emballasjen og polstringen uten skade produktdele.
- Kontroller at leveransen er fullstendig.

Antall	Betegnelse
1	Varmepumpe
1	Tilkoblingssett som består av <ul style="list-style-type: none"> – 3 flate tetninger (gule/grønne) for varmekrets – 1 flat tetning 3/4" for tilkobling oppvarming-ekspansjonsbeholder – 2 o-ringtetninger for brinekrets
1	Sikkerhetsventil for brinekrets, 1/2", 3 bar
1	Dokumentasjonspakke

5 Montering


5.2 Velge installasjonssted

- ▶ Velg et tørt rom som alltid er frostsikkert og ikke overskrider maksimal plasseringshøyde, og der tillatt omgivelsestemperatur ikke over- eller underskrides.
 - Maksimal installasjonshøyde: 2000 m over havet
 - Tillatt omgivelsestemperatur: 7 ... 25 °C
- ▶ Forviss deg om at monteringsrommet har det nødvendige minstevolumet.

Varmepumpe	Fyllingsmengde kjølemiddel R 410 A	Min. installasjons-plass
VWF 57/4	1,50 kg	3,41 m ³
VWF 87/4	2,40 kg	5,45 m ³
VWF 117/4	2,50 kg	5,68 m ³
VWF 157/4	3,05 kg	6,93 m ³
VWF 197/4	3,95 kg	8,98 m ³


- ▶ Ta hensyn til at de nødvendige minimumsavstandene må kunne overholdes.
- ▶ Når du velger installasjonssted, må du ta hensyn til at varmepumpen kan overføre vibrasjoner til gulvet eller vegger i nærheten under drift.
- ▶ Kontroller at gulvet er rett og har tilstrekkelig bæreevne til vekten av varmepumpen inkludert en varmtvannsbereider.
- ▶ Sørg for at rørene (både brine-, varmtvanns- og oppvarmingsrørene) kan legges hensiktsmessig.

5.3 Mål



5 Montering

5.4 Minimumsavstander



- ▶ Overhold de angitte minimumsavstandene for å lette vedlikeholdsarbeidene.

5.5 Transportere varmepumpen




Forsiktig!
Fare for skader ved ikke-forskriftsmessig transport!

Uavhengig av transporttype skal varmepumpen aldri helles mer en 45°. Ellers kan det ved senere drift oppstå feil i kjølemiddelkretsen. I verste fall kan dette føre til feil på hele anlegget.

- ▶ Hell varmepumpen maksimalt 45° under transporten.


- ▶ Transporter produktet til monteringsstedet. Bruk håndtakene på baksiden og de uttrekbare gripeplatene foran på undersiden som transporthjelp.
- ▶ Transporter produktet med en egnet sekke-tralle. Sekketralen må settes mot baksiden, ettersom vektfordelingen blir gunstigst da. Fest produktet med en festestropp.
- ▶ Bruk en rampe for å kjøre sekke-trallen fra pallen, f.eks. en kloss og en stabil planke.

5.6 Sette opp produktet




- ▶ Juster produktet horisontalt ved å stille inn monteringsføttene.

5.7 Fjerne bærehåndtaket




- ▶ Skjær av bærehåndtakene, og kast dem.


5.8 Demontere frontpanelet



1. Demonter frontdekselet til betjeningspanelet ved å holde i håndtakene med begge hendene og trekke av frontdekselet forover.




2. Skru ut de fire skruene en kvart omdreining, og trekk dekselet til betjeningspanelet frem og av.




3. Trekk frontkledningen litt frem, og løft den opp og ut.

5.9 Demontere dekkplaten og sidedelene av kledningen




1. Trekk dekkplaten litt frem, og løft den opp og av.



2. Skru ut fire skruer foran og tre skruer bak for å demontere en sidedel av kledningen.
3. Trekk av sidedelen av kledningen.

5.10 Demonter kuldekretsdekselet



1. Fjern fire skruer.
2. Trekk kuldekretsdekselet opp og av, og løft det ut av sporet.

6 Foreta hydraulisk installasjon

6 Foreta hydraulisk installasjon

1. Hvis du ønsker å bruke aktiv kjøling med varmekilden jord, må du kontrollere at boringen/jordsonden er egnet. Følg nasjonale retningslinjer og lover. Bruk av flatkollektorer er ikke tillatt ved aktiv kjøling.
2. Spyl varmeanlegget grundig før varmepumpen kobles til, for å fjerne eventuelle rester som kan sette seg fast i varmepumpen og føre til skader!
3. Installer tilkoblingsledningene spenningsfritt, i samsvar med mål- og tilkoblingstegningene.
 - For å unngå overføring av støy skal veggfestene for feste av varmekrets- og brinekrets-rørene ikke plasseres for nær varmepumpen.
 - Bruk eventuelt kuldeklemmer med ekstra gummi-isolering og eventuelt armerte gummislange istedenfor veggfester.
 - For å unngå store trykktap må du ikke bruke korrugerte slanger av rustfritt stål.
 - Bruk eventuelt vannrette eller rettvinklede tilkoblingsadaptore fra tilbehøret.



Merknad

Varmepumpens kompressor har dobbel vibrasjonsisolering. Denne fjerner systemrelaterte vibrasjoner i kuldekretsen. Under bestemte forhold kan det imidlertid oppstå restvibrasjoner.

4. Sett automatiske lufterventiler i varmeanlegget.

6.1 Krav til varmekretsen

I forbindelse med varmeanlegg som er utstyrt med termostatstyrte eller elektrisk styrte ventiler må en kontinuerlig, tilstrekkelig gjennomstrømning for varmepumpen være sikret. Uavhengig av valgt varmeanlegg må den minste sirkulasjonsmengden av oppvarmingsvann være sikret (35 % av nominell volumstrøm, se tabellen Tekniske data).

6.2 Koble varmepumpen til varmekretsen



Forsiktig!

Fare for skader ved bruk av uegnede frost- og rustbeskyttelsesmidler!

Uegnede frost- og korrosjonsbeskyttelsesmidler kan skade pakninger og andre komponenter og på den måten føre til lekkasje og vannutslipp.

- ▶ Bruk bare tillatte frost- og korrosjonsbeskyttelsesmidler i oppvarmingsvannet.
- ▶ Overhold påfyllingsforskriftene.



Forsiktig!


Fare for skader på grunn av avleiring av magnetitt!

I forbindelse med varmeanlegg med stålrør, statiske varmeflater og/eller buffertankanlegg kan det dannes magnetitt ved store vannmengder.

- ▶ Bruk et magnetfilter som beskyttelse for pumpen inne i produktet.
- ▶ Filteret må plasseres direkte i området returen til varmepumpen.

1. Installer membran-ekspansjonsbeholderen på den beregnede tilkoblingen til varmepumpen.
2. Installer en sikkerhetsventil (minst DN 20, åpningstrykk 3 bar) med manometer.
3. Installer slangen til sikkerhetsventilen i frostfri omgivelser, og la den ende synlig i en åpen avløpstrakt.
4. Installer en luft-/smussutskiller i returen til varmekretsen.
5. Koble varmetilførselen på varmetilførselskoblingen til varmepumpen.
6. Koble varmereturen på varmereturbkoblingen til varmepumpen.
7. Isolér rørene til varmekretsen og tilkoblingene til varmepumpen dampdiffusjonstett for å unngå underskridelse av duggpunktet ved kjøle drift.

6.3 Koble varmepumpen til brinekretsen



29	Brinepumpe	A	Fra varmekilden til varmepumpen (varm brine)
42a	Brinesikkerhetsventil	B	Fra varmepumpen til varmekilden (kald brine)
65	Brineoppsamlingsbeholder		
71	Membranekspansjonsbeholder for brine		

1. Fjern blinddekslene på brinetilkoblingene. De trengs ikke mer, og kan kastes i samsvar med gjeldende forskrifter for avfallshåndtering.
2. Koble brineledningene til varmepumpen.
3. Isolér alle brineledningene i tillegg til tilkoblingene til varmepumpen dampdiffusjonstett.



Merknad

Vaillant anbefaler å installere Vaillant brinepåfyllingsstasjon for varmepumper (ikke nødvendig ved installasjon av grunnvannmodulen). Denne gir mulighet til en forberedende delvis utlufting av brinekretsen, f.eks. brinekretsens tilførsel og retur frem til produktet.

6.4 Hydraulisk kobling i systemet

6.4.1 Installere varmekretsene med direktetilkobling

1. Installer hydraulikkomponentene i samsvar med lokale krav og systemskjemaeksempelet, → Installasjonsanvisning for systemet.
2. Koble gulvvarmekretsene hhv. varmekretsfordeleren direkte til varmpumpen.
3. Koble til en maksimumstermostat for å sikre varmpumpens gulvbeskyttelsesfunksjon. (→ Side 22)
4. Kontroller at et minstevolum av sirkulerende vann er sikret.
 - Minstevolum av sirkulerende vann: 35 % av den nominelle volumstrømmen

6.4.2 Installere varmekretser med direktetilkobling og varmtvannsbereder

1. Installer varmekretsene for direkte drift. (→ Side 17)
2. Fest temperaturføleren (VR10) fra tilbehørsprogrammet, i varmtvannsberederen, og koble denne sammen med varmpumpen.

7 Fylle og lufting anlegget

7.1 Fylle på og lufting ut varmekretsen

7.1.1 Kontrollere og behandle oppvarmingsvann/påfyllings- og suppleringsvann



Forsiktig!

Fare for materielle skader på grunn av mindreverdige oppvarmingsvann

- ▶ Sørg for oppvarmingsvann av tilfredsstillende kvalitet.

- ▶ Før du fyller på anlegget, må du kontrollere kvaliteten til oppvarmingsvannet.

Kontrollere kvaliteten til oppvarmingsvannet

- ▶ Ta litt vann fra varmekretsen.
- ▶ Kontroller utseendet til oppvarmingsvannet.
- ▶ Hvis du oppdager sedimenterende stoffer, må du slamme anlegget.
- ▶ Kontroller med en magnetstav om det finnes magnetitt (jernoksid).
- ▶ Hvis du oppdager magnetitt, må du rengjøre anlegget og gjennomføre egnede tiltak for korrosjonsbeskyttelse. Eller monter et magnetfilter.
- ▶ Kontroller pH-verdien for vannprøven ved 25 °C.
- ▶ Ved verdier under 8,2 eller over 10,0 må du rengjøre anlegget og behandle oppvarmingsvannet.

Kontrollere påfyllings- og suppleringsvannet

- ▶ Mål hardheten til påfyllings- og suppleringsvannet før du fyller anlegget.

Behandle påfyllings- og suppleringsvannet

- ▶ Ved behandling av påfyllings- og suppleringsvann må du følge gjeldende nasjonale forskrifter og tekniske regler.

Dersom nasjonale forskrifter og tekniske regler ikke setter strengere krav, gjelder følgende:

Du må behandle oppvarmingsvannet

- når den samlede påfyllings- og suppleringsvannmengden under anleggets brukstid overskrider tre ganger det nominelle volumet for varmeanlegget eller
- når de retningsgivende verdiene i tabellen nedenfor ikke overholdes eller
- når pH-verdien for oppvarmingsvannet ligger under 8,2 eller over 10,0.

Gyldighet: Norge

Varme-effekt totalt	Vannhardhet ved spesifikt anleggsvolum ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	mg CaCO ₃ /l	mol/m ³	mg CaCO ₃ /l	mol/m ³	mg CaCO ₃ /l	mol/m ³
< 50	< 300	< 3	200	2	2	0,02
> 50 til ≤ 200	200	2	150	1,5	2	0,02
> 200 til ≤ 600	150	1,5	2	0,02	2	0,02
> 600	2	0,02	2	0,02	2	0,02

1) Liter nominelt volum/varmeeffekt; ved flerkjeleanlegg må det brukes den minste enkeltvarmeeffekten.



Forsiktig!

Fare for materielle skader ved anrikning av oppvarmingsvannet med uegnede tilsetningsstoffer!

Uegnede tilsetningsstoffer kan føre til forandringer på komponenter, støy under varmedrift og eventuelle andre følgeskader.

- ▶ Ikke bruk uegnede frost- og korrosjonsbeskyttelsesmidler, biosider eller tetningsmidler.

Ved forskriftsmessig bruk av følgende tilsetningsstoffer ble det på våre produkter hittil ikke funnet noen manglende kompatibilitet.

- ▶ Bruken må skje i samsvar med anvisningene fra produsenten av tilsetningsstoffet.

Vi frasier oss ethvert ansvar for eventuelle tilsetningsstoffers forenlighet med det øvrige varmeanlegget og for effekten til disse.

Tilsetningsstoffer for rengjøringsformål (krever skylling etterpå)

- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Tilsetningsstoffer for varig bruk i anlegget

- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200


7 Fylle og luften anlegget

Tilsetningsstoffer for frostbeskyttelse til varig bruk i anlegget

- Fernox Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500
- ▶ Hvis du har brukt de ovennevnte tilsetningsstoffene, må du informere brukeren om nødvendige tiltak.
- ▶ Informer brukeren om nødvendige tiltak for frostbeskyttelse.


7.1.2 Fylle og luften ut varmeanlegget

1. Åpne alle termostatventilene til varmeanlegget og eventuelt alle øvrige stengeventiler.
2. Kontroller alle tilkoblinger og hele varmeanlegget med hensyn til lekkasje.



3. Trykk den hvite omkoblingsspaken (1) på motorhodet til omkoblingsventilen til den stopper i midtstillingen for å sette omkoblingsventilen for varme/holderfylling i midtstilling.
 - ◁ Begge veiene er åpnet, og påfyllingsprosedyren forbedres, ettersom luft i systemet kan slippe ut.
4. Koble en påfyllingsslange til oppvarmingsvannforsyningen.
5. Skru av skruhetten på fylle- og tømmeventilen til varmekretsen, og fest de ledige enden på påfyllingsslangen til denne.
6. Åpne fylle- og tømmeventilen til varmekretsen.
7. Skru langsomt opp oppvarmingsvannforsyningen.
8. Fyll på vann helt til et varmeanleggstrykk på ca. 1,5 bar vises på manometeret (skaffes av kunden).
9. Steng fylle- og tømmeventilen til oppvarmingskretsen.
10. Luft ut varmekretsen på de beregnede stedene.
11. Kontroller deretter varmeanleggstrykket på nytt (gjenta påfyllingsprosedyre om nødvendig).
12. Fjern påfyllingsslangen fra fylle- og tømmeventilen, og skru på skruhetten igjen.

Sett omkoblingsventilen for varme/holderfylling i utgangsstilling



13. Trekk av strømforsyningskabelen på motorhodet til omkoblingsventilen.
14. Trykk på sikringsspaken.
15. Drei motorhodet 45°.
16. Ta av motorhodet.



Merknad

Dermed skifter fjæren i ventilhuset til den opprinnelige tilstanden igjen.

17. Skru motorhodet på ventilhuset, og koble til strømforsyningskabelen igjen.



Merknad

Den hvite omkoblingsspaken på motorhodet til omkoblingsventilen må nå stå i utgangsstilling.

7.2 Fylle på og luften brinekretsen

7.2.1 Blande brinevæske

Brinevæsken består av vann iblandet et frostbeskyttelses-konsentrat. Hvilke brinevæsker som kan brukes, varierer mye fra region til region. Kontakt ansvarlige myndigheter for informasjon.

Vaillant tillater kun at varmepumpen brukes med de nevnte brinevæskene.

Alternativt kan også tilsvarende ferdigblandinger for varmepumper bestilles fra Vaillant.

- ▶ Bruk en blandebeholder som er stor nok.
- ▶ Bland etylenglykol og vann grundig.

	Godkjent miljøkilde	
	Jord/grunnvann	Luft/brine-kollektor
Andel brine	30 % vol.	44 % vol.
Andel vann	70 % vol.	56 % vol.
* Iskristallpunkt	Fra denne temperaturen oppstår de første iskristallene i brinevæsken.	
** Kuldebeskyttelse	Ved denne temperaturen er halvparten av væskevolumet stivnet; det er issørpe.	


	Godkjent miljøkilde	
	Jord/grunnvann	Luft/brine-kollektor
Iskrystallpunktet* til den vannholdige etylenglykol-blandingen	-16 °C	-30 °C
Kuldebeskyttelsen** til den vannholdige etylenglykol-blandingen	-18 °C	-33,5 °C
* Iskrystallpunkt	Fra denne temperaturen oppstår de første iskrystallene i brinevæsken.	
** Kuldebeskyttelse	Ved denne temperaturen er halvparten av væskevolumet stivnet; det er issørpe.	

- ▶ Kontroller brinevæskens blandingsforhold.
 - Arbeidsmateriale: Refraktometer

Ved spesielle krav er også følgende varmemædier godkjent av Vaillant for varmekildene jord og grunnvann:

- Vannholdig løsning med 33 % ± 1 % vol. propylenglykol

7.2.2 Fylle på brinekretsen



33	Smussfilter	65	Brineoppsamlingsbeholder
37	Automatisk luftutskiller	66	Brinebeholder
42a	Brinesikkerhetsventil	67	Påfyllingspumpe
48	Manometer (tilleggsutstyr)	71	Membranekspansjonsbeholder for brine
61	Stengeventil	A	Fra varmekilden til varmepumpen (varm brine)
62	Stengeventil	B	Fra varmepumpen til varmekilden (kald brine)
63	Stengeventil		

1. Monter et smussfilter (33) i trykkrøret.
2. Koble påfyllingspumpens trykkrør til stengeventilen (62).
3. Steng stengeventilen (63).
4. Åpne stengeventilen (62).
5. Koble en slange som ender i brinevæsken, til stengeventilen (61).
6. Åpne stengeventilen (61).



Forsiktig!

Risiko for materielle skader på grunn av feil påfyllingsretning!

Ved påfylling mot strømningsretningen til brinepumpen kan det oppstå en turbineffekt som skader pumpens elektronikk.

- ▶ Forviss deg om at påfyllingen skjer i brinepumpens strømningsretning.

7. Fyll brinevæske fra brinebeholderen (66) på brinekretsen ved hjelp av påfyllingspumpen (67).

7.2.3 Luftet ut brinekretsen

1. Start påfyllingspumpen (67) for å fylle på og spyle brinekretsen.
2. La påfyllingspumpen (67) gå i minst 10 minutter, for å sikre at fyllingen og spylingen blir tilstrekkelig.
3. Lukk deretter stengeventilene (61) og (62), og koble ut påfyllingspumpen (67).
4. Gjenta eventuelt spylingen.
5. Åpne stengeventilen (63).

7.2.4 Bygge opp trykk i brinekretsen

1. Sett brinekretsen under trykk med påfyllingspumpen (67).



Merknad

For feilfri drift av brinekretsen kreves et påfyllingstrykk på 0,17 MPa (1,7 bar). Sikkerhetsventilen åpner ved 0,3 MPa (3 bar).

2. Les av trykket på et manometer (skaffes av kunden).
 - Driftstrykk brinevæske: 0,07 ... 0,20 MPa (0,70 ... 2,00 bar)
3. Bygg opp trykk i brinekretsen ved å åpne stengeventilen (62) og fylle på brinevæske med påfyllingspumpen.
4. Reduser eventuelt trykket i brinekretsen ved å åpne stengeventilen (61) og tappe ut brinevæske.
5. Kontroller påfyllingstrykket i brinekretsen på displayet til varmepumpen.
6. Gjenta eventuelt prosedyren.
7. Fjern begge slangene på ventilene (61) og (62).
8. Foreta en ny lufting etter igangkjøring av varmepumpen.
9. Merk beholderen med resten av brinevæsken med informasjon om brinevæsketypen og den innstilte konsentrasjonen.
10. Lever beholderen med resten av brinevæsken til eieren for oppbevaring. Informer eieren om etsefaren ved håndtering av brinevæske.

8 Elektroinstallasjon

8 Elektroinstallasjon



Fare!

Elektrisk støt på grunn av ikke-forskriftsmessig elektroinstallasjon medfører livsfare!

- ▶ Elektroinstallasjonen må kun utføres av godkjente elektrikere.
- ▶ Utfør de beskrevne installasjonsarbeidene forskriftsmessig.




Fare!


Livsfare på grunn av elektrisk støt hvis jordfeilbrytere ikke fungerer!

I bestemte situasjoner kan det hende at jordfeilbrytere ikke fungerer.

- ▶ Hvis jordfeilbrytere er påbudt for å sikre personbeskyttelse og brannvern i henhold til standarder, bruker du pulsstrømsensitive jordfeilbrytere av type A eller allstrømsensitive jordfeilbrytere av type B.



Feil utkoblingsanordning



Riktig utkoblingsanordning




Forsiktig!

Fare for materielle hvis den elektriske utkoblingsanordningen ikke er tilstrekkelig

Den elektriske tilkoblingen må kunne kobles ut via en trepolet isolerende utkoblingsanordning (skaffes av kunden), med kontaktåpning på minst 3 mm (f.eks. automatsikring).

- ▶ Kontroller at det er montert en utkoblingsanordning med koblede sikringer som også kobler ut alle andre sikringer hvis en sikring går.

- ▶ Overhold de tekniske betingelsene fra eieren av forsyningsnettet for tilkobling til lavspenningsnettet.
- ▶ Finn de nødvendige ledningstverrsnittene ved hjelp av verdiene for maksimal merkeeffekt som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene.
- ▶ Ta hensyn til installasjonsforholdene i hvert enkelt tilfelle.
- ▶ Koble produktet til via en fast tilkobling og en skillebryter med en kontaktåpning på minst 3 mm (f.eks. sikringer eller effektbrytere).
- ▶ Installer utkoblingsanordningen i umiddelbar nærhet av varmepumpen.
- ▶ Koble produktet til et 400 V trefasestrømnett med en nøytral- og en jordleder for strømforsyning, i samsvar med merkeplaten.
- ▶ Sikre denne tilkoblingen med nøyaktig de verdiene som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene.
- ▶ Hvis eieren av det lokale forsyningsnettet foreskriver at varmepumpen styres via et sperresignal, monterer du en kontaktbryter som er foreskrevet av netteieren.
- ▶ Pass på at den maksimale lengden på følerledningene, f.eks. for VRC DCF-mottakeren, på 50 m ikke overskrides.
- ▶ Legg tilkoblingsledninger med nettspenning og føler- eller bussledninger separat fra en lengde på 10 m. Minimums-avstand lavspennings- og nettspenningsledning ved ledningslengde > 10 m: 25 cm. Hvis ikke dette er mulig, bruker du en skjermet ledning. Legg skjermingen på én side på platen til produktets koblingsboks.
- ▶ Ikke bruk ledige klemmer til enhetene som støtteklemmer for videre kabling.



1 Tilkoblingsledninger 2 Isolering


- ▶ Ikke stripp den ytre isolasjonen på fleksible ledninger mer enn 3 cm.
- ▶ Fest lederne i tilkoblingsklemmene.

- Maks. tiltrekingsmoment på tilkoblingsklemmer: 1,2 Nm

8.1 Plassere eBUS-ledningene


1. Legg eBUS-ledningene i stjerneform fra en fordelingsboks til de enkelte produktene.
2. Ved ledningsplasseringen må du være oppmerksom på at eBUS-ledningene ikke legges parallelt med nettilkoblingsledningene.
 - Rørdiameter: $\geq 0,75 \text{ mm}^2$

8.2 Åpne koblingsboksen



1. Skru ut én skrue.
2. Trekk dekselet litt frem nede, og løft det opp og av.

8.3 Koblingsboks



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 VR 32 modulerende busskobler (tilleggsutstyr)*
* Hvis systemskjemaet som er valgt i systemregulatoren, forutsetter dette tilbehøret, kan det kobles til her. 2 Regulatorkretskort | <ol style="list-style-type: none"> 3 Multifunksjonsmodul VR 40 (2 av 7) (tilleggsutstyr)**
** Relé 1 fungerer som feilkontakttilkobling/alarmutgang for varmepumpen. Funksjonen til relé 2 kan stilles inn i systemregulatoren. 4 Kretskort for startstrømbegrener 5 Kretskort for nettilkobling |
|--|---|

8.4 Koble til strømmen

1. Før strømforsyningsledningen(e) gjennom hullene i bakveggen på produktet.
2. Trekk ledningene gjennom produktet, gjennom de egnede strekkavlastningene og til klemmene på kretskortet for nettilkobling og regulatorkretskortet.
3. Foreta kablingen av tilkoblingene som illustrert på tilkoblingsplanene nedenfor.



Merknad

Det er ikke beregnet at det skal foretas innstilling av tilkoblingsskjema på regulatoren eller på betjeningspanelet til varmepumpen.

4. Stram strekkavlastningene.

8 Elektroinstallasjon

8.4.1 Koble til permanent strømforsyning 3 N PE 400 V

- ▶ Koble den permanente strømforsyningen til hoved-nettilkoblingen (X101). (→ Side 37)

8.4.2 Koble til tokrets-strømforsyning varmepumpetariff - 3 N PE 400 V

1. Fjern brokoblingsledningen fra X103 til X102 som er installert fra fabrikk. (→ Side 38)
2. Trekk støpselet ut av kontakten X110A, og sett det i kontakten X110B.
 - ◁ Regulatorkretskortet (X110) forsynes med spenning via brokoblingsledningen fra X110B.
3. Koble den permanente strømforsyningen til nettilkoblingen X101.
4. Koble den permanente strømforsyningen til nettilkoblingen X102.

8.4.3 Koble til tokrets-strømforsyning varmepumpetariff - 3 N PE 400 V

1. Fjern brokoblingsledningen fra X110A til X110 som er installert fra fabrikk. (→ Side 39)
2. Koble den permanente strømforsyningen til nettilkoblingen X102.
3. Koble den permanente strømforsyningen til nettilkoblingen X101.
 - ◁ Via brokoblingsledningen fra X103 til X102 som er installert fra fabrikk, får den interne elektriske tilleggsvarmen også strømforsyningen som kan sperres.

8.4.4 Koble til tokrets-strømforsyning varmepumpetariff 3 N PE 400 V

1. Fjern brokoblingsledningen fra X103 til X102 som er installert fra fabrikk. (→ Side 40)
2. Koble den permanente strømforsyningen til nettilkoblingen X101.
 - ◁ Regulatorkretskortet forsynes uten sperring med spenning via brokoblingsledningen fra X110A til X110 som er installert fra fabrikk.
3. Koble den permanente strømforsyningen til nettilkoblingen X102.

8.4.5 Koble til ekstern brinetrykkbryter

I enkelte tilfeller, for eksempel i beskyttelsesområder for drikkevann, foreskriver offentlige myndigheter installasjon av en ekstern brinetrykkbryter som kobler ut kuldekretsen hvis et bestemt trykk i brinekretsen underskrides. Ved utkobling via brinetrykkbryteren vises en feilmelding på displayet.

- ▶ Fjern brokoblingsledningen på støpselet X131 (Source Monitoring) på kretskortet for nettilkobling.
- ▶ Koble en ekstern brinetrykkbryter til de to klemmene X131 (Source Monitoring) på kretskortet for nettilkobling.


- Nominell spenning ekstern brinetrykkbryter: 230 V 50 Hz
- Strømområde for ekstern brinetrykkbryter (rms): 1 ... 5 mA

8.4.6 Koble til maksimumstermostat

I enkelte tilfeller med gulvvarme med direkte forsyning er det obligatorisk å montere en maksimumstermostat (skaffes av kunden).

- ▶ Fjern brokoblingsledningen på støpselet S20 til klemme X100 på regulatorkretskortet.
- ▶ Koble til maksimumstermostaten der.

8.4.7 Koble til ekstern brønnpumpe



For tilkobling av en ekstern brønnpumpe brukes en omkoblingskontakt X143 (1) med konfigurasjonen Lb, La, N, PE.

Lb er åpnekontakten. Hvis skillerelékontakten til brønnpumpen er lukket, er det ingen spenning på Lb.

La er sluttekontakten. Hvis skillerelékontakten til brønnpumpen er lukket, er det spenning på La.

Tilkoblingen X200 (2) for temperatursensorene som kan fås som tilbehør, er merket RR for returtilkoblinger og VV for tilførselstilkoblinger.


- ▶ Koble til en ekstern brønnpumpe på tilkoblingen X143.
 - Maks. koblingseffekt på pluggutgangen: 1 A
- ▶ Koble temperatursensorene til klemmene VV (sugebrønn) og RR (slukbrønn).



Merknad

Ingen funksjoner er koblet til disse temperatursensorene for overvåking av varmekilden. De vises bare på displayet.

8.4.8 Koble til temperatursensor for ekstern varmtvannsbereder (tilleggsutstyr)



- Koble ledningen til temperatursensor VR 10, som fås som tilbehør, med hylsen (1), sammen med støpselet (2). Bruk en strekkavlastning som det ikke går noen nettspenningsledning over.


8 Elektroinstallasjon

8.5 Kretskort for nettilkobling



Merknad

Det samlede strømforbruket til alle tilkoblede eksterne forbrukere (bl.a. X141, X143, X144, X145) må ikke overskride 2,4 A!




- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | [X102] nettilkobling 400 V for intern elektrisk tilleggsvarmer | 5 | [X110] nettilkobling 230 V-elektronikk kretskort for nettilkobling (TB) og regulatorkretskort (HMU) |
| 2 | [X110B] tilleggsutstyr bro til X110 (230 V-forsyning for elektronikken) | 6 | [X110A] bro til X110 (230 V-forsyning for elektronikken) |
| 3 | [X120] tilleggsutstyr 230 V-forsyning beskyttelses-anode (active tank anode) | 7 | [X101] hovednettilkobling 400 V kompressor |
| 4 | [F1] sikring F1 T 4 A / 250 V (beskytter 230 V-last på kretskortet for nettilkobling) | 8 | [X103] bro til forsyning interne tilleggsvarmere (hvis kompressor og tilleggsvarmer har samme tariff) |
| | | 9 | [X145] ekstern tilleggsvarmer |

Elektroinstallasjon 8

10	[X1A] 230 V-forsyning regulatorkretskort	19	[X90] (ikke i bruk)
11	[X144] ekstern 3-veisventil	20	[X140] tilkobling 3-veisomkoblingsventil for passiv kjølemodul
12	[X105] tilkobling kompressor med startstrømbegrenser	21	[X142] 3-veis shuntventil passiv kjølemodul
13	[X20A] tilkobling kommunikasjonsledning regulatorkretskort	22	[X104] tilkobling intern elektrisk tilleggsvarmer
14	LED sikkerhetsbryter kompressor	23	[X131] tilkobling tilleggsutstyr ekstern brinetrykbryter
15	[X201] (ikke i bruk)	24	[X750] sikkerhetstemperaturbegrenser for intern elektrisk tilleggsvarmer
16	[X200] tilleggsutstyr temperatursensorer grunnvannmodul	25	LED sikkerhetsbryter elektrisk tilleggsvarmer
17	[X203] tilleggsutstyr tilførselstemperatursensor varmekrets ved passiv kjølemodul	26	[X141] signal ved aktiv kjøle drift
18	[X202] (ikke i bruk)	27	[X143] brønnpumpe

8 Elektroinstallasjon

8.6 Regulatorkretskort



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | [X23] tilkobling EEV (ekspansjonsventil) | 7 | [X24] (ikke i bruk) |
| 2 | [X40] kantplugg VR40 (signalledninger) | 8 | [X41] kantplugger eksterne følere (utetemperaturføler, DCF, systemføler, multifunksjonsinngang (kan stilles inn i systemregulatoren)) |
| 3 | [X51] kantplugg for tilkobling display | 9 | [X26] sensorledningssett |
| 4 | [X30] eBUS-forbindelse/diagnosegrensesnitt (VR 900) | 10 | [X100/S20] maksimumstermostat |
| 5 | [X25] modbus-plugg, for styring av startstrømbegrenseren | 11 | [X100/S21] EVU-kontakt |
| 6 | [X31] (ikke i bruk) | 12 | [X100/BUS] busstilkobling |

Elektroinstallasjon 8

13	[X20] dataforbindelse til kretskortet for nettilkobling og spenningsforsyningen til startstrømbegrenseren	19	[X1] 230 V-forsyning regulatorkretskort
14	[X14] tilkobling sirkulasjonspumpe	20	[F1] sikring F1 T 4 A / 250 V
15	[X15] tilkobling intern 3-veisventil varmtvann (DHW)	21	[X12] kantplugg 230 V-forsyning for tilleggsutstyr VR 40
16	[X13] tilkobling intern brinepumpe	22	[X22] tilkobling sensorledningssett (bl.a. tilkobling for intern VR 10 tanktemperatursensor og EVI-ventil)
17	[X16] tilkobling intern oppvarmingspumpe	23	[X26] tilkobling sensorledningssett
18	[X11] tilkobling intern 4-veisventil varmtvann	24	[X90] (ikke i bruk)

9 Oppstart

8.7 Koble systemregulator og tilbehør til elektronikken

1. Monter systemregulatoren som beskrevet i installasjonsveiledningen som følger med.
2. Åpne koblingsboksen. (→ Side 21)
3. Utfør kablingen. (→ Side 28)
4. Koble til regulatoren og tilbehøret i samsvar med de gjeldende systemskjemaene og installasjonsveiledningene.
5. Installer VRC DCF-mottakeren.
6. Lukk koblingsboksen.

8.8 Utføre kabling




Forsiktig!

Fare for materielle skader ved feil installasjon!

Nettspenning på feil klemmer og pluggklemmer kan ødelegge elektronikken.

- ▶ Ikke koble nettspenning til klemmene eBUS (+/-).
- ▶ Koble nettilkoblingskabelen kun til klemmene som er merket for dette!

1. Før tilkoblingsledningene til komponentene som skal kobles til, gjennom kabelgjennomføringen til venstre på produktets bakside.
2. Bruk kabelkanalen på produktets overside.
3. Unngå strekkbelastning.
4. Forkort tilkoblingsledningene etter behov.



5. For å unngå kortslutning ved utilsiktet utløsning av en lederkordel, stripper du bare den ytre kabelhylsen på fleksible ledninger maksimalt 30 mm.
6. Kontroller at isolasjonen av de indre lederne ikke blir skadet under strippingen av den ytre hylsen.
7. Isoler de indre lederne bare så langt at det kan opprettes gode og stabile forbindelser.
8. For å unngå kortslutninger på grunn av løse enkeltledninger må du sette en kabelendemuffe på de strippede endene av lederne.
9. Skru den aktuelle pluggen fast til tilkoblingsledningen.
10. Kontroller om alle lederne sitter mekanisk fast i pluggklemmene på pluggen. Utbedre ved behov.
11. Stikk pluggen inn i det tilhørende innpluggingssporet på kretskortet.

8.9 Installere VRC DCF

- ▶ Installer VRC DCF-mottakeren som beskrevet i installasjonsveiledningen for systemregulatoren.

8.10 Installere ønsket tilbehør

1. Før ledningene gjennom gjennomføringene i bakveggen på produktet.
2. Åpne koblingsboksen. (→ Side 21)
3. Koble tilkoblingsledningene til de gjeldende støpslene hhv. pluggplassene på kretskortet for nettilkobling eller regulatorens kretskort.
4. Sikre ledningene med strekkavlastningene i produktet.

8.11 Kontrollere elektrisk installasjon

1. Etter avsluttet installasjon må du kontrollere den elektriske installasjonen. Dette gjøres ved å sjekke at de opprettede tilkoblingene er tilstrekkelig isolert elektrisk og sitter godt fast.
2. Monter dekselet til koblingsboksen. (→ Side 21)

8.12 Avslutte installasjonen

8.12.1 Sette på kledning

1. Sett på sidedelene av kledningen, og skru inn skruene.
2. Legg kledningsdekselet på sidedelene av kledningen, og skyv det bakover i utsparingene for dette i bakveggen.
3. Hekt fast den øvre delen av frontkledningen i utsparingene i sidedelene av kledningen med festevinklene, og senk den ned.
4. Skyv den nedre delen av frontkledningen i utsparingene i sidedelene av kledningen med festevinklene, og fell den ned.
5. Monter dekkplaten til betjeningspanelet.
6. Sett på dekselet til betjeningspanelet, og sjekk at det er lett å bevege når dekselet åpnes mot begge sider.

8.12.2 Kontrollere anleggstrykket og -tettheten

1. Utfør en kontroll av anlegget etter avsluttet installasjon.
2. Sett produktet i drift ved hjelp av den tilhørende instruksjonsboken.
3. Kontroller fyllingstrykket og vanntettheten til varmeanlegget.

9 Oppstart

9.1 Betjeningskonsept

→ Instruksjonsbok

9.2 Ta varmpumpe i bruk

- ▶ Slå på spenningsforsyningen.
 - ◀ På displayet vises hovedbildet.



Merknad

Ved ny start etter spenningssvikt eller utkobling av spenningsforsyningen stilles datoen og klokkeslettet automatisk av DCF-mottakeren. Ved manglende DCF-mottak må du stille inn disse verdiene selv.

9.3 Bla gjennom installasjonsassistenten

Installasjons assistenten starter ved første innkobling av varmpumpen.

Meny → Installatørnivå → Apparat konfigur.

- ▶ Bekreft start av installasjonsassistenten med .
 - ◀ Så lenge installasjonsassistenten er aktiv, er alle varme- og varmtvannsbehov blokkert.



Merknad

Du kan ikke avslutte installasjonsassistenten før miljøkretstypen er stilt inn.

- ▶ For å komme til neste punkt bekrefter du med .

9.3.1 Stille inn språk

1. For å bekrefte innstilt språk og unngå utilsiktet endring av språket bekrefter du to ganger med .

Betingelser: Ukjent språk stilt inn

- ▶ Trykk på og samtidig, og hold dem inntrykt.
- ▶ Trykk i tillegg kort på .
- ▶ Hold og inntrykt helt til displayet viser muligheten for å stille inn språk.
- ▶ Velg ønsket språk.
- ▶ Bekreft endringen to ganger med .

9.3.2 Stille inn miljøkretstype

Følgende miljøkretstyper kan stilles inn:

- Jord/brine
- Luft/brine
- Grunnvann/brine

9.3.3 Stille inn kjøleteknologi

Du må stille inn den installerte kjøleteknologien.

Den aktive kjølingen er begrenset til brineutløps-temperatur 40 °C når varmekilden jord/brine brukes, slik at kilden/sondehullet beskyttes. Hvis denne temperaturen overskrides (> 40 °C), kobles den aktive kjøledriften ut. Denne grenseverdien kan bare endres av kundeservice.

9.3.4 Aktivere elektrisk tilleggsvarmer

Om ønskelig kan du aktivere den interne elektriske tilleggsvarmeren i følgende trinn:

Forskjellige trinn som er basert på ytelsesområdene som er aktivert på varmpumpen, kan velges i systemregulatoren.

Du kan velge om den elektriske tilleggsvarmeren skal brukes i varmedrift, varmtvannsdrift eller begge driftsmåter, i systemregulatoren. Still inn den maksimale effekten til den elektriske tilleggsvarmeren.

- ▶ Aktiver den interne elektriske tilleggsvarmeren med ett av følgende effekttrinn:

Effekttrinn elektrisk tilleggsvarmer 400 V

- Ekstern
- 2,0 kW
- 3,5 kW
- 5,5 kW
- 7 kW
- 9 kW

9.3.5 Lufte ut anleggskretsen

- ▶ Start testprogrammet **P.05** for å lufte ut anleggskretsen. (→ Side 35)

9.3.6 Luft ut miljøkretsen

- ▶ Start testprogrammet **P.06** for å lufte ut miljøkretsen. (→ Side 35)

Betingelser: Varmekilde luft/brine

- Programmet varer i ca. 1 time. I tillegg til utluftingen inneholder programmet en selvtest av luft/brine-kollektoren med kontroll av følgende punkter: fasefeil, kommunikasjon med uteenhet, brinetrykk, defrosterens sikkerhets-temperaturbegrensere, brinepumpefunksjon, gjennomstrømning brinekrets, vifte, følerfeil, justering av temperaturene, kalibrering av varmpumpens brinefølere, kalibrering av brinefølerne til luft/brine-kollektoren, ombytting av brineledningene, utluftingsfunksjonen for brinekretsen

9.3.7 Telefonnummer installatør

Du kan lagre telefonnummeret til installatøren i apparatmenyen.

Brukeren kan se dette i informasjonsmenyen. Telefonnummeret kan være inntil 16 sifre og kan ikke inneholde mellomrom. Hvis telefonnummeret er kortere, avslutter du inntastingen med etter det siste sifferet.

Alle sifrene på høyre side slettes.

9.3.8 Avslutte installasjonsassistenten

- ▶ Hvis du har gjennomgått hele installasjonsassistenten, bekrefter du med .
 - ◀ Installasjonsassistenten lukkes, og den starter ikke neste gang du slår på produktet.

10 Tilpasning til varmeanlegget

9.4 Åpne installatørnivå

1. Gå til **Meny** → **Installatørnivå** og bekreft med  (Ok).
2. Still inn verdien **17** (kode), og bekreft med .

9.5 Regulering av tilførselstemperatur for varmedrift

Økonomisk og problemfri drift av varmepumpen krever en regulering av kompressorstarten. Ved hjelp av reguleringen av energibalansen er det mulig å minimere start av varmepumpen uten at det går ut over komforten ved et behagelig romklima. Som for andre værkompenserte oppvarmingsregulatorer bestemmer regulatoren en bør-temperatur for tilførselen via registrering av utetemperaturen ved hjelp av en varmekurve. Reguleringen av energibalansen skjer på grunnlag av denne bør-temperaturen for tilførselen og den faktiske tilførselstemperaturen. Differansen mellom disse per minutt blir målt og summert:

1 gradminutt [$^{\circ}\text{min}$] = 1 K temperaturdifferanse i tilførselen på 1 minutt

Ved et bestemt varmeunderskudd (under meny punktet **Apparat konfig.** → **Kompressorstart fra**) starter varmepumpen og kobles ikke ut før den tilførte varmemengden er lik varmeunderskuddet. Jo større den innstilte negative verdien er, desto lengre er intervallene kompressoren er i drift eller ikke er i drift.

Som ekstra betingelse blir kompressoren koblet ut eller inn direkte hvis den faktiske temperaturen i tilførselen avviker mer enn 7 K fra skal-temperaturen i tilførselen. Kompressoren starter alltid umiddelbart når en vareforespørsler kommer fra regulatoren (f.eks. ved et tidsvindu eller skifte fra gassvarmerdrift til varmepumpedrift).

Tidsbetingelser for kompressor drift

Følgende gjelder alltid for driften:

- Minimumsdriftstid: 3 min
- Minimumshviletid: 7 min
- Minimumstid fra start til start: 20 min

9.6 Åpne statistikk

Meny → **Installatørnivå** → **Testmeny Statistikk**

- Med denne funksjonen kan du åpne statistikken for varmepumpen.

9.7 Kontrollere produktets funksjon

1. Sett produktet i drift ved hjelp av den tilhørende instruksjonsboken.
2. Gå til **Meny** → **Installatørnivå** → **Testmeny** → **Testprogrammer**.
3. Kontroller varmedriften.
4. Kontroller varmtvannsdriften.
5. Kontroller kjøledriften.

10 Tilpasning til varmeanlegget

10.1 Innstillingsparametere

Installasjonsassistenten starter første gang produktet slås på. Etter at installasjonsassistenten er avsluttet, kan du blant annet tilpasse parameterne til installasjonsassistenten ytterligere i menyen **Apparat konfig.**

Meny → **Installatørnivå** → **Apparat konfig.**

10.2 Stille inn høyeffektpumpene

10.2.1 Stille inn anleggskrets pumpen

Drift Auto

Fra fabrikk nås den nominelle volumstrømmen automatisk med en volumstrømregulering. Denne reguleringen gir mulighet til effektiv drift av anleggskrets pumpen, ettersom pumpeturallet tilpasser seg etter de hydrauliske motstanden i systemet. Vaillant anbefaler at denne innstillingen beholdes.

Manuell drift

Meny → **Installatørnivå** → **Apparat konfig.** → **Konf. Anl.p varme.**

Meny → **Installatørnivå** → **Apparat konfig.** → **Konf. Anl.p kjøling.**

Meny → **Installatørnivå** → **Apparat konfig.** → **Konf. Anl.p VV**

Hvis automatisk drift av pumpe ikke ønskes, kan den manuelle driften stilles inn for de forskjellige driftsmåtene i menyen **Apparat konfig.**. De følgende diagrammene viser hvordan innstillingen av pumpeaktivering virker inn på restløftehøyde for en temperaturspredning på oppvarmingssiden på 5 K.


Innstilling av maksimalt differansetrykk i anleggskretsen

Meny → **Installatørnivå** → **Apparat konfig.** → **Varme maks. delta P**

Hvis differansetrykket i anleggskretsen ikke skal overskride en maksimumsverdi, kan begrensningen stilles inn i området 0,02 ... 0,1 MPa (200 ... 1000 mbar) i menyen **Apparat konfig.**


10.2.2 Restløftehøyde anleggskrets-pumpe

10.2.2.1 Restløftehøyde anleggskrets-pumpe VWF 5x/4 ved nominell volumstrøm




- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Varmekilde luft | A | Restløftehøyde i hPa (mbar) |
| 2 | Varmekilde jord | B | Pumpeeffekt i % |
| 3 | Varmekilde grunnvann | | |

10.2.2.3 Restløftehøyde anleggskrets-pumpe VWF 11x/4 ved nominell volumstrøm




- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Varmekilde luft | A | Restløftehøyde i hPa (mbar) |
| 2 | Varmekilde jord | B | Pumpeeffekt i % |
| 3 | Varmekilde grunnvann | | |

10.2.2.2 Restløftehøyde anleggskrets-pumpe VWF 8x/4 ved nominell volumstrøm



- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Varmekilde luft | A | Restløftehøyde i hPa (mbar) |
| 2 | Varmekilde jord | B | Pumpeeffekt i % |
| 3 | Varmekilde grunnvann | | |


10.2.2.4 Restløftehøyde anleggskrets-pumpe VWF 15x/4 ved nominell volumstrøm



- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Varmekilde luft | A | Restløftehøyde i hPa (mbar) |
| 2 | Varmekilde jord | B | Pumpeeffekt i % |
| 3 | Varmekilde grunnvann | | |


10 Tilpasning til varmeanlegget

10.2.2.5 Restløftehøyde anleggskrets-pumpe VWF 19x/4 ved nominell volumstrøm



- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Varmekilde luft | A | Restløftehøyde i hPa (mbar) |
| 2 | Varmekilde jord | B | Pumpeeffekt i % |
| 3 | Varmekilde grunnvann | | |

10.2.4.2 Restløftehøyde miljøkrets-pumpe VWF 8x/4 ved nominell volumstrøm



- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Varmekilde luft | A | Restløftehøyde i hPa (mbar) |
| 2 | Varmekilde jord | B | Pumpeeffekt i % |
| 3 | Varmekilde grunnvann | | |

10.2.3 Stille inn miljøkrets-pumpe


Hvis temperaturspredningen på varmekildesiden ligger under 2 K i kontinuerlig drift på grunn av små trykktap (store tverrsnitt på rør, lite boreddybde, ved varmekilde luft: kort avstand TI luft/brine-kollektor), kan du tilpasse pumpeeffekten. Diagrammet nedenfor viser hvordan innstillingen av pumpeaktivering virker inn på varme maks. restløftehøyde P for en temperaturspredning på varmekildesiden på 3 K.

Miljøkrets-pumpens innstilling fra fabrikk avhenger av innstilt miljøkretstype og effekten.

- ▶ Gå til meny-punktet **Meny** → **Installatørnivå** → **Apparat konfig.** → **Miljøp. skal-verdi**.
- ▶ Endre eventuelt fabrikkinnstillingen, og bekreft med .


10.2.4 Restløftehøyde miljøkrets-pumpe

10.2.4.1 Restløftehøyde miljøkrets-pumpe VWF 5x/4 ved nominell volumstrøm




- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Varmekilde luft | A | Restløftehøyde i hPa (mbar) |
| 2 | Varmekilde jord | B | Pumpeeffekt i % |
| 3 | Varmekilde grunnvann | | |

10.2.4.3 Restløftehøyde anleggskrets-pumpe VWF 11x/4 ved nominell volumstrøm




- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Varmekilde luft | A | Restløftehøyde i hPa (mbar) |
| 2 | Varmekilde jord | B | Pumpeeffekt i % |
| 3 | Varmekilde grunnvann | | |

10.2.4.4 Restløftehøyde miljøkrets-pumpe VWF 15x/4 ved nominell volumstrøm



- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Varmekilde luft | A | Restløftehøyde i hPa (mbar) |
| 2 | Varmekilde jord | B | Pumpeeffekt i % |
| 3 | Varmekilde grunnvann | | |

10.2.4.5 Restløftehøyde miljøkrets-pumpe VWF19x/4 ved nominell volumstrøm



- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Varmekilde luft | A | Restløftehøyde i hPa (mbar) |
| 2 | Varmekilde jord | B | Pumpeeffekt i % |
| 3 | Varmekilde grunnvann | | |

10.3 Stille inn tilførselstemperaturen i varmedrift (uten tilkoblet regulator)

- Aktiver manuell drift.
 - Meny → Installatørnivå → Apparat konfig. → Frig. nøddrift
- Trykk på (OK).
 - ◀ Tilførselstemperaturen i varmedrift vises på displayet.
- Endre tilførselstemperaturen i varmedrift med eller .

- Maks. tilførselstemperatur varmedrift: 75 °C
- Bekreft endringen med (OK).

10.4 Stille inn tilførselstemperaturen i kjøledrift (uten tilkoblet regulator)

- Aktiver manuell drift.
 - Meny → Installatørnivå → Apparat konfig. → Frig. nøddrift
- Trykk to ganger på .
 - ◀ Verdien for tilførselstemperaturen vises på displayet.
- Endre tilførselstemperaturen i kjøledrift med eller .
- Bekreft endringen med (OK).



Merknad

Fra fabrikk kan tilførselstemperaturen i passiv kjøledrift stilles mellom 20 °C og 16 °C.

10.5 Overlevere produktet til brukeren

- Forklar brukeren funksjon og plassering for sikkerhetsinnretningene.
- Informer brukeren om hvordan produktet skal behandles.
- Gjør brukeren særlig oppmerksom på sikkerhetsanvisningene, og understrek at de må følges.
- Gjør brukeren oppmerksom på nødvendigheten av å få vedlikeholdt produktet i henhold til de angitte intervallene.
- Lever alle produktpapirene og anvisningene til brukeren, slik at han/hun kan ta vare på dem.

11 Inspeksjon og vedlikehold

11.1 Inspeksjon og vedlikehold

11.1.1 Inspeksjon

Hensikten med inspeksjonen er å undersøke produktets faktiske tilstand og sammenligne denne tilstanden med den ønskede tilstanden. Dette gjøres gjennom måling, testing og observasjon.

11.1.2 Vedlikehold

Vedlikehold er nødvendig for å utbedre avvik mellom den faktiske tilstanden og den ønskede tilstanden. Dette skjer vanligvis gjennom rengjøring, innstilling og eventuelt utskifting av enkelte deler som er preget av slitasje.

12 Feilsøking

11.2 Bestilling av reservedeler

Originale reservedeler for produktet er også sertifisert i forbindelse med CE-samsvarskontrollen. Hvis du ikke bruker sertifiserte, originale reservedeler fra Vaillant til vedlikehold og reparasjon, opphører CE-samsvaret for produktet. Derfor anbefaler vi sterkt montering av originale reservedeler fra Vaillant. Informasjon om tilgjengelige originalreservedeler fra Vaillant får du ved å bruke den angitte kontaktadressen på baksiden.

- ▶ Hvis du trenger reservedeler til vedlikehold eller reparasjon, må du bare bruke Vaillant originalreservedeler.

11.3 Sjekkliste for inspeksjon og vedlikehold

Tabellen nedenfor viser inspeksjons- og vedlikeholdsarbeidene som må utføres med bestemte intervaller.

nr.	Arbeid	Inspeksjon (årlig, senest innen 24 måneder)	Vedlikehold (annethvert år)
1	Kontroller produktets generelle tilstand og tettheten.	x	x
2	Kontroller trykket i varmekretsen, og fyll eventuelt på oppvarmingsvann.	x	x
3	Kontroller og rengjør smussilene i varmekretsen.	x	x
4	Kontroller mengden og konsentrasjonen til brinevæsken og tryket i brinekretsen. Fyll eventuelt på brinevæske.	x	x
5	Kontroller at ekspansjonsbeholderen og sikkerhetsventilen i brinekretsen fungerer riktig.	x	x
6	Kontroller at ekspansjonsbeholderen og sikkerhetsventilen i varmekretsen fungerer riktig.	x	x
7	Kontroller om det finnes lekkasje i brine- og varmekretsen, og reparer om nødvendig.	x	x

11.4 Kontrollere og korrigerer varmeanleggets påfyllingstrykk

Hvis påfyllingstrykket underskrider minstetrykket, vises en vedlikeholdsmelding på displayet.

- Minimumstrykk varmekrets: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- ▶ Fyll på oppvarmingsvann for å sette varmepumpen i drift igjen, Fyll på og luft ut varmeanlegget (→ Side 18).
- ▶ Hvis du legger merke til hyppige trykkfall, må du finne og eliminere årsaken.

11.5 Kontrollere og korrigerer brinekretsens påfyllingstrykk

Hvis påfyllingstrykket underskrider minstetrykket, kobles varmepumpen automatisk ut, og en vedlikeholdsmelding vises på displayet.

- Minimumstrykk brinevæske: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- ▶ Fyll på brinevæske for å sette varmepumpen i drift igjen, Fyll på brinekretsen (→ Side 19).
 - Min. driftstrykk brinevæske: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)
- ▶ Hvis du legger merke til hyppige trykkfall, må du finne og eliminere årsaken.

11.6 Ta i bruk igjen og foreta prøvedrift



Advarsel!

Fare for brannskader på grunn av varme og kalde komponenter!

Alle uisolerte rør og den elektriske tilleggsvarmeren representerer fare for brannskader.

- ▶ Monter kledningsdeler som eventuelt er demontert, før igangkjøring.

1. Sett varmepumpesystemet i drift.
2. Kontroller at varmepumpesystemet fungerer feilfritt.

12 Feilsøking

12.1 Vise Live Monitor (gjeldende produktstatus)

Meny → Live monitor

- Ved hjelp av Live Monitor kan du se den gjeldende produktstatusen.

Statuskoder – oversikt (→ Side 46)

12.2 Kontrollere feilkoder

Displayet viser en feilkode **F.xxx**. I tillegg vises en tekst som forklarer den viste feilkoden.

Feilkoder prioriteres før alle andre visninger.

Feilkoder (→ Side 48)

Hvis det oppstår flere feil samtidig, viser displayet de tilhørende feilkodene vekselvis i to sekunder hver.

- ▶ Utbedre feilen.
- ▶ For å starte produktet igjen trykker du på  (→ Instruksjonsbok).

12.3 Forespørsel feilminne

Meny → **Installatørnivå** → **Feilhistorikk**

Produktet har et feilminne. Der kan du søke etter de ti siste feilene i kronologisk rekkefølge.

Hvis en DCF-sensor er koblet til, vises også datoen da feilen oppstod.

Displayvisninger

- Antall oppståtte feil
- den åpne feilen med feilnummer **F.xxx**

12.4 Tilbakestille feilminne

1. Trykk på  (**Slett**).
2. Bekreft slettingen av feilhistorikken med  (**OK**).

12.5 Starte installasjonsassistenten på nytt

Du kan når som helst starte installasjonsassistenten på nytt ved å åpne den i menyen.

Meny → **Installatørnivå** → **Start inst.assistent**

12.6 Bruke testprogrammer

Meny → **Installatørnivå** → **Testmeny Testprogrammer**

Med denne funksjonen kan du starte testprogrammer.



Merknad

Hvis det oppstår en feil, blir ikke testprogrammene utført.

Du kan når som helst trykke  (**Avbryt**) for å avslutte testprogrammene.

12.7 Gjennomføre aktuatorkontroll

Meny → **Installatørnivå** → **TestmenyFøler-/aktuator-test**

Ved hjelp av føler-/aktuator-testen kan du kontrollere at komponentene på varmelegget fungerer som de skal. Du kan aktivere flere aktuatorer samtidig.

Hvis du ikke velger noe som skal endres, kan du se på de gjeldende aktiveringsverdiene til aktuatorene og sensorverdiene.

Du finner en oversikt over følerparameterne i vedlegget.

Parametere for ekstern temperatursensor VR 10 (→ Side 54)

Parametere for interne temperatursensorer (→ Side 55)

Parametere for utetemperatursensor VRC DCF (→ Side 56)

13 Ta ut av drift

13.1 Ta produktet midlertidig ut av drift

1. Koble ut produktet med utkoblingsanordningen som er skaffet til veie av kunden (f.eks. sikringer eller effektbryter).
2. Undersøk kravene til installasjonsstedet med hensyn til frostbeskyttelse. (→ Side 12)

13.2 Ta produktet ut av drift

1. Koble ut produktet med utkoblingsanordningen som er skaffet til veie av kunden (f.eks. sikringer eller effektbryter).
2. Tøm produktet.
3. Kasser produktet og forbruksstoffene i samsvar med nasjonale forskrifter.

14 Resirkulering og kassering

Kassere emballasjen

- ▶ Kast emballasjen i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Kassere produktet og produktets tilbehør

- ▶ Verken produktet eller produktets tilbehør må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- ▶ Kast produktet og alt tilbehør i samsvar med gjeldende bestemmelser.
- ▶ Følg alle relevante forskrifter.

14.1 Kassere brinevæske



Fare!

Fare for personskader i form av etsing!

Kuldemediet etylenglykol er helsefarlig.

- ▶ Unngå berøring med huden og øynene.
- ▶ Unngå innånding og svelging.
- ▶ Bruk hansker og vernebriller.
- ▶ Følg det medfølgende sikkerhetsdatabladet for kuldemediet.

- ▶ Sørg for at brinevæsken for eksempel leveres til et egnet deponi eller forbrenningsanlegg, i samsvar med lokale forskrifter.
- ▶ Ved mindre mengder kontakter du et lokalt avfallshåndteringsfirma.

15 Kundeservice

14.2 Sørge for avhending av kjølemiddel

Produktet er fylt med kjølemiddelet R 410 A.

- ▶ Kjølemiddelet må kasseres av kvalifisert fagpersonale.


15 Kundeservice

Gyldighet: Norge

Telefon: 64 95 99 00

Tillegg

A Strømforsyning uten sperre 3 N PE 400 V (tilkoblingskjema 1)



1	Strømforsyning intern elektrisk tilleggsvarmer	X101	Hovednettilkobling kompressor
2	Strømforsyning styring	X103	Tilleggsutstyr spenningsutgang til intern elektrisk tilleggsvarmer (X102)
3	Permanent strømforsyning	X102	Nettilkobling intern elektrisk tilleggsvarmer
X110A	Tilleggsutstyr spenningsutgang til regulatorkretskort (X110)	X110	Nettilkobling regulatorkretskort varmepumpe
X110B	Tilleggsutstyr spenningsutgang til regulatorkretskort (X110)		


Denne kablingen tilsvarer leveringstilstanden. Produktet kobles til forsyningsnettet med én strømtariff (én forbruksmåler).

Den interne elektriske tilleggsvarmeren forsynes med spenning via brokoblingsledningen fra X103 til X102 som er installert fra fabrikken.

Regulatorkretskortet forsynes uten sperring med spenning via brokoblingsledningen fra X110A til X110 som er installert fra fabrikken.

Tillegg

B Tokrets-strømforsyning varmepumpetariff A - 3 N PE 400 V (tilkoblingsskjema 2)




1	Permanent strømforsyning elektrisk tilleggsvärmer	X101	Hovednettilkobling kompressor
2	Strømforsyning styring	X103	Tilleggsutstyr spenningsutgang til intern elektrisk tilleggsvärmer (X102)
3	Sperret strømforsyning	X102	Nettilkobling intern elektrisk tilleggsvärmer
X110A	Tilleggsutstyr spenningsutgang til regulatorkretskort (X110)	X110	Nettilkobling regulatorkretskort varmepumpe
X110B	Tilleggsutstyr spenningsutgang til regulatorkretskort (X110)		

I dette tilfellet drives varmepumpen med to strømtariffer (to forbruksmålere).

En permanent strømforsyning sikrer driften av den interne elektriske tilleggsvärmeren og regulatorkretskortet til varmepumpen via en egen strømmåler.

Den ekstra strømforsyningen for kompressoren, som kan sperres, skjer via en ekstra strømmåler og kan avbrytes av nettselskapet i tidsrom med størst strømforbruk. Varigheten på og hyppigheten til utkoblingen bestemmes av nettselskapet eller må avklares med dette.

C Tokrets-strømforsyning spesialtariff B - 3 N PE 400 V (tilkoblingskjema 3)



1	Sperret strømforsyning intern elektrisk tilleggsvarmer	X101	Hovednettilkobling kompressor
2	Permanent strømforsyning styring	X103	Tilleggsutstyr spenningsutgang til intern elektrisk tilleggsvarmer (X102)
3	Sperret strømforsyning	X102	Nettilkobling intern elektrisk tilleggsvarmer
X110A	Tilleggsutstyr spenningsutgang til regulatorkretskort (X110)	X110	Nettilkobling regulatorkretskort varmepumpe
X110B	Tilleggsutstyr spenningsutgang til regulatorkretskort (X110)		


I dette tilfellet drives varmepumpen med to strømtariffer (to forbruksmålere).

En permanent strømforsyning sikrer driften av sekundærforbrukerne (sirkulasjonspumper, regulatorer osv.) via en egen strømmåler.

Den ekstra strømforsyningen for kompressoren og den interne elektriske tilleggsvarmeren, som kan sperres, skjer via en ekstra strømmåler og kan avbrytes av nettselskapet i tidsrom med størst strømforbruk. Varigheten på og hyppigheten til utkoblingen bestemmes av nettselskapet eller må avklares med dette.

Tillegg

D Tokrets-strømforsyning varmepumpetariff 3 N PE 400 V (tilkoblingsskjema 4)



1	Sperret strømforsyning elektrisk tilleggsvarmer	X101	Hovednettilkobling kompressor
2	Strømforsyning styring	X103	Tilleggsutstyr spenningsutgang til tilleggsvarmer (X102)
3	Permanent strømforsyning	X102	Nettilkobling elektrisk tilleggsvarmer
X110A	Tilleggsutstyr spenningsutgang til regulatorkretskort (X110)	X110	Nettilkobling regulatorkretskort varmepumpe
X110B	Tilleggsutstyr spenningsutgang til regulatorkretskort (X110)		

I dette tilfellet drives varmepumpen med to strømtariffer (to forbruksmålere).

En permanent strømforsyning sikrer driften av kompressoren og regulatorkretskortet til varmepumpen via en egen strømmåler.

Den ekstra strømforsyningen for den interne elektriske tilleggsvarmeren, som kan sperres, skjer via en ekstra strømmåler og kan avbrytes av nettselskapet i tidsrom med størst strømforbruk. Varigheten på og hyppigheten til utkoblingen bestemmes av nettselskapet eller må avklares med dette.

E Oversikt installatørnivå

Innstillingsnivå	Verdier		Enhet	Trinn, valg, forklaring	Fabrikk-innstilling	Innstilling
	min.	maks.				
Installatørnivå →						
Tast inn koden	00	99		1 (FHW-kode 17)	00	
Installatørnivå → Feilhistorikk →						
F.086 – F.1120 ¹⁾				Slette		
Installatørnivå → Testmeny → Statistikker →						
Kompressor timer	Gjeldende verdi		t			
Kompressor starter	Gjeldende verdi					
¹⁾ Se oversikt over feilkoder						

Innstillingsnivå	Verdier		Enhet	Trinn, valg, forklaring	Fabrikk-innstilling	Innstilling
	min.	maks.				
Anl.pump timer	Gjeldende verdi		t			
Anl.pumpe ant. start	Gjeldende verdi					
Miljøpumpe timer	Gjeldende verdi		t			
Miljøpumpe ant. start	Gjeldende verdi					
4-veisv. timer	Gjeldende verdi		t			
4-veisv. kobl.	Gjeldende verdi					
Vifte 1 timer	Gjeldende verdi		t			
Vifte 1 ant. start	Gjeldende verdi					
Aviser 1 timer	Gjeldende verdi		t			
Aviser 1 kobl.	Gjeldende verdi					
Vifte 2 timer	Gjeldende verdi		t			
Vifte 2 ant. start	Gjeldende verdi					
Aviser 2 timer	Gjeldende verdi		t			
Aviser 2 kobl.	Gjeldende verdi					
Kjøleblander trinn	Gjeldende verdi					
Elektronisk eksp. ventil trinn	Gjeldende verdi					
EEV-VI trinn el. ekspansjons-ventil innsprøyt. trinn	Gjeldende verdi					
Kobl. VUV varmtv.	Gjeldende verdi					
Brønnpumpe timer	Gjeldende verdi		t			
Brønnpumpe ant. start	Gjeldende verdi					
Strømf. varmestav	Gjeldende verdi		kWh			
Kobl. varmest.	Gjeldende verdi					
Driftstimer varmestav	Gjeldende verdi		t			
Installatørnivå → Testmeny → Testprogrammer →						
P.01 Varmedrift				Valg		
P.02 Kjøledrift				Valg		
P.03 Varmtvannsdriфт				Valg		
P.04 Varmestav				Valg		
P.05 Luft anleggskrets				Valg		
P.06 Luft miljøkrets				Valg		
P.07 Luft miljø- og anleggskrets				Valg		
P.08 Manuell tining				Valg		
Installatørnivå → Testmeny → Sensor-/aktuortest →						
Aktuatorer						
Anleggskretsaktuatorer						
T.01 Anleggskretspumpe effekt	0	100	%	5, av	av	
T.02 Prioriteringsventil varmtvann	Oppvarming	Varmtvann		Oppvarming, varmtvann	Oppvarming	
T.03 Prioriteringsventil kjøling (bare ved passiv kjøling!)	Varme	Kjøling		Oppvarming, kjøling	Varme	
Miljøkretsaktuatorer						
T.14 Miljøkretspumpe effekt	0	100	%	5	0	
T.16 Kjøleblander posisjon (bare ved passiv kjøling!)	lukker	åpner		lukker, stasjonær, åpner	stasjonær	
T.17 Brønnpumpe	av	Lyser		Av, På	av	
¹⁾ Se oversikt over feilkoder						

Tillegg

Innstillingsnivå	Verdier		Enhet	Trinn, valg, forklaring	Fabrikk-innstilling	Innstilling
	min.	maks.				
T.18 Vifte 1 effekt (bare ved miljøkretstype luft/brine!)	0	100	%	5	0	
T.19 Aviser 1 (bare ved miljøkretstype luft/brine!)	av	Lyser		Av, På	av	
T.20 Vifte 2 effekt (bare ved miljøkretstype luft/brine!)	0	100	%	5	0	
T.21 Vifte 2 effekt (bare ved miljøkretstype luft/brine!)	av	Lyser		Av, På	av	
Kuldekretsaktuatorer						
T.32 4-veisventil (bare ved aktiv kjøling!)	åpen	lukket		åpen, lukket	lukket	
T.33 Posisjon: EEV	0	100	%	5	0	
T.34 Posisjon: EEV-VI	0	100	%	5	0	
Andre aktuatorer						
T.45 Feilutgang	av	Lyser		Av, På	av	
T.46 MA2-utgang	av	Lyser		Av, På	av	
T.47 Systempumpe effekt	0	100	%	5	0	
T.48 Sirkulasjonspumpe	av	Lyser		Av, På	av	
T.49 Relé: kjøling aktiv (bare ved passiv eller aktiv kjøling!)	av	Lyser		Av, På	av	
Følere						
Anleggskretssensorer						
T.79 Turtemperatur	-40	90	°C	0,1		
T.80 Temperatur kjøletilførsel (bare ved passiv kjøling!)	-40	90	°C	0,1		
T.81 Returtemperatur	-40	90	°C	0,1		
T.82 Anleggskrets trykk	0	4,5	bar	0,1		
T.83 Anleggskrets gjennomstrømning	0	4000	l/h	1		
T.84 Sperrekontakt S20	åpen	lukket		åpen, lukket	lukket	
T.85 STB varmestav	lukket	åpen		lukket, åpen	lukket	
T.86 Tanktemperatur	-40	90	°C	0,1		
Miljøkretssensorer						
T.97 Miljøkrets inntakstemperatur	-40	90	°C	0,1		
T.98 Miljøkrets: Utløps-temperatur	-40	90	°C	0,1		
T.99 Temperatur brønninntak (bare ved miljøkretstype brønn!)	-40	90	°C	0,1		
T.100 Temperatur brønnutløp (bare ved miljøkretstype brønn!)	-40	90	°C	0,1		
T.101 Miljøkrets: Trykk	0	4,5	bar	0,1		
T.102 Feilkontakt miljøpumpe	lukket	åpen		lukket, åpen	lukket	
T.103 Brinekrets trykkvakt (bare ved miljøkretstype jord/brine!)	lukket	åpen		lukket, åpen	lukket	
T.105 Luftinntakstemp. vifte-enhet 1 (bare ved miljøkretstype luft/brine!)	-40	90	°C	0,1		
T.106 Brineutløpstemp. vifte-enhet 1 (bare ved miljøkretstype luft/brine!)	-40	90	°C	0,1		
1) Se oversikt over feilkoder						

Innstillingsnivå	Verdier		Enhet	Trinn, valg, forklaring	Fabrikk-innstilling	Innstilling
	min.	maks.				
T.107 STB vifteenhet 1 (bare ved miljøkretstype luft/brine!)	lukket	åpen		lukket, åpen	lukket	
T.108 Luftinntakstemp. vifte-enhet 2 (bare ved miljøkretstype luft/brine!)	-40	90	°C	0,1		
T.109 Brineutløpstemp. vifte-enhet 2 (bare ved miljøkretstype luft/brine!)	-40	90	°C	0,1		
T.110 STB vifteenhet 2 (bare ved miljøkretstype luft/brine!)	lukket	åpen		lukket, åpen	lukket	
Kuldekretssensorer						
T.121 Kompressorutgangstemperatur	-40	135	°C	0,1		
T.122 Kompressorinntakstemperatur	-40	90	°C	0,1		
T.123 Temperatur EEV-VI-inntak	-40	90	°C	0,1		
T.124 Temperatur EEV-VI-utløp	-40	90	°C	0,1		
T.127 Høytrykk	0	47	bar (abs)	0,1		
T.128 Kondensatortemperatur	-40	70	°C	0,1		
T.129 Lavtrykk	0	47	bar (abs)	0,1		
T.130 Fordampingstemperatur	-40	90	°C	0,1		
T.131 Skal-verdi overoppheting	-40	90	K	0,1		
T.132 Akt. verdi overoppheting	-40	90	K	0,1 til 20 K er normale driftsparametere		
T.134 Høytrykksbryter	lukket	åpen		lukket, åpen	lukket	
T.135 Temperaturbryter kompressor utløp	lukket	åpen		lukket, åpen	lukket	
Andre sensorer						
T.146 Utetemperatur	-40	90	°C	0,1		
T.147 DCF-status	Gjeldende verdi			Ikke DCF-signal Valider DCF-signal Gyldig DCF-signal		
T.148 Systemtemperatur	-40	90	°C	0,1		
T.149 ME-inngang	lukket	åpen		lukket, åpen	åpen	
Installasjonsnivå → Apparat konfig. →						
Språk	Gjeldende språk			01 Deutsch 02 English 03 Français 04 Italiano 05 Dansk 06 Nederlands 15 Svenska 22 Slovenščina	02 English	
Kontaktdata Telefon	Telefonnummer			0 - 9		
Kompressorstart fra	-999	0	°min	1	-60	
Maks. returtemp.	30	70	°C	1	70	
Komp. hysteres	3	15		1	7	
Varme maks. delta P	200	1000	mbar	10	1000	
Konf. anleggsp. oppvarm.	Auto	100	%	1	Auto	
Konf. anleggsp. kjøling	Auto	100	%	1	Auto	
1) Se oversikt over feilkoder						

Tillegg

Innstillingsnivå	Verdier		Enhet	Trinn, valg, forklaring	Fabrikk-innstilling	Innstilling
	min.	maks.				
Konf. anleggsp. VV	Auto	100	%	1	Auto	
Resetsperretid sperretid etter innk. av spenningsfors.	0	120	min	10	0	
Effektgr. varmest.	Ekstern	9	kW	400 V 3 faser – Ekstern – 2 kW – 3,5 kW – 5,5 kW – 7 kW – 9 kW	9	
Miljøp. skal-verdi	1	100	%	1	Luft/brine – VWF 57/4: 55 – VWF 87/4: 78 – VWF 117/4: 86 – VWF 157/4: 47 – VWF 197/4: 68 Jord/brine – VWF 57/4: 100 – VWF 87/4: 100 – VWF 117/4: 100 – VWF 157/4: 100 – VWF 197/4: 100 Brønn – VWF 57/4: 47 – VWF 87/4: 100 – VWF 117/4: 100 – VWF 157/4: 47 – VWF 197/4: 74	
Konf. vifte	Auto, 1	100	%	1	Auto	
Stilledrift vifte	0	40	%	1	0	
Frostbeskyttelse	Jord/brine: -14 Luft/brine: -28 Brønn: +2	5	°C	1	Jord/brine: -7 Luft/brine: -28 Brønn: +2	
Miljøkrets type	Gjeldende verdi			Jord/brine Luft/brine Brønn		
Frig. nøddrift	av	Lyser		Av, På	av	
¹⁾ Se oversikt over feilkoder						

Innstillingsnivå	Verdier		Enhet	Trinn, valg, forklaring	Fabrikk-innstilling	Innstilling
	min.	maks.				
Kjøleteknologi	Ingen kjøling	Pass. kjøling skaffet av kunde		Ingen kjøling Aktiv kjøling Pass. kjøling tilbehør Pass. kjøling skaffet av kunde	0	
Apparatident.	40	44		Gjeldende verdi	VWF 5x/4 = 40 VWF 8x/4 = 41 VWF 11x/4 = 42 VWF 157/4 = 43 VWF 197/4 = 44	
Programvareversjon	Gjeldende verdi på regulatorkretskort (HMU xxxx) og display (AI xxxx) Programvareversjon kretskort for nettilkobling TB Programvareversjon startstrømbegrenser ICL Programvareversjon første vifteenhet OMU1 Programvareversjon andre vifteenhet OMU2			xxxx.xx.xx		
Installatørnivå → Tilbakestillinger →						
Tilbakestilling sperretider				Ja, Nei	Nei	
Tilbakestilling statistikker				Ja, Nei	Nei	
Fabrikkinnstillinger				Ja, Nei	Nei	
Installatørnivå → Start inst. assistent →						
Språk				01 Deutsch 02 English 03 Français 04 Italiano 05 Dansk 06 Nederlands 15 Svenska 22 Slovenščina	02 English	
Miljøkrets type	Velg			Luft/brine Jord/brine Brønn		
Frostbeskyttelse	Jord/brine: -14 Luft/brine: -28 Brønn: +2	5	°C	1	Jord/brine: -7 Luft/brine: -28 Brønn: +2	
1) Se oversikt over feilkoder						

Tillegg

Innstillingsnivå	Verdier		Enhet	Trinn, valg, forklaring	Fabrikk-innstilling	Innstilling
	min.	maks.				
Effektgr. varmestav	Ekstern	9	kW	1 400 V 3 faser – Ekstern – 2 kW – 3,5 kW – 5,5 kW – 7 kW – 9 kW	9	
Kjøleteknologi	Ingen kjøling	Pass. kjøling skaffet av kunde		Ingen kjøling Aktiv kjøling Pass. kjøling tilbehør Pass. kjøling skaffet av kunde	Ingen kjøling	
Testprogram Luft miljø- og anleggskrets	Test ikke aktiv	Test aktiv		Test ikke aktiv, test aktiv	Test ikke aktiv	
Testprogram Luft anleggskrets	Test ikke aktiv	Test aktiv		Test ikke aktiv, test aktiv	Test ikke aktiv	
Testprogram lufting av miljøkretsen	Test ikke aktiv	Test aktiv		Test ikke aktiv, test aktiv	Test ikke aktiv	
Kontaktdata Telefon	Telefonnummer			0 - 9	Tom	
Avslutte installasjons-assistenten?				Ja, tilbake		
¹⁾ Se oversikt over feilkoder						

F Statuskoder – oversikt

Statuskode	Betydning
Visninger som gjelder varmepumpesystemet	
S.34	Varmedrift frostbeskyttelse
S.91	Servicemelding demomodus
S.100	Standby
S.101	Varme: kompressorutkobling
S.102	Varme: kompressor sperret
S.103	Oppv. tilførsel
S.104	Oppv.: Kompressor aktiv
S.107	Oppv.: Etterløp
S.111	Kompressorkjøling utkobling
S.112	Kompressorkjøling sperret
S.113	Kjøling: tilførsel kompressordrift
S.114	Kjøling: Kompressor aktiv
S.117	Kjøling etterløp kompressordrift
S.118	Kjøling tilførsel
S.119	Kjøling: Blander aktiv
S.125	Oppv.: Varmestav aktiv
S.131	Varmtvann: Kompressorutkobling
S.132	Varmtvann: Kompressor sperret
S.133	Varmtvann: tilførsel
S.134	Varmtvann: Kompressor aktiv
S.135	Varmtvann: Varmestav aktiv
S.137	Varmtvann: etterløp
S.141	Varmtvann: varmestav utkoblet

Statuskode	Betydning
S.142	Oppv.: Varmestav sperret
S.151	Varmtvann varmistavutkobling
S.152	Varmtvann: Varmestav sperret
Generelle visninger	
S.170	Kompressor: faseutfall
S.171	Kompressor: feil faserekkefølge
S.172	Kompressor: feil startstrømbegr.
S.173	Sperretid for energileverandør
S.201	Testprogram: utluftning miljøkrets aktiv
S.202	Testprogram Utluftning anleggskrets aktiv
S.203	Aktuatorrest aktiv
Visninger som gjelder kommunikasjonen	
S.211	Forbindelsesfeil: Display ikke gjenkjent
S.212	Forbindelsesfeil: Regulator ikke gjenkjent
S.213	Forbindelsesfeil: Vifte 1 ikke gjenkjent
S.215	Forbindelsesfeil: TMB ikke gjenkjent
S.216	Forbindelsesfeil: SSB ikke gjenkjent
Visninger som gjelder miljøkretsen	
S.242	Miljøkrets: Utløpstemp. for lav
S.246	Miljøkrets: Trykk for lavt
S.247	Miljøkrets: Pumpekontakt åpen
S.248	Vifteenhet: avising bare vifte
S.249	Vifteenhet avising med varmeelement
S.252	Vifteenhet 1 : Vifte blokkert
S.253	Vifteenhet 1: STB åpnet
S.254	Vifteenhet 1: Avising for lang
S.255	Vifteenhet 1: Luftinntakstemp. for høy
S.256	Vifteenhet 1: Luftinntakstemp. for lav
S.260	Vifteenhet 2 : Vifte blokkert
S.261	Vifteenhet 2: STB åpnet
S.262	Vifteenhet 2: Avising for lang
S.263	Vifteenhet 2: Luftinntakstemp. for høy
S.264	Vifteenhet 2: Luftinntakstemp. for lav
S.265	Miljøkrets: trykkvakt åpen
S.266	Miljøkrets: inntakstemperatur for høy
Visninger som gjelder anleggskretsen	
S.272	Anleggskrets: Restmatehøydebegrensning aktiv
S.273	Anleggskrets: turtemp. for lav
S.274	Anleggskrets: Trykk for lavt
S.275	Anleggskrets: gj. strømming for lav
S.276	Anleggskrets: Sperrekontakt S20 åpen
S.277	Anleggskrets pumpefeil
Visninger som gjelder kuldekretsen	
S.302	Høytrykksbryter åpen
S.303	Kompressorens utløpstemperatur er for høy
S.304	Fordampningstemp. for lav
S.305	Kondensatortemperatur for lav

Tillegg

Statuskode	Betydning
S.306	Fordampningstemp. for høy
S.308	Kondensatortemperatur for høy
S.311	Miljøkrets: inntakstemperatur for lav
S.312	Anleggskrets: Returtemperatur for lav
S.313	Miljøkrets: inntakstemperatur for høy
S.314	Anleggskrets: Returtemperatur for lav
S.240	For lav oljetemperatur
Visninger som gjelder kretsen til den elektriske tilleggsvarmeren	
S.350	Varmestav: STB åpnet
S.351	Varmestav: turtemp. for høy
S.352	Varmestav: Trykk for lavt
S.353	Varmestav: Gj. str. for liten
S.354	Varmestav: faseutfall

G Feilkoder



Merknad

Kontakt kundeservice hvis det skulle oppstå feil som skyldes komponenter i kuldekretsen. Slike feil forekommer svært sjelden.

Kode	Betydning	Arsak	Utbedring
F.070	Ugyldig Enhets-ID	<ul style="list-style-type: none"> Utskifting av reguleringskretskort og displaykretskort 	<ul style="list-style-type: none"> Still inn riktig apparatidentifikasjon
F.086	Anleggskrets: sperrekontakt S20 åpen	<ul style="list-style-type: none"> Kontakt S20 på hovedkretskort for varmpumpe (HMU) åpen Feil innstilling av maksimumstermostaten Tilførselstemperaturføler (varmepumpe, gassvarmeapparat, systemføler) måler avvikende, lavere verdier 	<ul style="list-style-type: none"> Tilpass den maksimale tilførselstemperaturen for direkte varmekrets via systemregulatoren (ta hensyn til varmeapparatenes øvre utkoblingsgrense) Tilpass innstillingsverdien til maksimumstermostaten Kontroller følerverdiene
F.514	Følerfeil: temp. kompressorinnegang	<ul style="list-style-type: none"> Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinnegang 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig Skift ut ledningssettet
F.517	Følerfeil: temp. kompressorutløp	<ul style="list-style-type: none"> Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinnegang 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig Skift ut ledningssettet
F.519	Følerfeil: anleggskretsretur	<ul style="list-style-type: none"> Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinnegang 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig Skift ut ledningssettet
F.520	Følerfeil: anleggskretstilf.	<ul style="list-style-type: none"> Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinnegang 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig Skift ut ledningssettet
F.532	Anleggskrets: gj. strømning for lav	<ul style="list-style-type: none"> Stengeventilen har ikke blitt åpnet Anleggskretspumpe defekt Alle forbrukere i varmeanlegget er lukket 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller stengeventilene og termostatventilene Sikre en minimumsgjennomstrømning på 35 % av den nominelle volumstrømmen Kontroller funksjonen til anleggskretspumpen
F.546	Følerfeil: høytrykk	<ul style="list-style-type: none"> Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinnegang 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller føleren (f.eks. hjelp av montør), og skift den ut om nødvendig Skift ut ledningssettet

Kode	Betydning	Årsak	Utbedring
F.583	Anleggskrets: Skalturtemp. for lav	<ul style="list-style-type: none"> - Fireveisventil er mekanisk blokkert - Temperaturføler i tilførselen er defekt - Luft i anleggskretsen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller gjennomstrømningen i anleggskretsen - Kontroller pluggkontakten på kretskortet og på ledningssettet - Kontroller at føleren fungerer som den skal (motstandsmåling ved bruk av følerparametere) - Skift ut føleren - Lufte ut anleggskretsen
F.685	Forbindelsesfeil: Regulator ikke gjenkjent	<ul style="list-style-type: none"> - Systemregulatoren er allerede gjenkjent, men forbindelsen er brutt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller eBUS-forbindelsen til systemregulatoren
F.701	Følerfeil: temp miljøkretsinnatak	<ul style="list-style-type: none"> - Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig - Skift ut ledningssettet
F.702	Følerfeil: miljøkretsutløp	<ul style="list-style-type: none"> - Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig - Skift ut ledningssettet
F.703	Følerfeil: lavtrykk	<ul style="list-style-type: none"> - Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig - Skift ut ledningssettet
F.704	Følerfeil: Anleggskretstrykk	<ul style="list-style-type: none"> - Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig - Skift ut ledningssettet
F.705	Følerfeil: miljøkretstrykk	<ul style="list-style-type: none"> - Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig - Skift ut ledningssettet
F.707	Forbindelsesfeil: Display ikke gjenkjent	<ul style="list-style-type: none"> - Ledning ikke tilkoblet, eller feil tilkoblet - Betjeningspanelets display er defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller forbindelsesledningen mellom hovedkretskortet og displayet - Skift ut displayet
F.708	Forbindelsesfeil: vifteenhet 1	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen eBUS-forbindelse med vifteenheten 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller eBUS-forbindelsen med vifteenheten - Varmepumpen må ikke kobles til eBUS via en busskobler VR 32. - Kontroller posisjonen til adressebryteren på kretskortet til vifteenhet 1. Nødvendig bryterposisjon: 1
F.710	Miljøkrets: Utløpstemp. for lav	<ul style="list-style-type: none"> - Miljøkretspumpe defekt - Temperaturføler miljøkretsutløp defekt - For liten volumstrøm i miljøkretsen - Luft i miljøkretsen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller gjennomstrømningen til miljøkretsen - Kontroller pluggkontakten på kretskortet og på ledningssettet - Kontroller at føleren fungerer som den skal (motstandsmåling ved bruk av følerparametere) - Skift ut føleren - Kontroller volumstrømmen til miljøkretspumpen (optimal spredning 3 K) - Lufte ut miljøkretsen
F.714	Miljøkrets: Trykk for lavt	<ul style="list-style-type: none"> - Trykktap i miljøkretsen på grunn av lekkasje eller luftpute - Trykksensor for miljøkrets defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller miljøkretsen for lekkasje - Fyll på medium (brine/vann), luft ut - Kontroller pluggkontakten på kretskortet og på ledningssettet - Kontroller at trykksensoren fungerer som den skal - Skift ut trykksensoren
F.715	Miljøkrets: Pumpekontakt åpen	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronikken til høyeffektpumpen har registrert en feil (f.eks. tørrkjøring, blokkering, overspenning, underspenning), og koblet ut med låsing. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koble varmpumpen fra strøm i minst 30 sek - Kontroller pluggkontakten på kretskortet - Kontroller pumpefunksjonen - Lufte ut miljøkretsen

Tillegg

Kode	Betydning	Årsak	Utbedring
F.718	Vifteenhet 1 : Vifte blokkert	<ul style="list-style-type: none"> – Manglende bekreftessignal om at viften roterer 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontroller luftpassasjen, og fjern eventuell blokkering – Kontroller kretskortets sikring F1 i vifteenheten (OMU), og skift den eventuelt ut
F.719	Vifteenhet 1: STB åpnet	<ul style="list-style-type: none"> – Aviserens sikkerhetstemperaturbegrensere er åpen på grunn av for liten volumstrøm eller brinetemperatur over 70 °C – Ved drift av aviseren utenfor det tillatte bruksområdet <ul style="list-style-type: none"> – Aviserdrift uten at brinekretsen er fylt på – Aviserdrift ved brinetemperatur over 120 °C utløser sikkerhetstemperaturbegrensers sikring, og den må skiftes 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontroller sirkulasjonen til miljøkrets-pumpen – Åpne ev. stengeventiler <p>Sikkerhetstemperaturbegrensere tilbakestilles automatisk så snart temperaturen på sikringen igjen er under 55 °C.</p> <p>Hvis sikkerhetstemperaturbegrensere fortsatt er åpen ved temperatur under 55 °C i aviseren, har temperaturer over 120 °C blitt nådd, og sikringen er utløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kontroller sikring F1 for luft/brine-kollektoren, og skift den ut om nødvendig – Skift ut sikkerhetstemperaturbegrensere
F.723	Anleggskrets: Trykk for lavt	<ul style="list-style-type: none"> – Trykktap i anleggskretsen på grunn av lekkasje eller luftpute – Trykksensor for anleggskrets defekt 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontroller anleggskretsen for lekkasje – Fyll på vann, luft ut – Kontroller pluggkontakten på kretskortet og på ledningssettet – Kontroller at trykksensoren fungerer som den skal – Skift ut trykksensoren
F.724	Følerfeil: temp. luftinnt. vifteenhet 1	<ul style="list-style-type: none"> – Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontroller føleren i vifteenheten, og skift den ut om nødvendig
F.725	Følerfeil: temp. brinetilf. vifteenhet 1		<ul style="list-style-type: none"> – Skift ut ledningssettet i vifteenheten
F.731	Høytrykksbryter åpen	<ul style="list-style-type: none"> – For høyt kjølemiddeltrykk. Den integrerte høytrykksbryteren har blitt utløst ved 46 bar (sg) hhv. 47 bar (abs) – Ikke tilstrekkelig energi via den respektive kondensatoren 	<ul style="list-style-type: none"> – Luft ut anleggskretsen – For liten volumstrøm på grunn av lukking av enkeltromregulatorer ved gulvvarme – Kontroller om de monterte smussilene er tette – For liten kjølemiddelgjennomstrømning (f.eks. elektronisk ekspansjonsventil defekt, fireveisventil blokkert mekanisk, filter tilstoppet). Kontakt kundeservice. – VWL SA (kjøledrift): kontroller om vifteenheten er skitten
F.732	Kompressorens utløpstemperatur er for høy	<p>Kompressorens utløpstemperatur er over 130 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bruksgrensene er overskredet – EEV fungerer ikke, eller åpner ikke riktig – For liten kjølemiddelmengde 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontroller lavtrykkssensoren, kompressorinntaksføleren og -utløpsføleren – Kontroller EEV (Beveger EEV seg til endestopp? Bruk sensor-/aktuatortest) – Kontroller kjølemiddelmengden (se Tekniske data) – Foreta en tetthetskontroll

Kode	Betydning	Årsak	Utbedring
F.733	Fordampningstemp. for lav	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen gjennomstrømning i miljøkretsen (varmedrift) - For lite energiutbytte i miljøkretsen (varmedrift) eller anleggskretsen (kjøle-drift) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller gjennomstrømningen i miljøkretsen - Kontroller dimensjoneringen av miljøkretsen (varmedrift) for jord(brine og grunnvann/brine - Hvis det er termostatventiler i anleggskretsen, må det undersøkes om disse er egnet for kjøle-drift () - VWL SA (varmedrift) <ul style="list-style-type: none"> - Kontroller om vifteenheten er skitten - Kontroller EEV (Beveger EEV seg til endestopp? Bruk sensor-/aktuortest) - Kontroller lavtrykkssensoren og kompressorinntaksføleren
F.734	Kondensatortemperatur for lav	<ul style="list-style-type: none"> - For lav temperatur i anleggskretsen (varmedrift) eller miljøkretsen (kjøle-drift) for kompressordrift - For liten kjølemiddelmengde 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller EEV (Beveger EEV seg til endestopp? Bruk sensor-/aktuortest) - Kontroller kompressorinntaksføleren, høytrykks- og lavtrykkssensoren - Kontroller kjølemiddelmengden (se Tekniske data) - Tetthetskontroll
F.735	Fordampningstemp. for høy	<ul style="list-style-type: none"> - For høy temperatur i miljøkretsen (varmedrift) eller anleggskretsen (kjøle-drift) for kompressordrift - Forsyning av ekstern varme i miljøkretsen 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduser eller hindre tilførsel av ekstern varme - Kontroller aviseren (varmer selv om Av i sensor-/aktuortesten?) - Kontroller EEV (Beveger EEV seg til endestopp? Bruk sensor-/aktuortest) - Kontroller kompressorinntaksføleren og lavtrykkssensoren
F.737	Kondensatortemperatur for høy	<ul style="list-style-type: none"> - For høy temperatur i anleggskretsen (varmedrift) eller miljøkretsen (kjøle-drift) for kompressordrift - For stor kjølemiddelmengde 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller EEV (Beveger EEV seg til endestopp? Bruk sensor-/aktuortest) - Kontroller kompressorinntaksføleren, høytrykks- og lavtrykkssensoren - Kontroller kjølemiddelmengden (se Tekniske data)
F.740	Miljøkrets: inntakstemperatur for lav	<ul style="list-style-type: none"> - Inntakstemperaturen i miljøkretsen er for lav for kompressorstart oppvarming: - Luft/brine: miljøinntakstemperatur < -28°C - Jord/brine: miljøkrets-inntakstemperatur < -7°C - Grunnvann/brine: inntakstemperatur grunnvann < 2 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller dimensjoneringen av miljøkretsen - Kontroller sensorene
F.741	Anleggskrets: Returtemperatur for lav	<ul style="list-style-type: none"> - Returtemperaturen i anleggskretsen er for lav for kompressorstart <p>Oppvarming:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Returtemperatur < 5 °C <p>Kjøling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Returtemperatur < 10 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Oppvarming: Kontroller at fireveis-ventilen fungerer som den skal

Tillegg

Kode	Betydning	Årsak	Utbedring
F.742	Miljøkrets: inntakstemperatur for høy	<ul style="list-style-type: none"> - Inntakstemperaturen i miljøkretsen er for høy for kompressorstart - Brineinntakstemperatur > 50 °C - Forsyning av ekstern varme i miljøkretsen 	<ul style="list-style-type: none"> - Oppvarming: Kontroller at fireveisventilen fungerer som den skal - Kontroller miljøkretsen - Kontroller sensorene - Reduser eller hindre tilførsel av ekstern varme
F.743	Anleggskrets: Returtemperatur for høy	<ul style="list-style-type: none"> - Returtemperaturen i anleggskretsen er for høy for kompressorstart <p>Oppvarming:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Returtemperatur > 55 til 60°C (avhengig av brineinntakstemperaturen) <p>Kjøling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Returtemperatur > 35 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Kjøling: Kontroller at fireveisventilen fungerer som den skal - Kontroller sensorene
F.782	Forbindelsesfeil: Vifteenhet 2	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen eBUS-forbindelse med vifteenheten 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller eBUS-forbindelsen med vifteenheten Varmepumpen må ikke kobles til eBUS via en busskobler VR 32. - Kontroller posisjonen til adressebryteren på kretskortet til vifteenhet 2. Nødvendig bryterposisjon: 2
F.783	Forbindelsesfeil: Terminal board (TMB)	Ledning ikke tilkoblet, eller feil tilkoblet	Kontroller forbindelsesledningen mellom kretskortet for nettilkobling og regulatorkretskortet
F.784	Forbindelsesfeil: Startstrømbegr.	Ledning ikke tilkoblet, eller feil tilkoblet	Kontroller forbindelsesledningen mellom kretskortet for nettilkobling og regulatorkretskortet
F.785	Vifteenhet 2 : Vifte blokkert	<ul style="list-style-type: none"> - Manglende bekreftessignal om at viften roterer 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller luftpassasjen, og fjern eventuell blokkering - Kontroller kretskortets sikring F1 i vifteenheten (OMU), og skift den eventuelt ut
F.786	Vifteenhet 2: STB åpnet	<ul style="list-style-type: none"> - Aviserens sikkerhetstemperaturbegrensere er åpen på grunn av for liten volumstrøm eller brinetemperatur over 70 °C - Ved drift av aviseren utenfor det tillatte bruksområdet <ul style="list-style-type: none"> - Aviserdrift uten at brinekretsen er fylt på - Aviserdrift ved brinetemperatur over 120 °C utløser sikkerhetstemperaturbegrensersens sikring, og den må skiftes 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller sirkulasjonen til miljøkrets-pumpen - Åpne ev. stengeventiler <p>Sikkerhetstemperaturbegrensere tilbakestilles automatisk så snart temperaturen på sikringen igjen er under 55 °C.</p> <p>Hvis sikkerhetstemperaturbegrensere fortsatt er åpen ved temperatur under 55 °C i aviseren, har temperaturer over 120 °C blitt nådd, og sikringen er utløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontroller sikring F1 for luft/brinekollektoren, og skift den ut om nødvendig - Skift ut sikkerhetstemperaturbegrensere
F.787	Miljøkrets: trykkvakt åpen	<ul style="list-style-type: none"> - Trykktap i miljøkretsen på grunn av lekkasje eller luftpute - Trykkvakt miljøkrets defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller miljøkretsen for lekkasje - Fyll på medium (brine/vann), luft ut - Kontroller skrukontakten på kretskortet - Kontroller at trykkvakten fungerer som den skal - Skift ut trykkvakten

Kode	Betydning	Årsak	Utbedring
F.788	Anleggskrets pumpefeil	<ul style="list-style-type: none"> Elektronikken til høyeffektpumpen har registrert en feil (f.eks. tørrkjøring, blokkering, overspenning, underspenning), og koblet ut med låsing. 	<ul style="list-style-type: none"> Koble varmepumpen fra strøm i minst 30 sek Kontroller pluggkontakten på kretskortet Kontroller pumpefunksjonen Lufte ut anleggskretsen
F.792	Følerfeil: temp. VI inntak	<ul style="list-style-type: none"> Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig Skift ut ledningssettet
F.793	Følerfeil: temp. EEV-VI utløp	<ul style="list-style-type: none"> Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig Skift ut ledningssettet
F.797	Følerfeil: Kjøletilf.	<ul style="list-style-type: none"> Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig Skift ut ledningssettet
F.798	Følerfeil: Brønninntak	<ul style="list-style-type: none"> Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig Skift ut ledningssettet
F.799	Følerfeil: temp brønnutløp	<ul style="list-style-type: none"> Føler ikke tilkoblet eller kortslutning på følerinngang 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller føleren, og skift den ut om nødvendig Skift ut ledningssettet
F.1100	Varmestav: STB åpnet	<p>Sikkerhetstemperaturbegrenseren til varmestaven er åpnet på grunn av:</p> <ul style="list-style-type: none"> For liten volumstrøm, eller luft i anleggskretsen Varmestavdrift når anleggskretsen ikke er fylt på Varmestavdrift ved tilførselstemperatur over 110 °C utløser sikkerhetstemperaturbegrenserens sikring, og den må skiftes Forsyning av ekstern varme i anleggskretsen 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller sirkulasjonen til anleggskretspumpen Åpne ev. stengeventiler. Sikkerhetstemperaturbegrenseren tilbakestilles automatisk så snart temperaturen på sikringen igjen er under 55 °C. Aktiver i tillegg [reset]. Hvis sikkerhetstemperaturbegrenseren fortsatt er åpen ved temperatur under 55 °C i varmestaven, har temperaturer over 110 °C blitt nådd, og sikringen er utløst. Skift ut sikkerhetstemperaturbegrenseren Reduser eller hindre tilførsel av ekstern varme
F.1117	Kompressor: faseutfall	<ul style="list-style-type: none"> Startstrømbegrenser defekt eller feil tilkoblet Sikring defekt Ikke tilstrekkelig strammede elektrotilkoblinger For lav nettspenning Spenningsforsyning kompressor/lavtariff ikke tilkoblet Energileverandørspærre i mer enn tre timer 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller sikringen Kontroller elektrotilkoblingene Mål spenningen på elektrotilkoblingen til varmepumpen Forkort energileverandørspærren til under tre timer
F.1118	Kompressor: feil faserekkefølge	<ul style="list-style-type: none"> Feil rekkefølge på fasetilkoblingen på nettforsyningen Startstrømbegrenser defekt eller feil tilkoblet 	<ul style="list-style-type: none"> Endre faserekkefølgen ved å bytte om på 2 faser på nettforsyningen Kontroller startstrømbegrenseren
F.1119	Kompressor: feil startstrømbegr.	<ul style="list-style-type: none"> Startstrømbegrenser defekt eller feil tilkoblet For lav nettspenning 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller alle pluggkontaktene Kontroller forbindelsen SSB-kompressor Kontroller forbindelsen SSB-regulatorkretskort Bytte SSB

Tillegg

Kode	Betydning	Arsak	Utbedring
F.1120	Varmestav: faseutfall	<ul style="list-style-type: none"> - Sikring defekt. - Defekt varmestav - Ikke tilstrekkelig strammede elektrotilkoblinger - For lav nettspenning - Energileverandørsperre i mer enn tre timer 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller sikringen - Kontroller elektrotilkoblingene - Mål spenningen på elektrotilkoblingen til varmestaven

H Parametere for ekstern temperatursensor VR 10

Temperatur (°C)	Motstand (ohm)
-40	87879
-35	63774
-30	46747
-25	34599
-20	25848
-15	19484
-10	14814
-5	11358
0	8778
5	6836
10	5363
15	4238
20	3372
25	2700
30	2176
35	1764
40	1439
45	1180
50	973
55	807
60	672
65	562
70	473
75	400
80	339
85	289
90	247
95	212
100	183
105	158
110	137
115	120
120	104
125	92
130	81
135	71
140	63
145	56
150	50
155	44

I Parametere for interne temperatursensorer


Temperatur (°C)	Motstand (ohm)
-40	327344
-35	237193
-30	173657
-25	128410
-20	95862
-15	72222
-10	54892
-5	42073
0	32510
5	25316
10	19862
15	15694
20	12486
25	10000
30	8060
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	916
95	786
100	678
105	586
110	509
115	443
120	387
125	339
130	298
135	263
140	232
145	206
150	183

Tillegg

J Parametere for utetemperatursensor VRC DCF

Temperatur (°C)	Motstand (ohm)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

K Varmepumpeskjema



- | | | | |
|---|---|------|-------------|
| 1 | Tilkobling membran-ekspansjonsbeholder varme- | C1 | Kompressor |
| 2 | Sirkulasjonstilkobling | CP1 | Varmepumpe |
| 3 | Varmeretur | CP2 | Brinepumpe |
| 4 | Varmetur | FLT1 | Filter |
| 5 | Varm brine | FLT2 | Filter |
| 6 | Kald brine | HE1 | Kondensator |

Tillegg

HE2	Fordamper	TT17	Temperaturføler elektronisk ekspansjonsventil utløp
HE4	Fordamper for mellominnsprøyting	TT20	Temperaturføler varmeretur
HG1	Elektrisk tilleggsvarmer	TT21	Temperaturføler varmetilførsel
PT10	Lavtrykksføler	TT30	Temperaturføler kildeinnløp
PT11	Høytrykksføler	TT31	Temperaturføler kildeutløp
PT20	Trykkføler varmekrets	TZ11	Temperaturbryter kompressorutløp
PT30	Trykksensor brine	TZ21	Temperaturbryter sikkerhetstemperaturbegrener
PZ11	Høytrykksbryter	V1	Elektronisk ekspansjonsventil
TT10	Temperaturføler kompressorinnløp	V2	3-veisventil varmtvann
TT11	Temperaturføler kompressorutløp	V5	Elektronisk ekspansjonsventil for mellominnsprøyting
TT14	Temperaturføler for mellominnsprøyting kompressorinnløp	V7	4-2-veisventil

L Tekniske data

L.1 Generelt

Mål

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Produktmål, høyde, uten regulerbare føtter	1 183 mm	1 183 mm	1 183 mm	1 183 mm	1 183 mm
Produktmål, bredde	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Produktmål, dybde	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Vekt med emballasje	155 kg	170 kg	178 kg	185 kg	197 kg
Vekt uten emballasje	145 kg	160 kg	168 kg	176 kg	187 kg
Vekt, driftsklar	151 kg	167 kg	175 kg	187 kg	200 kg

Elektrisk

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Merkespenning kompressor/varmekrets	3~/N/PE 400 V 50 Hz				
Nominell spenning styrekrets	1~/N/PE 230 V 50 Hz				
Merkespenning tilleggsvarmer	3~/N/PE 400 V 50 Hz				
Effektfaktor	cos φ = 0,75 ... 0,9				
Nødvendig nettimpedans Z_{max} med startstrømbegrener	$\leq 0,472 \Omega$				
Sikringstype, karakteristikk C, treg, trepolet kobling (avbryter de tre nettleddningene via en koblingsprosess)	25 A	25 A	25 A	32 A	32 A
Eventuell jordfeilbryter skaffet av kunden	RCCB type A (pulsstrømsensitiv jordfeilbryter av type A) eller RCCB type B (allstrømsensitiv jordfeilbryter av type B)	RCCB type A (pulsstrømsensitiv jordfeilbryter av type A) eller RCCB type B (allstrømsensitiv jordfeilbryter av type B)	RCCB type A (pulsstrømsensitiv jordfeilbryter av type A) eller RCCB type B (allstrømsensitiv jordfeilbryter av type B)	RCCB type A (pulsstrømsensitiv jordfeilbryter av type A) eller RCCB type B (allstrømsensitiv jordfeilbryter av type B)	RCCB type A (pulsstrømsensitiv jordfeilbryter av type A) eller RCCB type B (allstrømsensitiv jordfeilbryter av type B)
Startstrøm med startstrømbegrener	≤ 15 A	≤ 19 A	≤ 22 A	≤ 26 A	≤ 30 A
Merkestrøm, maks (kompressor og tilleggsvarmer)	20,2 A	21,2 A	24,4 A	26,1 A	31,2 A
Min. strømforbruk	1,40 kW	2,00 kW	2,50 kW	3,30 kW	4,70 kW
Maks. strømforbruk	11,50 kW	12,80 kW	14,10 kW	15,60 kW	17,80 kW

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Maks. strømforbruk for tilleggsvarmer	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW
Beskyttelsestype EN 60529	IP 10B	IP 10B	IP 10B	IP 10B	IP 10B

Hydraulikk

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Tilkobling varmetilførsel/-retur	G 1 1/2 "				
Tilkobling varmekildetilførsel/-retur	G 1 1/2 "				
Tilkobling ekspansjonstank for oppvarming	G 3/4 "				

Varmekildekrets/brinekrets

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Brineinnhold i brinekretsen i varmepumpen	2,5 l	3,1 l	3,6 l	4,5 l	5,3 l
Materiale i brinekretsen	- Cu - CuZn-Alloy - Stainless Steel - EPDM - Brass - Fe	- Cu - CuZn-Alloy - Stainless Steel - EPDM - Brass - Fe	- Cu - CuZn-Alloy - Stainless Steel - EPDM - Brass - Fe	- Cu - CuZn-Alloy - Stainless Steel - EPDM - Brass - Fe	- Cu - CuZn-Alloy - Stainless Steel - EPDM - Brass - Fe
Min. driftstrykk brinevæske	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)				
Maks. driftstrykk brinevæske	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)				
Maks. strømforbruk brinekrets-pumpe	76 W	76 W	130 W	310 W	310 W
Type brinepumpe	Høyeffekt-pumpe	Høyeffekt-pumpe	Høyeffekt-pumpe	Høyeffekt-pumpe	Høyeffekt-pumpe

Anleggskrets/varmekrets

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Vannvolum for varmekretsen i varmepumpen	3,2 l	3,9 l	4,4 l	5,8 l	6,5 l
Materiale i varmekretsen	- Cu - CuZn-Alloy - Stainless Steel - EPDM - Brass - Fe	- Cu - CuZn-Alloy - Stainless Steel - EPDM - Brass - Fe	- Cu - CuZn-Alloy - Stainless Steel - EPDM - Brass - Fe	- Cu - CuZn-Alloy - Stainless Steel - EPDM - Brass - Fe	- Cu - CuZn-Alloy - Stainless Steel - EPDM - Brass - Fe
Tillatt kvalitet på oppvarmingsvannet	Oppvarmingsvannet må ikke tilsettes frost- eller rust-beskyttelsesmidler! Oppvarmingsvannet må avherdes ved vannhardhet fra 3,0 mmol/l (16,8° dH) iht. direktiv VDI2035 ark 1!	Oppvarmingsvannet må ikke tilsettes frost- eller rust-beskyttelsesmidler! Oppvarmingsvannet må avherdes ved vannhardhet fra 3,0 mmol/l (16,8° dH) iht. direktiv VDI2035 ark 1!	Oppvarmingsvannet må ikke tilsettes frost- eller rust-beskyttelsesmidler! Oppvarmingsvannet må avherdes ved vannhardhet fra 3,0 mmol/l (16,8° dH) iht. direktiv VDI2035 ark 1!	Oppvarmingsvannet må ikke tilsettes frost- eller rust-beskyttelsesmidler! Oppvarmingsvannet må avherdes ved vannhardhet fra 3,0 mmol/l (16,8° dH) iht. direktiv VDI2035 ark 1!	Oppvarmingsvannet må ikke tilsettes frost- eller rust-beskyttelsesmidler! Oppvarmingsvannet må avherdes ved vannhardhet fra 3,0 mmol/l (16,8° dH) iht. direktiv VDI2035 ark 1!
Min. driftstrykk varmekrets	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)				
Maks. driftstrykk varmekrets	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)				
Min. tilførselstemperatur varmedrift	25 °C				

Tillegg

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Maks. tilførselstemperatur varmedrift	75 °C				
Min. tilførselstemperatur kjøledrift	5 °C				
Maks. strømforbruk varmekretspumpe	63 W	63 W	63 W	140 W	140 W
Type oppvarmingspumpe	Høyeffekt-pumpe	Høyeffekt-pumpe	Høyeffekt-pumpe	Høyeffekt-pumpe	Høyeffekt-pumpe

Kjølekrets

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Kjølemiddeltype	R 410 A				
Kjølemiddelinhold i kuldekretsen i varmepumpen	1,50 kg	2,40 kg	2,50 kg	3,05 kg	3,95 kg
Drivhuspotensial (GWP) i henhold til forordning (EU) nr. 517/2014	2088	2088	2088	2088	2088
CO ₂ -ekvivalent	3132	5011	5220	6368	8248
Drivhuspotensial 100 (GWP ₁₀₀) i henhold til forordning (EF) nr. 842/2006	1774	1774	1774	1774	1774
Type ekspansjonsventil	elektronisk	elektronisk	elektronisk	elektronisk	elektronisk
Tillatt driftstrykk (relativt)	≤ 4,6 MPa (≤ 46,0 bar)				
Kompressortype	Rull	Rull	Rull	Rull	Rull
Oljetype	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)
Oljepåfyllingsmengde	0,75 l	1,25 l	1,25 l	1,24 l	1,89 l

Installasjonssted

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Installasjonssted	Inne/tørt	Inne/tørt	Inne/tørt	Inne/tørt	Inne/tørt
Volum på installasjonsrom EN 378	3,41 m ³	5,45 m ³	5,68 m ³	6,93 m ³	8,98 m ³
Tillatt omgivelsestemperatur på installasjonsstedet	7 ... 25 °C				

L.2 Varmekilde brine

Varmekildekrets/brinekrets

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Maks. kildeinngangstemperatur (varm brine) i varmedrift	-10 °C				
Maks. kildeinngangstemperatur (varm brine) i varmedrift	25 °C				
Maks. kildeinngangstemperatur (varm brine) i kjøledrift	0 °C				
Maks. kildeinngangstemperatur (varm brine) i kjøledrift	30 °C				
Nominell volumstrøm ΔT 3 K ved B0/W35	1 290 l/h	2 320 l/h	3 000 l/h	3 590 l/h	4 780 l/h
Min. volumstrøm ved kontinuerlig drift på bruksgrensene	1 110 l/h	2 140 l/h	2 460 l/h	3 380 l/h	4 300 l/h
Maks. volumstrøm ved kontinuerlig drift på bruksgrensene	1 290 l/h	2 320 l/h	3 000 l/h	3 590 l/h	4 780 l/h
Maks. restløftehøyde ved ΔT 3 K ved B0/W35	0,062 MPa (0,620 bar)	0,039 MPa (0,390 bar)	0,051 MPa (0,510 bar)	0,098 MPa (0,980 bar)	0,082 MPa (0,820 bar)
Strømforbruk brinekretspumpe ved B0/W35 ΔT 3K ved 250 mbar eksternt trykktap i varmekretsen	44 W	62 W	64 W	83 W	121 W
Type brinevæske	Etylenglykol 30 % vol.				

Anleggskrets/varmekrets

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Nominell volumstrøm ved ΔT 5 K	920 l/h	1 530 l/h	1 920 l/h	2 450 l/h	3 320 l/h
Maks restløftehøyde ved ΔT 5 K	0,065 MPa (0,650 bar)	0,045 MPa (0,450 bar)	0,035 MPa (0,350 bar)	0,073 MPa (0,730 bar)	0,045 MPa (0,450 bar)
Nominell volumstrøm ved ΔT 8 K	570 l/h	980 l/h	1 240 l/h	1 600 l/h	2 180 l/h
Maks. restløftehøyde ved ΔT 8 K	0,068 MPa (0,680 bar)	0,065 MPa (0,650 bar)	0,057 MPa (0,570 bar)	0,086 MPa (0,860 bar)	0,080 MPa (0,800 bar)
Min. volumstrøm ved kontinuerlig drift på bruksgrensene	570 l/h	980 l/h	1 240 l/h	1 600 l/h	2 180 l/h
Maks. volumstrøm ved kontinuerlig drift på bruksgrensene	920 l/h	1 530 l/h	1 920 l/h	2 450 l/h	3 320 l/h
Strømforbruk varmekretspumpe ved B0/W35 ΔT 3K ved 250 mbar eksternt trykktap i varmekretsen	25 W	30 W	45 W	60 W	74 W

Ytelsesdata

Ytelsesdataene nedenfor gjelder for nye produkter med rene varmevekslere.

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Varmeeffekt B0/W35 ΔT 5 K	5,30 kW	8,90 kW	11,20 kW	14,50 kW	19,70 kW
Effektforbruk B0/W35 ΔT 5 K	1,30 kW	2,00 kW	2,50 kW	3,40 kW	4,70 kW
Effektfaktor B0/W35 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	4,70	5,10	5,00	4,90	4,70
Varmeeffekt B0/W45 ΔT 5 K	5,30 kW	8,80 kW	11,20 kW	14,10 kW	19,60 kW
Effektforbruk B0/W45 ΔT 5 K	1,70 kW	2,50 kW	3,20 kW	4,20 kW	5,80 kW
Effektfaktor B0/W45 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,50	3,80	3,80	3,80	3,70
Varmeeffekt B0/W55 ΔT 8 K	5,40 kW	9,00 kW	11,40 kW	14,70 kW	20,00 kW
Effektforbruk B0/W55 ΔT 8 K	2,00 kW	2,90 kW	3,80 kW	5,00 kW	6,60 kW
Effektfaktor B0/W55 ΔT 8 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,00	3,30	3,20	3,20	3,20
Lydeffekt B0/W35 EN 12102 / EN 14511 L_{wI} i varmedrift	39,8 dB(A)	42,4 dB(A)	45,2 dB(A)	49,9 dB(A)	48,4 dB(A)
Lydeffekt B0/W45 EN 12102 / EN 14511 L_{wI} i varmedrift	40,7 dB(A)	45,1 dB(A)	46,7 dB(A)	49,3 dB(A)	46,1 dB(A)
Lydeffekt B0/W55 EN 12102 / EN 14511 L_{wI} i varmedrift	40,6 dB(A)	49,9 dB(A)	47,2 dB(A)	48,0 dB(A)	48,4 dB(A)

Bruksgrenser for varmepumpe, oppvarming (varmekilde brine)

- Ved de samme volumgjennomstrømningene i varmekretsen (ΔT 5 K eller ΔT 8 K) og grunnvannskretsen (ΔT 3 K) som under kontrollen av den nominelle varmeeffekten under standard nominelle betingelser. Drift av varmepumpen utenfor bruksgrensene fører til utkobling av varmepumpen via de interne regulerings- og sikkerhetsinnretningene.
- Bruksgrenser for varmepumpe, oppvarming (Varmekilde brine):
 - B15/W65
 - B25/W59
 - B25/W25
 - B-10/W25
 - B-10/W60
 - B-5/W65

Tillegg

L.3 Varmekilde luft

Varmekildekrets/brinekrets

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Varmekildemodul	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA
Type brinevæske	Etylenglykol 44 % vol.				

Anleggskrets/varmekrets

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Varmekildemodul	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA
Nominell volumstrøm ved ΔT 5 K	1 070 l/h	1 510 l/h	1 990 l/h	2 650 l/h	3 440 l/h
Maks restløftehøyde ved ΔT 5 K	0,061 MPa (0,610 bar)	0,042 MPa (0,420 bar)	0,031 MPa (0,310 bar)	0,064 MPa (0,640 bar)	0,038 MPa (0,380 bar)
Nominell volumstrøm ved ΔT 8 K	660 l/h	1 020 l/h	1 350 l/h	1 720 l/h	2 300 l/h
Maks. restløftehøyde ved ΔT 8 K	0,069 MPa (0,690 bar)	0,056 MPa (0,560 bar)	0,053 MPa (0,530 bar)	0,084 MPa (0,840 bar)	0,075 MPa (0,750 bar)
Min. volumstrøm ved kontinuerlig drift på bruksgrensene	660 l/h	1 020 l/h	1 350 l/h	1 720 l/h	2 300 l/h
Maks. volumstrøm ved kontinuerlig drift på bruksgrensene	1 070 l/h	1 510 l/h	1 990 l/h	2 650 l/h	3 440 l/h
Strømforbruk varmekretspumpe ved A7/W35 ΔT 5K ved 250 mbar eksternt trykktap i varmekretsen	28 W	36 W	50 W	70 W	78 W

Ytelsesdata

Ytelsesdataene nedenfor gjelder for nye produkter med rene varmevekslere.

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Varmekildemodul	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA
Varmeeffekt A2/W35	5,70 kW	7,80 kW	10,30 kW	13,90 kW	17,40 kW
Effektforbruk A2/W35	1,40 kW	2,10 kW	2,70 kW	3,50 kW	4,80 kW
Effektall A2/W35 /Coefficient of Performance EN 14511	4,20	4,00	3,90	4,10	3,70
Varmeeffekt A7/W35 ΔT 5 K	6,20 kW	8,80 kW	11,50 kW	15,30 kW	19,80 kW
Effektforbruk A7/W35 ΔT 5 K	1,40 kW	2,00 kW	2,60 kW	3,30 kW	4,60 kW
Effektfaktor A7/W35 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	4,80	4,60	4,60	4,80	4,40
Varmeeffekt A7/W45 ΔT 5 K	6,10 kW	9,00 kW	12,00 kW	15,60 kW	20,60 kW
Effektforbruk A7/W45 ΔT 5 K	1,70 kW	2,50 kW	3,20 kW	4,20 kW	5,70 kW
Effektfaktor A7/W45 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,70	3,70	3,80	3,90	3,70
Varmeeffekt A7/W55 ΔT 8 K	6,10 kW	9,50 kW	12,20 kW	16,00 kW	20,90 kW
Effektforbruk A7/W55 ΔT 8 K	2,00 kW	3,00 kW	3,90 kW	5,00 kW	6,70 kW
Effektfaktor A7/W55 ΔT 8 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,10	3,20	3,20	3,30	3,20
Kjøleeffekt A35/W18 ΔT 5 K, aktiv	6,60 kW	8,60 kW	12,10 kW	15,80 kW	22,30 kW
Effektforbruk A35/W18 ΔT 5 K, aktiv	1,60 kW	2,80 kW	3,70 kW	4,40 kW	6,20 kW
Energieffektivitetsforhold A35/W18 EN 14511	4,30	3,20	3,40	3,90	3,40
Lydeffekt A7/W35 EN 12102 / EN 14511 $L_{w,i}$ i varmedrift	40,3 dB(A)	45,8 dB(A)	44,4 dB(A)	48,7 dB(A)	48,1 dB(A)
Lydeffekt A7/W45 EN 12102 / EN 14511 $L_{w,i}$ i varmedrift	41,0 dB(A)	50,1 dB(A)	46,4 dB(A)	49,4 dB(A)	46,1 dB(A)

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Lydeffekt A7/W55 EN 12102 / EN 14511 L _w i varmedrift	40,9 dB(A)	52,7 dB(A)	46,1 dB(A)	48,0 dB(A)	46,4 dB(A)
Lydeffekt A35/W18 EN 12102 / EN 14511 L _w i kjøledrift	48,3 dB(A)	54,7 dB(A)	49,7 dB(A)	46,8 dB(A)	47,2 dB(A)

Bruksgrenser varmpumpe oppvarming og kjøling (varmekilde luft)

Ved lik gjennomstrømningshastighet i varmekretsen (ΔT 5K eller ΔT 8 K) som ved kontrollen av den nominelle varmeeffekten under standard nominelle betingelser.

Drift av varmpumpen utenfor bruksgrensene fører til utkobling av varmpumpen via de interne regulerings- og sikkerhetsinnretningene.

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Bruksgrenser for varmpumpe, oppvarming (Varmekilde luft)	- A40/W65				
	- A40/W25				
	- A-22/W25				
	- A-22/W50				
	- A-2/W65				
	- A15/W65				
Bruksgrenser for varmpumpe, kjøling (Varmekilde luft)	- A20/W20				
	- A40/W20				
	- A40/W5				
	- A20/W5				

L.4 Varmekilde grunnvann

Varmekildekrets/brinekrets og grunnvannskrets

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Varmekildemodul	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 19/4 SI	VWW 19/4 SI
Nominell volumstrøm grunnvann ΔT 3 ved W10W35	1 450 l/h	2 240 l/h	3 520 l/h	4 540 l/h	5 480 l/h
Type brinevæske	Etylenglykol 30 % vol.				

Anleggskrets/varmekrets

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Varmekildemodul	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 19/4 SI	VWW 19/4 SI
Nominell volumstrøm ved ΔT 5 K	1 100 l/h	1 720 l/h	2 170 l/h	2 920 l/h	3 990 l/h
Maks restløftehøyde ved ΔT 5 K	0,065 MPa (0,650 bar)	0,042 MPa (0,420 bar)	0,023 MPa (0,230 bar)	0,056 MPa (0,560 bar)	0,021 MPa (0,210 bar)
Nominell volumstrøm ved ΔT 8 K	680 l/h	1 130 l/h	1 420 l/h	1 870 l/h	2 610 l/h
Maks. restløftehøyde ved ΔT 8 K	0,068 MPa (0,680 bar)	0,056 MPa (0,560 bar)	0,047 MPa (0,470 bar)	0,082 MPa (0,820 bar)	0,069 MPa (0,690 bar)
Min. volumstrøm ved kontinuerlig drift på bruksgrensene	680 l/h	1 130 l/h	1 420 l/h	1 870 l/h	2 610 l/h
Maks. volumstrøm ved kontinuerlig drift på bruksgrensene	1 100 l/h	1 720 l/h	2 170 l/h	2 920 l/h	3 990 l/h
Strømforbruk varmekretspumpe ved W10/W35 ΔT 5K ved 250 mbar eksternt trykktap i varmekretsen	35 W	45 W	55 W	100 W	110 W

Ytelsesdata

Ytelsesdataene nedenfor gjelder for nye produkter med rene varmevekslere.

Kontrollbetingelser for fastsettelse av ytelsesdata iht. EN 14511

Installasjon: Tilkoblingsledinger på varmekildesiden mellom VWF xx/4 og VWW xx/4 SI = 2 x 2 m (indre rørdiameter = 32 mm), innstilling miljøkretspumpe: varmedrift: fabrikkinnstilling (Auto), kjøledrift: fabrikkinnstilling (Auto)

Tillegg

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Varmekildemodul	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 19/4 SI	VWW 19/4 SI
Varmeeffekt W10/W35 ΔT 5 K	6,40 kW	10,00 kW	12,90 kW	16,80 kW	23,00 kW
Effektforbruk W10/W35 ΔT 5 K	1,40 kW	1,90 kW	2,40 kW	3,10 kW	4,40 kW
Effektfaktor W10/W35 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	4,80	5,20	5,10	5,40	5,20
Varmeeffekt W10/W45 ΔT 5 K	6,30 kW	10,10 kW	12,90 kW	16,60 kW	23,60 kW
Effektforbruk W10/W45 ΔT 5 K	1,70 kW	2,50 kW	3,10 kW	4,00 kW	5,60 kW
Effektfaktor W10/W45 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,70	4,10	4,00	4,20	4,10
Varmeeffekt W10/W55 ΔT 8 K	6,30 kW	10,30 kW	13,30 kW	17,10 kW	23,80 kW
Effektforbruk W10/W55 ΔT 8 K	2,10 kW	3,00 kW	3,90 kW	4,80 kW	6,80 kW
Effektfaktor W10/W55 ΔT 8 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,00	3,50	3,30	3,60	3,50
Lydeffekt W10/W35 EN 12102 / EN 14511 $L_{w,i}$ i varmedrift	41,2 dB(A)	47,9 dB(A)	45,0 dB(A)	49,9 dB(A)	50,6 dB(A)
Lydeffekt W10/W45 EN 12102 / EN 14511 $L_{w,i}$ i varmedrift	40,9 dB(A)	50,3 dB(A)	47,8 dB(A)	48,0 dB(A)	47,8 dB(A)
Lydeffekt W10/W55 EN 12102 / EN 14511 $L_{w,i}$ i varmedrift	41,8 dB(A)	53,8 dB(A)	47,6 dB(A)	49,1 dB(A)	46,4 dB(A)

Bruksgrenser for varmepumpe, oppvarming (varmekilde grunnvann)

- Ved de samme volumgjennomstrømmingene i varmekretsen (ΔT 5 K eller ΔT 8 K) og grunnvannskretsen (ΔT 3 K) som under kontrollen av den nominelle varmeeffekten under standard nominelle betingelser. Drift av varmepumpen utenfor bruksgrensene fører til utkobling av varmepumpen via de interne regulerings- og sikkerhetsinnretningene.
- Bruksgrenser for varmepumpe, oppvarming (Varmekilde grunnvann):
 - W15/W65
 - W25/W59
 - W25/W25
 - W10/W25
 - W10/W65

0020213488_00 ■ 20.07.2015

Vaillant Group Norge AS

Støttumveien 7 ■ 1540 Vestby

Telefon 64 95 99 00 ■ Fax 64 95 99 01

info@vaillant.no ■ www.vaillant.no

© Denne håndboken, både som helhet og deler av den, er beskyttet av opphavsrett og må ikke kopieres eller distribueres uten skriftlig samtykke fra produsenten.