

Monteringsanvisning for takplater og tillbehør



PLEGEL® , PlusPLEGEL® & TerraPLEGEL®





KAMI

KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKELT- OG DOBBELTKRUM PROFIL.

Enkeltkrum TerraPLEGEL/PlusPLEGEL/PLEGEL
Dekkende bredd 1010 mm, steglengde 350 mm



Dobbeltkrum TerraPLEGEL/PlusPLEGEL/PLEGEL
Dekkende bredd 1000 mm, steglengde 350 mm



TAKPLATER

TerraPLEGEL, PlusPLEGEL og PLEGEL produseres i 0,5 mm stålplater og finnes i enkel og dobbelkrum utførelser. Skruer settes da i hver bærekraft med begynnelse fra takfoten. Hensyn må også tas til rådende snøbelastning.

ANBEFALT TAKHELLING

TerraPLEGEL, PlusPLEGEL og PLEGEL kan monteres med en helling ned til 14°. Ved takhelling lavere enn 14° ber vi dere kontakte KAMI for råd.

HÅNDTERING

OBS VIKTIG! Ved all manuell håndtering skal platene løftes i sidekantene. Ved løfting i kortendene kan platene deformeres hvilket kan være kanskje monteringen.

LAGRING

Hvis platene ikke monteres omgående skal de lagres tørt og godt ventilert, helst innendørs. Lagring i lengre tid skal alltid skje innendørs. Faren er ellers stor for at platene missfarges ved såkalt "hvitrust" som oppstår når fuktighet kommer mellom platene. Ved kortere lagring utendørs er det best at man lar pallen helle litt i stegetes fallretning slik at eventuell fuktighet har mulighet for å transporteres ut fra emballasjen.

FORBEREDELSE

Hvis man legger TerraPLEGEL, PlusPLEGEL og PLEGEL på et eksisterende takmateriale skal man først se over det gamle taket og reparere skader, bytte ut råteangrepne deler samt fjerne slikt som kan hindre leggingen. Planlegg leggingen. Skal blikkslager benyttes for gjennomføringen bør denne kontaktes i god tid. I tilfeller som snørasbeskyttelse skal monteres gjøres dette fortrinnsvis i samband med takleggingen. Ved å måle takets diagonaler kan du se om taket har rette vinkler. Er ikke diagonalene like lange er taket skjevt. Det er da spesielt viktig at platene legges i en rett linje ved takfoten. Små skjeheter kan skjules med vindskien.

VERKTØY

Monteringen forenkles med drill med regulerturtall. Dessuten trengs hammer og platesaks eller niblingsmaskin. For kapping av TerraPLEGEL trengs sirkelsag eller stikksag. Alternativt kan du bruke vår spesialsaks "Turbosax TSHD".

NB! Vinkelklipper må ikke bli brukt!

Ved montering er det viktig at klippespon og liknende fjernes fra platen for å unngå skader og missfarging i/av overflatebelegget.


VEDLIKEHOLD/ OVERFLATE-FORBEDRING

Hvis frie klippekanter og lakkskader oppstår ved montering er det viktig at disse forsegles med forbedringslakkering for å øke takets levetid. Ingen takmaterialer er helt vedlikeholdsfree og vi anbefaler at taket regelmessig kontrolleres og at eventuelle skader repareres. Spesielt viktig er at klippekanter ved overlappende plater og plateender kontrolleres og forbedringslakk er brukt. Bestill alltid forbedringslakk i samband med plateleveransen. Les mer i "Kami anbefalinger for kontroll og vedlikehold".

KAMI


MONTERING

Det er meget viktig å begynne riktig. TerraPLEGEL, PlusPLEGEL og PLEGEL legges i rader fra fot til møne med begynnelse i takets nedre høyre kant. For å forenkle monteringen kan fotplate 3 brukes som "retningsplanke". Denne må da monteres helt rett og vinkelrett mot takfallet. Alternativt kan rettningsline benyttes.



Når den første platen monteres skal den vinkelstilles litt. Det innebærer at nederste steget på platens venstre kant skal ligge tett an mot bakkanten på fotplate 3. Samme stegs høyre kant skal ha et spill på ca. 2-3 mm til fotplatenes bakkant, se figur 1 ovenfor. Videre så skal alltid nederste steget på platens venstre kant ligge an mot bakkanten på fotplate 3. På høyre siden legges steget tett an mot foregående steget.

Hvis fotplate 1 brukes skal man merke ut en rett linje langs takfoten, eller bruke en retningsline, som man siden følger med platekanten under monteringen. Samme tilpassing med 2-3 mm spill for den første platen skal gjøres.



Råd: Fest de 3-5 første takplatene med et fåtall skruer inntil du ser at du begynner riktig. Fest deretter de resterende skruene, se figur 2.
Når man har en lengdeskjøt på taket bør man begynne med en plate med antall "plegel" som er jevnt delbart med tre. Dette for at skjøten skal komme på en bærelekt.
For å unngå utettheter i skjøten skal sideskjøtene presses godt sammen. Da TerraPLEGEL, PlusPLEGEL og PLEGEL er profilerte i både langs- og tversgående retning er det viktig at dette følges for å kompensere platens tykkelse og toleranser.


ALTERNATIV FOR TAKFOT

I visse områder / land bruker man å la platen gå lengre ned på fotplaten, alternativt trekke den ut over kanten. Man må da minskе C/C avstanden mellom første og andre bærelektens tilsvarende. F.eks. hvis man lar platen gå ned 20 mm ekstra på fotplaten blir C/C avstanden for første og andra bærelekt 330 mm hvis man utgår fra 350 mm.

INNFESTING

TerraPLEGEL, PlusPLEGEL og PLEGEL festes i bærelektens med selvborende skruer utstyrt med tetningsskive, dim. 4,8x35 mm, se figur 3. Det skal monteres skruer som vist på bilder på side 2.

Fig. 3. Normal innfesting



Brukes stållekt er festes platen med selvborende skruer, dim. 4,8x20 mm, utstyrt med tetningsskive. For å forenkle monteringen brukes normalt en spesielt tilpasset monteringshylse på skrutrekkeren. Disse finnes som tilbehør. Seks skruer per m² anbefales samt at man skrur tettere i alle randområder så som takfot, møne, vindskier etc.

KAPPING

Platen plasseres på et stabilt underlag og fikseres forslagsvis med en tvinge. Deretter merker man opp det tenkte kappesnittet og kapper med en platenibler. Ved mindre arbeider og uttak rekker det normalt med en stikksgag eller platesaks. TerraPLEGEL kappes med sirkelsag og vårt spesielle hardmetallblad. Dette finnes i to utførelser, Ø180 mm – tutall ca 2 600 rpm og Ø200 mm – tutall ca 2 400 rpm. Alternativt kan du bruke vår spesialsaks "Turbosax TSHD". Husk å forsegla alle åpne kutt med forbedringslakk etter kapping.

SIDEOVERLAPP

Sideskjøtens overlapp kan forbedres ved å bruke sideoverlappsskrue med dimensjon 4,8x20 mm, se figur 4. Ved å sideforflytte og skrästille festeskruene noe påvirkes platene i pilenes retning, se nedenfor, og gir en tettere overlapp.

Fig. 4. Innfesting ved sideoverlapp




LENGDEOVERLAPP

TerraPLEGEL, PlusPLEGEL og PLEGEL-platen form etter lengdeoverlappet som er 100 mm. Skruene skal alltid gå gjennom begge platene i hver profilbunn av lengdeoverlappet.

Montering på forenklet undertak

På takstolene innfestes et underlagstak, (f.eks. plastfilm, board eller liknende), godkjent av reguleringsmyndighet. På underlagstaket monteres sløyfer. Dæretter monteres bærelektene med C/C avstand 350 mm.


Vær oppmerksom på at dimensionere lektene mot gjellende snølastsone og andre ytre belastninger.
Tryckimpregnerte lekter må ikke bli brukt!



Montering på sløyfer og bærelektter på underlag av trepanel med papp

Når underlagstaket er montert, monter sløyfe C/C 300 mm ved takfot og under de tre nærmeste bærelektene. På resten av taket gjelder C/C max 600 mm.
Bærelekte monteres med C/C avstand 350 mm. Ved renovering skal råteangrepet eller på annen måte skadet underlagstak byttes ut og eventuelle ujevnheter rettes opp ved montering av lektene.


Vær oppmerksom på at dimensionere lektene mot gjellende snølastsone og andre ytre belastninger.
Tryckimpregnerte lekter må ikke bli brukt!




Montering på gammel taktekning av asfalt takbelegg

Monter som anvist i "montering" på side 2 & 3. TerraPLEGEL, PlusPLEGEL og PLEGEL festes med selvgjengende skruer 4,8x35 mm utstyrt med tetningsskive direkte mot underlaget. Trepanelet må naturligvis være friskt.

Vindskien festes med sideoverlappsskruer, C/C innfestning = 300 mm.
Gjelder forutsatt at vilkåren i "SINTEF Teknisk Godkjenning nr.4 2400" er oppfylldt.




Løsningsdetaljer og tillbehør



Merknad. Der takfallet er vinkelrett mot tetningsbåndene kan også et ikkeventilert profilert tetningsbånd brukes.

Valg av taktype

For at vi på beste måte skal kunne hjelpe deg med å spesifisere dine behov og dermed også kunne gi deg et korrekt tilbud ber vi deg fylle ut formularet nedenfor og ta med deg dette ved din diskusjon med oss eller en av våre forhandlere.



Målsetting:

Vennligst velg din taktype ovenfor og fyll ut de relevante målene nedenfor:

1 = _____ mm

5 = _____ mm

9 = _____ mm

2 = _____ mm

6 = _____ mm

10 = _____ mm

3 = _____ mm

7 = _____ mm

11 = _____ mm

4 = _____ mm

8 = _____ mm

12 = _____ mm

KAMI

Notater:

KAMI



Kontaktinformasjon

KAMI, Kalix Mekaniska Industrier AB

Adresse: Vintervägen 16

95261 Kalix

Postadresse:

Box 10130

952 27 Kalix

Sverige

Telefon:

+46 923 121 20

Faks:

+46 923 798 50

E-post:

order@kami.se

Informasjonen i dette dokumentet er gyldig ved tidspunktet for trykkingen og vil gi en allmenn anbefaling for besiktning og vedlikehold av Kami TerraPLEGEL, PlusPLEGEL og PLEGEL. Kami reserverer seg for endringer i denne som løpende kan komme til å bli gjort.

