

## FDV-dokumentasjon

### PRODUKT

Medico 2.0, Grey 60x60 (T:20 mm) Flishelle

### EGENSKAPSDEKLARASJON

Nominell størrelse (cm)	60 x 60
Sklisikkerhetsklasse (offentlig miljø)	R11
Sklisikkerhetsklasse (barfot)	A + B + C
Slitasjestyrke	-
Klassifisering	Bla (NS-EN 14411)
Vannopptak	< 0,5%
Frostsikker	Ja

### VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS

Byggrenhold	Ingen behandling nødvendig
Førstegangsbehandling	Ingen behandling nødvendig
Daglig renhold	Flishellene rengjøres sporadisk med høytrykksspyler eller hageslange og kost/klut. Ved behov kan det benyttes et mildt eller pH-nøytralt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Skyll med rent vann. Produktforslag: <b>FILA Cleaner PRO</b> eller øvrige FILA rengjøringsprodukter for keramiske fliser
Vedlikehold og pleie	Flislagte overflater krever minimalt med vedlikehold utover alminnelig rengjøring. Hovedrengjøring utføres med et alkalisk rengjøringsmiddel som fjerner organisk forurensing. Ved behov, kan flisene renses med et spesialrensemiddel egnet for keramiske fliser. Test alltid spesialrensemidler på en løs flis, eller et mindre synlig område før behandling. Produktforslag: <b>FILA PS/87 PRO</b>

### Leverandør