



Norø Villa Nordica Gaia servantkraner

NRF nr.	Varenavn	Mål HxDxB (cm)	Vekt (kg)	GTIN/EAN
4374971	Gaia servantkran krom	14,8x4,2x16,8	1,1	7 073 195 000 882
4374972	Gaia servantkran sort matt	14,8x4,2x16,8	1,1	7 073 195 000 899
4374977	Gaia høy servantkran krom	24x4,2x31	1,85	7 073 195 000 943
4374978	Gaia høy servantkran sort matt	24x4,2x31	1,85	7 073 195 000 950

Gaia



Gaia høy



Norø Villa Nordica Gaia servantkraner

NORØ

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Salgsstart:

Oktober 2022

Materialer:

Messing

Overflate i krom eller sort matt

Pakningens innhold:

Servantkran

Monteringsutstyr

Monteringsanvisning

Rengjøring:


Vask jevnlig med en svamp eller myk klut og mildt rengjøringsmiddel (pH 6-9).

Unngå mikrofiberklut og svamper med slipeeffekt, samt vaskemidler som inneholder kaustiske eller aggressive stoffer (saltsyre, maursyre, eddiksyre, fosfor og klorholdige stoffer). Disse kan forårsake skade på produktets overflate. Spray på kluten og ikke direkte på produktet.

Drift:

Bruk kun armaturfett til smøring.

Produktet må ikke utsettes for frost.



Bytte keramisk innsats:

Slå av vanntilførselen til servantkranen.

Ta av dekkbrikken (A) og løsne skruen med en unbrakonøkkel uten å fjerne den.

Ta av håndtaket, skru av patrondekselet for hånd (B) og skru forsiktig av låsemutteren (C) med en fastnøkkel.

Skift ut den keramiske innsatsen (D) med original patron fra Norø®.

Skru delene på plass igjen i omvendt rekkefølge.

OBS: Låsemutteren (C) må ikke strammes for hardt da servantkranen kan bli skadet.

Norø Villa Nordica Gaia servantkraner



Strålesamler:


Dersom vannstrålen er ujevn bør du rengjøre strålesamleren.

Bruk medfølgende plastnøkkel til å skru ut strålesamleren fra kranen. Pass på at du ikke mister gummipakningen.

Skyll og rengjør strålesamleren godt med vann.

For å minske kalkavleiring kan strålesamleren ligge i eddikbad i et par timer.

Sett inn pakningen, skru inn strålesamleren og stram godt med plastnøkkelen.



Trykkfall Gaia lav og høy modell:

